

POWER SHARING
Installation Guide

wallbox ™

Index

EN

GETTING STARTED

Power Sharing Overview 5

Required Tools and Materials 7

INSTALLATION

Preparing the chargers 8

Wiring 10

SETTING UP - PUP3

Configuration 12

Primary Charger 14

OPERATING - PUP3

Status 18

Troubleshooting 19

Table des matières

COMMENCER

Présentation Power Sharing	22
Outils et matériaux requis	24

INSTALLATION

Préparation des chargeurs	26
Câblage	27

CONFIGURATION - PUP3

Configuration de l'installation	30
Chargeur primaire	32

FONCTIONNEMENT - PUP3

Statut du chargeur	35
Dépannage	36

Índice

PUESTA EN MARCHA

Descripción de Power Sharing	40
Herramientas y materiales necesarios	42

INSTALACIÓN

Preparación de cargadores	43
Cableado	45

CONFIGURACIÓN - PUP3


Configuración de la instalación	48
Cargador primario	50

OPERACIÓN - PUP3

Estado del cargador	54
Solución de problemas	55

GETTING STARTED

Power Sharing Overview



Power Sharing allows you to connect two or more Wallbox chargers (up to 50 total) on a common electrical circuit and dynamically balance the power available to each charger. As vehicles are connected to or disconnected from chargers in a Power Sharing system, or as vehicle batteries complete their charging cycles, the system will automatically adjust the power available to each charger (and vehicle) as the power supply and demand changes.

The Power Sharing system ensures that the total power used at peak demand does not exceed the configured amperage, while simultaneously ensuring the maximum available power (at least 6 Amps, up to the maximum set rating of each charger) is available to each connected vehicle. If connected chargers are already utilizing the maximum available power and additional vehicles are then connected to chargers in the system, those vehicles will be automatically queued for charging as soon as the minimum amount of power is available to begin charging.

Installation and configuration of a Power Sharing system requires additional steps and materials as described in this document. As this process involves high-voltage equipment, we require you to engage a qualified electrician to conduct and complete this set-up.

GETTING STARTED

Power Sharing Overview

Key Features

- Compatible with all EVs.
- No additional equipment required (only communication cabling and conduit).
- No Internet connection required.
- Default minimum power delivery, even if a charger loses connection to the shared network.
- No subscription fees or recurring costs.
- Can be used to limit amperage on a shared branch circuit when allowed by the applicable electrical code.

Technical notes

- Maximum number of chargers: 50.
- Checking with local code may also be a requirement.
- Compliant with NFPA 70 NEC Article 625 as an Automatic Load Management System (ALMS).

Important Only the PUP2 Pulsar Plus model is compatible with Pulsar Pro on the same Power Sharing network. The PUP1 Pulsar Plus model is not compatible on the same Power Sharing network.

GETTING STARTED

Required Tools and Materials

Devices



2 or more

(For charger installation
instructions, see the Pulsar
Pro Installation Guide)

Tools (Power Sharing Set-up)



Flat
Screwdriver
0.6x2.4"



Measuring
Tape



Fathead
Screwdriver
3"



Twisted Paired wiring
We recommend one of the
following wires or superior:

* Ethernet Class 5E
unshielded, 1pair

* Belden 8760 18AWG
shielded, 2 conductor



Two pole lever
connectors
(for small
communication wires)



Multimeter



Conduit Fitting



Conduit

INSTALLATION

Preparing the chargers

Before proceeding with Power Sharing setup, you should install the chargers according to the instructions as included in the charger's Installation Guide. Note that depending on the type of charger installation (hardwired or NEMA plug), you will have additional instructions as described below:

For NEMA plug-in installations, you typically will not have to open the charger; however, to setup plug-in chargers for **Power Sharing**, you will need to open each connected charger in order to perform some of the steps in this set-up. Refer to Pulsar Plus Installation Guide for more information on how to open the charger.

After you have mounted your charger according to the instructions in the Installation Guide, ensure:

- The charger cover is not attached to the charger (disconnect the communications cable from the cover).
- The chargers are electrically wired (connected to a circuit).
- Any connected circuits are NOT powered on during installation.

To make handling of the chargers, cables, and connectors easier during the Power Sharing setup, you may want to install the holsters before proceeding. See the "Installing the Holster" section in the charger Installation Guide.

Important ensure that all of the chargers on the same Power Sharing network are wired to the same electrical feed and share the same grounding system.

INSTALLATION

Preparing the chargers

Power Sharing Cabling

Connecting your chargers for Power Sharing requires installation of communication cabling. This cabling may be drawn through either of the following pathways:

Center opening

Use the small opening located at the bottom of the charger between the power input and the EV connector cable output.



When using this opening for the communications cabling, first remove the screw plug.

Use a wrench to hold the interior lock nut while unscrewing the plug using a flathead screwdriver from the bottom (exterior) side of the plug.

Power input opening


When allowed by local codes, run the data cable in the same power supply conduit (same conduit used for the hardwired electrical wiring).



INSTALLATION

Wiring


For Power Sharing, the chargers communicate through a daisy-chain cabling system. When connecting three or more chargers, the first and last chargers of the chain will be Terminating (T) chargers and the chargers in between will be Non-terminating (NT) chargers as shown in the figure below. (Note: when connecting only two chargers, both will be Terminating.)



Installation

Draw the communication cables between the chargers through the selected conduit (see Preparing the Chargers section above) as shown below. Ensure that the total length of the cable is no more than 820 feet (~250m)

The cabling consists of a daisy chain of a twisted pair of wires connecting the chargers.




The cabling position and polarity must always be respected.

INSTALLATION Wiring


Adding chargers in the future

If you anticipate adding chargers to the system in the future, there are two ways you can prepare the system now to make it ready for Power Sharing:

Option 1: Place a bus disconnector to allow future chargers to be inserted in the daisy chain as shown in the wiring scheme below. If you are adding more chargers into the chain after this one, the switch will need to be changed from T to NT.



Option 2: Truncate the existing bus to add new charger(s) as shown in the scheme below.



1. Open the charger.
2. Set the terminating resistance to NT, realize the communication wiring as explained above and close the charger.

Important: new chargers may be placed anywhere physically in relation to the existing chargers as long as you follow these rules:
- You maintain the logic of the daisy chain.
- You respect the cabling polarity as described above under “Installation”. Wherever a future added charger is placed, the most important rule to follow is the logic of the daisy chain. Where the daisy-chain is terminated on both end devices and intermediate nodes are not terminated.

SETTING UP - PUP3 Configuration

Every Power Sharing system consists of one Primary charger and 1 to 50 Secondary chargers.

The Primary charger is the central control unit of the entire system and it is the only unit in the system that requires unique configuration.

The Primary charger needs to be set as a Terminating (T). The key configuration for the Primary charger is the Current Selector switch as shown below.

The termination configuration (T) is set by a switch inside the charger (see figure below). If you anticipate adding chargers to the system in the future, we suggest configuring two chargers as Terminating (T) and the other chargers as Non-terminating (NT).

For Power Sharing installations in PUP3 model, the positions 0-8-9 of the Rotary Switch are redundant and will not limit the current of the device.

The other positions of the rotary switch will enable additional current limits.

For more information, please visit: <https://support.wallbox.com/na/knowledge-base/adjust-the-charging-current/>




To ensure a proper set-up, the measured **resistance between + Wire and - Wire must be around to 60 Ohms**. If it differs from that, recheck the proper wiring and the T/NT configuration.

SETTING UP - PUP3 Configuration

Finishing the Electrical Setup

Once you have configured the chargers (set Primary/Secondary status and T or NT setting) and correctly connected each to the electrical system (circuit), you may proceed to close the chargers as described in the charger Installation Guide (see “Closing the Charger”). Before closing your chargers, be sure to note your Primary charger as you will need to connect to this charger via the myWallbox app to complete its configuration.

Terminal/No Terminal



SETTING UP - PUP3

Primary Charger

Once the installation has been powered on, the Power Sharing configuration must be finalised with the myWallbox app on the Primary charger:

For PUP3, select any unit to configure, and that charger will automatically become the Primary.

Until the network is properly configured, the chargers will remain in the “UNCONFIGURED POWER SHARING” status.

Important: If you are installing a Dynamic Power Sharing with a Power Meter, you must select the unit which has the meter wiring connected as the Primary to perform the network configuration.

myWallbox App and Account

To connect to the chargers and complete the configuration, you need to download the myWallbox app, create an account (in case the infrastructure manager doesn't own one already or you cannot access it), and connect to the Primary charger via Bluetooth. See the charger Installation Guide for instructions for downloading the app and setting up a myWallbox account.

If you use your own account for setup, **remember to UNLINK your account from the charger after system configuration to enable the owner's management of the chargers.**


SETTING UP - PUP3

Primary Charger

Completing System Configuration with myWallbox

If this is the first time you have connected to any of the installed chargers, you will need to add the chargers to your myWallbox account.

1. Launch the myWallbox app on a Bluetooth-enabled mobile device and log in to the account.
2. On the home screen, select “I already have a charger”. If adding additional chargers, click the “+” icon.
3. On the “Add Charger” screen, insert the serial number and UID for the charger you are adding. Ensure you set the correct state/province location, and click “Add”.



4. Repeat Steps 2 and 3 for each charger you are adding to the Power Sharing system.

SETTING UP - PUP3

Primary Charger

Once you have added the chargers you are connecting to the Power Sharing system, stand in close proximity to the PRIMARY charger with your mobile device and Bluetooth switched on.


1. Launch the myWallbox app on your mobile device and log in.
2. From the list of chargers, select the charger you have setup as the PRIMARY charger.
3. Click the Configurations (gear) icon and then, from the Configurations screen, select “Installation Options” and then select Upgrades.

On the Power Sharing screen, you will need to adjust the following settings:

1. **Number of chargers.** This is the TOTAL number of chargers in the Power Sharing system including the Primary charger.
2. **Maximum current per system (phase).** This is the maximum amount of power available for all chargers connected to the Power Sharing system.

Be reminded that the system must be connected to a circuit rated to 125% of the maximum power dedicated to the chargers. For example, if the total power available to chargers is 200Amps, the circuit must be rated to 250Amps.

3. **Minimum current per charger.** The default value is set at 6 Amps; however, some vehicles require a minimum current of 10Amps.



4. After you have entered all values, click “Save”. It may take up to a minute for the system to complete configuration.


SETTING UP - PUP3

Primary Charger


Note that you only will configure the **PRIMARY** charger as described into the myWallbox app.
No additional configuration is needed for the Secondary chargers.

Once each charger in the system has been powered on and configured, you can view the status of each charger via the myWallbox app. As a reminder, the status screen for Secondary chargers will appear different from that of the Primary charger as only the Primary charger can adjust the system settings.


Reviewing the status of each charger can reveal issues with the installation or provide insight as to why a charger is not charging at its maximum current.



App Settings
Status: Primary unit



App Settings
Status: Secondary unit



App Charger Dashboard:
Power Sharing status

OPERATING - PUP3

Status

Status Text	Shown in	Description
PRIMARY CONFIGURED WITH ALL SECONDARIES PAIRED	Power Sharing app screen	Displays only for Primary charger. The network has been successfully set. All chargers are connected with the Primary.
POWER SHARING ACTIVATED	Charger app home screen	The network has been successfully set. The unit is connected to the primary unit.
PRIMARY CONFIGURED WITH SOME SECONDARIES NOT PAIRED	Power Sharing app screen	Shows only for Primary charger. The network has been successfully set. Some Secondary units are not connected. Verify that the setting “number of chargers” in Primary unit coincides with the number of chargers in the system. Check the bus communications cables between the chargers.
UNCONFIGURED POWER SHARING	Charger app home screen	This is the initial status after powering on the set-up. The unit is paired with the Primary unit but it detects that it is pending to be configured. The chargers will blink in red.
PRIMARY NOT CONFIGURED	Power Sharing app screen	Shows only for Secondary chargers. The number of chargers in the configuration are not consistent with the ones that are connected with the Primary. Review “Configuring the Primary Charger” and ensure all steps are completed correctly.
SECONDARY PAIRED WITH NETWORK	Power Sharing app screen	Secondary connected with the Primary. The installation has been successful.
SECONDARY NOT PAIRED WITH NETWORK	Power Sharing app screen	The Secondary chargers are not successfully connected with the Primary charger on the Power Sharing network. This may occur if the system cannot successfully communicate with the chargers within 30 seconds. In this state, the charger LED halo will blink fast and Secondary chargers will be limited to 6 Amps.
POWER SHARING ACTIVATED WAITING ASSIGNATION	Charger app home screen	Insufficient power is available to this charger. This may occur if all available system power is already assigned to other connected chargers/vehicles. As other vehicles complete charging or are disconnected, when the minimum power is available, this charger will begin charging. The charger LED halo will pulse blue, indicating an active charging session.

OPERATING - PUP3

Troubleshooting

The charger LED halo is red

- This is the default color on a Power Sharing system at start up. If it lasts more than 30 seconds, check to ensure that the Power Sharing system has been properly configured. If not, correct the system configuration and wait for up to another 30 seconds.
 - Make sure the total number of chargers includes the Primary charger.
 - Make sure the “Maximum current per system (phase)” is set correctly.
-

Charger(s) LED halo blinking red + another charger with a static red halo

- This signals an incorrect configuration. If you add a charger to the Power Sharing network without configuring it in the myWallbox app, the new charger will display a red halo, while the primary charger will have a blinking red halo. To fix this, access the Power Sharing menu in the myWallbox app through the primary charger and adjust the number of chargers in the corresponding field.
-

Charger(s) LED halo are blinking green

- Poor contact on the communication cables. Check that all the communication cables are properly connected on the chargers (see the Wiring section above).
 - Incorrect resistance value between communication lines. Turn off the power to all the chargers (circuit) and measure the resistance between the (+) Wire and (-) Wire. If the measurement is not at or around 60 Ohms, check the wiring connections per the “Wiring” section above.
-

The measured resistance value is not 60 Ohms

- If the resistance value is higher than 60 Ohms, there is only one charger in the T configuration.
- If the resistance value is lower than 60 Ohms, there are more than two chargers in the T configuration.
- The Power Sharing system must have both the first and last chargers in the daisy chain set to the T configuration. All the other chargers must be in NT configurations.
- If the Primary charger is not placed at either of the ends and is placed at any other position in the daisy chain, it should be in the NT configuration.
- If the resistance value is not near 60 Ohms but the configuration is correct, there may be a charger fault. To check for a fault:

OPERATING - PUP3

Troubleshooting

- Remove the communications cables from all chargers.
 - Change the switch position to T for all chargers.
 - Check the resistance value for each charger.
 - The T chargers should have a 120 Ohms resistance between lines.
 - The NT chargers have open lines or zero resistance.
-

Erratic behaviour

- Reason: Poor contact on the communication cables. Check that all the communication cables are properly connected on the chargers.
 - Incorrect configuration on the Primary.
 - Incorrect resistance value between communication lines. Turn off the power to all the chargers (circuit) and measure the resistance between the wire. If the measurement is not at or around 60 Ohms, check the wiring connections per the “Wiring” section above.
-

The charger keeps waiting for assignment

- Charger assignment may last up to 30 seconds.
- Make sure that no schedules are programmed.
- Check that the Primary and Secondary chargers are all paired. If a charger is not paired, the current available to that charger will be limited to 6 Amps.
- Verify the configuration of “Maximum Current per Phase”. Remember that a connected vehicle will not charge unless there is a minimum of 6 Amps available. If there are other connected vehicles and the available power is less than 6 Amps, any additionally connected vehicle will go into a queue and will start charging when at least 6 Amps is available.

Service

Need more assistance? Contact Wallbox customer service:


(888) 787-5780

support.wallbox.com

service.na@wallbox.com

COMMENCER

Présentation Power Sharing



Le Power Sharing vous permet de connecter deux chargeurs Wallbox ou plus (jusqu'à 50 au total) sur un circuit électrique classique et d'équilibrer dynamiquement la puissance disponible vers chaque chargeur. Lorsque les véhicules sont connectés ou déconnectés des chargeurs dans un système Power Sharing, ou lorsque les batteries des véhicules complètent leurs cycles de charge, le système ajuste automatiquement la puissance disponible vers chaque chargeur (et véhicule) alors que l'alimentation et la demande changent.

Le système Power Sharing assure que l'alimentation totale utilisée au pic de la demande n'excède pas l'ampérage configuré, tout en assurant simultanément que la puissance disponible maximale (au moins 6 ampères, jusqu'au maximum défini pour chaque chargeur) soit disponible pour chaque véhicule connecté. Si les chargeurs connectés utilisent déjà la puissance disponible maximale et que les véhicules supplémentaires sont alors connectés aux chargeurs dans le système, ces véhicules seront automatiquement mis en file d'attente pour une charge dès que la quantité minimale de puissance sera disponible pour commencer la charge.

L'installation et la configuration d'un système Power Sharing nécessite des étapes supplémentaires et des matériaux tels que décrits dans ce document. Étant donné que ce processus implique un équipement haute tension, nous vous demandons d'engager un électricien qualifié pour effectuer et terminer cette configuration.

COMMENCER

Présentation Power Sharing

Caractéristiques principales :

- Compatible avec tous les VE.
- Aucun équipement supplémentaire requis (seulement le câblage de communication et le conduit).
- Aucune connexion Internet requise.
- Puissance délivrée minimale par défaut, même si un chargeur perd la connexion au réseau partagé.
- Pas de frais d'abonnement ni de coûts récurrents.
- Peut être utilisé pour limiter l'ampérage sur un circuit en dérivation partagé lorsque autorisé par le code électrique applicable.

Notes techniques :

- Nombre maximum de chargeurs : 50.
- Il peut être nécessaire de consulter le code local.
- Conforme à la norme NFPA 70 NEC Article 625 en tant que Automatic Load Management System (ALMS).

Important: Seul le modèle PUP2 Pulsar Plus est compatible avec Pulsar Pro sur le même réseau Power Sharing. Le modèle PUP1 Pulsar Plus n'est pas compatible sur le même réseau Power Sharing.

COMMENCER

Outils et matériaux requis

Dispositifs



2 ou plus

(Pour les instructions d'installation du chargeur, voir le Guide d'installation du Pulsar Plus)

Outils (Configuration du Power Sharing)




Tournevis plat 0,6 x 2,4"



Mètre ruban



Tournevis à tête plate 3"



Câblage en paires torsadées

Nous recommandons l'un des câbles suivants ou un câble supérieur :


- * Ethernet Class 5E non blindé, 1 paire
- * Belden 8760 18AWG blindé, 2 conducteurs




Connecteurs à levier bipolaire
(pour les petits fils de communication)



Multimètre



Raccord de conduit



Conduit

INSTALLATION

Préparation des chargeurs

Avant de continuer la configuration du Power Sharing, installez les chargeurs selon les instructions incluses dans le Guide d'installation du chargeur. Notez que selon le type d'installation du chargeur (câblé ou prise NEMA), vous aurez des instructions supplémentaires comme décrit ci-dessous :

Concernant les **installations de prise NEMA enfichables**, vous n'aurez généralement pas à ouvrir le chargeur. Toutefois, pour paramétriser les chargeurs enfichables pour le **Power Sharing**, vous devrez ouvrir chaque chargeur connecté afin d'effectuer certaines des étapes de cette configuration. Reportez-vous au Guide d'installation du Pulsar Plus pour plus d'informations sur la façon d'ouvrir le chargeur.

Après avoir monté votre chargeur selon les instructions du Guide d'installation, veillez aux points suivants :

- Le couvercle du chargeur n'est pas fixé au chargeur (déconnectez le câble de communication du couvercle).
- Les chargeurs sont câblés électriquement (connectés à un circuit).
- Tout circuit connecté ne doit PAS être alimenté pendant l'installation.

Pour simplifier la manipulation des chargeurs, des câbles et des connecteurs lors de la configuration du Power Sharing, vous pouvez installer les supports avant de procéder. Consultez la section « Installation du support » dans le Guide d'installation du chargeur.

Note veillez à ce que tous les chargeurs d'un même réseau Power Sharing soient raccordés à la même alimentation électrique et partagent le même système de mise à la terre.

INSTALLATION

Préparation des chargeurs

Câblage du Power Sharing

La connexion de vos chargeurs pour le Power Sharing nécessite l'installation d'un câblage de communication. Ce câblage peut être tiré selon un des chemins suivants :

Ouverture centrale

Utilisez la petite ouverture située en bas du chargeur entre l'entrée de l'alimentation et la sortie du câble du connecteur de VE.



ou



Si vous utilisez cette ouverture pour le câblage de communication, retirez d'abord le bouchon à vis. Utilisez une clé pour maintenir l'écrou de blocage intérieur tout en dévissant le bouchon à l'aide d'un tournevis à tête plate depuis le côté inférieur (extérieur) du bouchon.


Ouverture de l'alimentation

Lorsque les codes locaux l'autorisent, faites passer le câble de données dans le même conduit d'alimentation électrique (le même conduit que celui utilisé pour le câblage électrique câblé).

INSTALLATION

Câblage


Pour le Power Sharing, les chargeurs communiquent par un système de câble en série. Lors de la connexion de trois chargeurs ou plus, le premier et le dernier chargeur de la série seront des chargeurs Terminating (T) et les chargeurs entre seront des chargeurs Non-terminating (NT) comme illustré ci-dessous. (Remarque : lorsque seulement deux chargeurs sont connectés, les deux seront Terminating.)



Installation

Tirez les câbles de communication entre les chargeurs par le conduit sélectionné (voir la section Préparation des chargeurs ci-dessus) comme illustré ci-dessous. Assurez-vous que la longueur totale du câble ne soit pas supérieure à 820 pieds (~250 m)

Le câblage consiste en une série de paires de fils torsadés connectant les chargeurs.



La position et la polarité du câblage doivent toujours être respectées.



INSTALLATION

Câblage

Ajouter des chargeurs supplémentaires à l'avenir


Si vous prévoyez d'ajouter des chargeurs au système à l'avenir, vous pouvez dès à présent préparer le système de deux manières pour qu'il soit prêt pour le Power Sharing.

Option 1: Placez un déconnecteur Bus pour permettre l'insertion des futurs chargeurs dans la mise en série, comme illustré au schéma de câblage option 1 ci-dessous. Si vous ajoutez davantage de chargeurs à la mise en série après celui-ci, l'interrupteur doit être modifié de T en NT.


Option 2: Tronquez le bus existant pour ajouter le ou les nouveaux chargeurs comme illustré au schéma de câblage 2 ci-dessous.

1. Ouvrez le chargeur en suivant le Guide d'installation de votre chargeur Pulsar Plus.
2. Définissez la résistance de terminaison dans NT, effectuez le câblage de communication comme expliqué ci-dessus puis fermez le chargeur.

Option 1 :



Option 2 :



INSTALLATION

Câblage

Important : les nouveaux chargeurs peuvent être placés n'importe où physiquement en lien avec les chargeurs existants, du moment que vous respectez les règles suivantes :

- Vous maintenez la logique de la mise en série.
- Vous respectez la polarité de câblage comme décrit ci-dessus sous « Installation ».

Chaque fois qu'un futur chargeur est ajouté, la règle la plus importante est de respecter la logique de la mise en série. Lorsque la mise en série est terminée aux deux extrémités et que les nœuds intermédiaires ne sont pas terminés.

INSTALLATION - PUP3

Configuration

Chaque système Power Sharing System se compose d'un chargeur primaire et de 1 à 50 chargeurs secondaires. Le chargeur primaire est l'unité centrale de contrôle de l'ensemble du système. La configuration essentielle du chargeur primaire est le commutateur de sélection de courant, comme illustré ci-dessous. La configuration de terminaison (T) est réglée par un commutateur situé à l'intérieur du chargeur (voir figure ci-dessous). Si vous prévoyez d'ajouter des chargeurs au système à l'avenir, nous vous suggérons de configurer deux chargeurs en configuration de terminaison (T) et les autres chargeurs en configuration de non-terminaison (NT).

Pour les installations **Power Sharing avec les modèles PUP3** les positions 0-8-9 du commutateur rotatif sont redondantes et ne limitent pas le courant de l'appareil. Les autres positions du commutateur rotatif permettent de limiter davantage le courant. Pour plus d'informations sur l'ajustement du courant par l'application, veuillez consulter :

Pour plus d'informations sur l'ajustement du courant par l'application, veuillez consulter :

<https://support.wallbox.com/na/knowledge-base/adjust-the-charging-current/>



Pour garantir une installation correcte, la résistance mesurée entre le fil + et le fil - doit être égale à 60 Ohms. Si elle diffère de cette valeur, vérifiez à nouveau le câblage et la configuration T/NT.


INSTALLATION - PUP3

Configuration

Terminer la configuration électrique

Une fois les chargeurs configurés (défini le statut Chargeur primaire/secondaire et le paramètre T ou NT) et correctement connectés chacun au système électrique (circuit), vous pouvez continuer pour fermer les chargeurs comme décrit dans le Guide d'installation du chargeur (voir « Fermeture du chargeur »). Avant de fermer vos chargeurs, assurez-vous de noter votre Chargeur principal car vous devrez vous connecter à ce chargeur via l'application myWallbox pour terminer sa configuration.

Terminal/No Terminal



CONFIGURATION - PUP3

Chargeur primaire

Une fois l'installation mise sous tension, la configuration du Power Sharing doit être finalisée avec l'application myWallbox sur le chargeur primaire.

Pour les modèles PUP2, vous pouvez sélectionner n'importe quelle unité à configurer, et ce chargeur deviendra automatiquement le primaire.Tant que le réseau n'est pas correctement configuré, les chargeurs resteront dans l'état "UNCONFIGURED POWER SHARING" dans l'application myWallbox.

Important : Si vous installez un système de partage dynamique de la puissance avec un wattmètre, vous devez sélectionner l'unité à laquelle le câblage du wattmètre est connecté comme unité primaire pour effectuer la configuration du réseau.

Application et compte myWallbox

Pour vous connecter au chargeur et terminer la configuration, vous devez télécharger l'application myWallbox, créer un compte (au cas où le gestionnaire d'infrastructure n'en possède pas déjà un ou que vous ne puissiez pas y accéder) et vous connecter au chargeur primaire via Bluetooth. Voir le Guide d'installation du chargeur pour les instructions concernant le téléchargement de l'application et la création d'un compte myWallbox..

Si le gestionnaire du réseau installé possède déjà un compte myWallbox avec un accès SUPER ADMIN/ADMIN, **vous devez utiliser ce compte pour configurer le système Power Sharing.**

Si vous utilisez votre propre compte pour la configuration, n'oubliez pas de déconnecter votre compte du chargeur après la configuration du système pour permettre au propriétaire de reprendre les droits d'administration des chargeurs.


CONFIGURATION - PUP3

Chargeur primaire

Terminer la configuration système avec myWallbox

Si c'est la première fois que vous vous connectez à l'un des chargeurs installés, vous devrez d'abord ajouter les chargeurs à votre compte myWallbox.

1. Lancez l'application myWallbox sur un smartphone avec le Bluetooth activé et connectez-vous au compte.
2. Dans l'accueil de l'application, sélectionnez « Je possède déjà un chargeur ». Si vous ajoutez des chargeurs supplémentaires, cliquez sur l'icône « + ».
3. Sur l'écran « Ajouter un chargeur », insérez le numéro de série et l'UID du chargeur. Assurez-vous d'avoir renseigné l'état/la province et cliquez sur « Ajouter ».



4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque chargeur que vous ajoutez au système Power Sharing.

CONFIGURATION - PUP3


Chargeur primaire

Une fois que vous avez ajouté les chargeurs que vous connectez au système Power Sharing, placez-vous à proximité du chargeur PRIMAIRE avec votre téléphone portable et la fonction Bluetooth activée.

1. Lancez l'application myWallbox sur votre appareil mobile et connectez-vous.
2. À partir de la liste des chargeurs, sélectionnez le chargeur que vous avez configuré comme Chargeur primaire.
3. Cliquez sur l'icône Configurations (engrenage) puis, à partir de l'écran Configurations, sélectionnez « Options d'installation » puis Mises à niveau.


Sur l'écran Power Sharing, vous devrez ajuster les paramètres suivants :

1. **Nombre de chargeurs.** Il s'agit du nombre TOTAL de chargeurs dans le système Power Sharing, y compris le Chargeur primaire.



2. **Courant maximum par système (phase).** Il s'agit de la quantité maximale de puissance disponible pour tous les chargeurs connectés au système Power Sharing.

Souvenez-vous que le système doit être connecté à un circuit calibré à 125 % de la puissance maximale dédiée aux chargeurs. Par exemple, si l'alimentation totale disponible vers les chargeurs est de 200 ampères, le circuit doit être calibré à 250 ampères.



3. **Courant minimum par chargeur.** La valeur par défaut est définie sur 6 ampères. Toutefois, certains véhicules nécessitent un courant minimum de 10 ampères.



FONCTIONNEMENT - PUP3

Statut

4. Une fois toutes les valeurs saisies, cliquez sur « Enregistrer ». La configuration complète du système peut prendre jusqu'à une minute.

Notez que vous ne configurerez que le Chargeur **primaire** comme décrit dans l'application myWallbox. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire pour les Chargeurs secondaires.

Une fois que chaque chargeur du système a été mis sous tension et configuré, vous pouvez visualiser le statut de chaque chargeur dans l'application myWallbox. Comme rappel, l'écran de statut des Chargeurs secondaires s'affichera différemment de celui du Chargeur primaire, car seul le Chargeur primaire peut ajuster les paramètres du système.

L'examen du statut de chaque chargeur peut révéler des problèmes d'installation ou expliquer pourquoi un chargeur ne se charge pas à son courant maximal.



Paramètres de l'application
Statut : Unité primaire



Paramètres de l'application
Statut : Unité secondaire



Application Tableau de bord du chargeur :
Statut du POWER SHARING

FONCTIONNEMENT - PUP3

Statut

Texte de statut	Affiché dans	Description
CHARGEUR PRIMAIRE CONFIGURÉ AVEC TOUS LES CHARGEURS SECONDAIRES JUMELÉS	Écran Power Sharing de l'application	S'affiche uniquement pour le Chargeur primaire. Le réseau a été configuré avec succès. Tous les chargeurs sont connectés au Chargeur primaire.
POWER SHARING ACTIVÉ	Écran d'accueil du chargeur de l'application	Le réseau a été configuré avec succès. L'unité est connectée à l'unité primaire.
CHARGEUR PRIMAIRE CONFIGURÉ AVEC CERTAINS DES CHARGEURS SECONDAIRES NON JUMELÉS	Écran Power Sharing de l'application	S'affiche uniquement pour le Chargeur primaire. Le réseau a été configuré avec succès. Certaines unités secondaires ne sont pas connectées. Vérifiez que le paramètre « nombre de chargeurs » dans l'unité primaire coïncide avec le nombre de chargeurs du système. Vérifiez les câbles de communication de bus CAN entre les chargeurs.
POWER SHARING-POWER SHARING NON CONFIGURÉ	Écran d'accueil du chargeur de l'application	Il s'agit du statut initial après la mise sous tension lors de la configuration.
CHARGEUR PRIMAIRE NON CONFIGURÉ	Écran Power Sharing de l'application	L'unité est jumelée à l'unité primaire, mais elle détecte que la configuration est en attente. Les chargeurs clignoteront en rouge.
CHARGEUR PRIMAIRE NON JUMELÉ	Écran Power Sharing de l'application	S'affiche uniquement pour les Chargeurs secondaires. Le nombre de chargeurs de la configuration est inconsistent avec ceux connectés au Chargeur primaire. Lisez « Configuration du Chargeur primaire » et veillez à ce que toutes les étapes soient correctement complétées.
CHARGEUR SECONDAIRE JUMELÉ AVEC LE RÉSEAU	Écran Power Sharing de l'application	Chargeur secondaire connecté avec le chargeur primaire. L'installation est réussie.
CHARGEUR SECONDAIRE NON JUMELÉ AVEC LE RÉSEAU	Écran Power Sharing de l'application	Les Chargeurs secondaires ne sont pas correctement connectés au Chargeur primaire sur le réseau Power Sharing. Cela peut se produire si le système ne parvient pas à communiquer avec succès avec les chargeurs dans les 30 secondes. Dans cet état, la halo LED du chargeur clignotera rapidement et les Chargeurs secondaires seront limités à 6 ampères.
EN ATTENTE D'ATTRIBUTION ACTIVÉ PAR POWER SHARING	Écran d'accueil du chargeur de l'application	Une puissance insuffisante est disponible pour ce chargeur. Cela peut se produire si toute la puissance disponible du système est déjà attribuée à d'autres chargeurs/véhicules connectés. Au fur et à mesure que les autres véhicules terminent leur charge ou sont déconnectés, lorsque la puissance minimale est disponible, ce chargeur commence à charger. La halo LED du chargeur clignotera en bleu, indiquant une session de charge active.

FONCTIONNEMENT - PUP2

Dépannage

Halo LED rouge

- Il s'agit de la couleur par défaut d'un système Power Sharing lors du démarrage. Si elle dure plus de 30 secondes, vérifiez que le système Power Sharing ait correctement été configuré. Si ce n'est pas le cas, corrigez la configuration du système et attendez encore 30 secondes.
 - Assurez-vous que le nombre total de chargeurs comprenne le Chargeur primaire.
 - Assurez-vous que le « Courant maximum par système (phase) » est correctement défini.
-

Chargeur(s) halo LED clignotant en rouge + un autre chargeur avec un halo rouge statique

- Cela signale une configuration incorrecte. Si vous ajoutez un chargeur au réseau Power Sharing sans le configurer dans l'application myWallbox, le nouveau chargeur affichera un halo rouge, tandis que le chargeur principal aura un halo rouge clignotant. Pour résoudre ce problème, accédez au menu Power Sharing dans l'application myWallbox via le chargeur principal et ajustez le nombre de chargeurs dans le champ correspondant.
-

Le(s) chargeur(s) présente(nt) un halo vert clignotant

- Mauvais contact sur les câbles de communication. Vérifier que tous les câbles de communication sont correctement connectés sur les chargeurs (voir la section “Câblage” ci-dessus).
 - Valeur de résistance incorrecte entre les lignes de communication Couper l'alimentation de tous les chargeurs (circuit) et mesurer la résistance entre le CAN-H et le CAN-L. Si la mesure n'est pas égale ou proche de 60 Ohms, vérifier les connexions de câblage selon la section “Câblage” ci-dessus.
-

La valeur de la résistance mesurée n'est pas de 60 Ohms

- Si la valeur de la résistance est supérieure à 60 Ohms, il n'y a qu'un seul chargeur dans la configuration T.
- Si la valeur de la résistance est inférieure à 60 Ohms, il y a plus de deux chargeurs dans la configuration T.
- Le Power Sharing System doit avoir le premier et le dernier chargeur de la guirlande réglés sur la configuration T. Tous les autres chargeurs doivent être dans la configuration NT.
- Si le chargeur primaire n'est pas placé à l'une des extrémités et qu'il est placé à n'importe quelle autre position dans la guirlande, il doit être dans la configuration NT. Tous les autres chargeurs doivent être en configuration NT.

FONCTIONNEMENT - PUP3

Dépannage

- Si le chargeur primaire n'est pas placé à l'une des extrémités et qu'il est placé à n'importe quelle autre position dans la guirlande, il doit être en configuration NT.
- Si le Chargeur primaire n'est pas placé à une des extrémité et qu'il est placé à une autre position de la mise en série, il doit être en configuration NT.
- Si la valeur de la résistance n'est pas proche de 60 Ohms mais que la configuration est correcte, il se peut qu'il y ait un défaut au niveau du chargeur. Pour vérifier s'il y a un défaut :
 - Retirez les câbles CAN de tous les chargeurs.
 - Changez la position d'interrupteur sur T pour tous les chargeurs.
 - Vérifiez la valeur de résistance pour chaque chargeur.
- Les chargeurs T doivent avoir une résistance de 120 Ohms entre les lignes.
- Les chargeurs NT ont des lignes ouvertes ou zéro résistance.

Comportement irrégulier

- Raison : mauvais contact sur les câbles de communication Vérifiez que tous les câbles de communication sont correctement connectés aux chargeurs.
- Configuration incorrecte sur le Chargeur primaire.
- Valeur de résistance incorrecte entre les lignes de communication. Coupez l'alimentation de tous les chargeurs (circuit) et mesurez la résistance entre le CAN-H et le CAN-L. Si la mesure n'est pas de ou environ de 60 Ohms, vérifiez les connexions de câblage selon la section « Câblage » ci-dessus.

Le chargeur continue à attendre une affectation

- L'affectation du chargeur peut prendre jusqu'à 30 secondes.
- Assurez-vous qu'une planification ne soit programmée.
- Vérifiez que le Chargeur primaire et les Chargeurs secondaires soient tous jumelés. Si un chargeur n'est pas jumelé, la courant disponible vers ce chargeur sera limité à 6 ampères.
- Vérifiez la configuration du « Courant maximum par phase ». Souvenez-vous qu'un véhicule connecté ne chargera pas à moins qu'un minimum de 6 ampères soient disponibles. S'il y a d'autres véhicules connectés et que l'alimentation disponible est inférieure à 6 ampères, tout véhicule connecté supplémentaire sera mis en file d'attente et commencera à charger quand au moins 6 ampères seront disponibles.

Service

Besoin d'une aide supplémentaire ? Contactez le service clientèle de Wallbox :


(888) 787-5780

support.wallbox.com

service.na@wallbox.com

PUESTA EN MARCHA

Descripción de Power Sharing



Power Sharing te permite conectar uno o más cargadores Wallbox (hasta 50 en total) en un mismo circuito eléctrico y equilibrar de forma dinámica la energía disponible para cada cargador. A medida que los vehículos se conectan o desconectan de los cargadores en un sistema Power Sharing, o que sus baterías finalizan sus ciclos de carga, el sistema automáticamente ajustará la energía disponible para cada cargador (y vehículo) cada vez que cambie la fuente de alimentación y la demanda.

El sistema **Power Sharing** garantiza que la energía total utilizada durante el pico de demanda no exceda el amperaje configurado, mientras que simultáneamente garantiza que la mayor energía disponible (al menos 6 A, hasta la capacidad máxima establecida de cada cargador) esté disponible para cada vehículo conectado. Si los cargadores conectados ya están utilizando la energía máxima disponible y se conectan otros vehículos a los cargadores del sistema, esos vehículos permanecerán en espera automáticamente para cargarse en cuanto esté disponible la mínima cantidad de energía para comenzar la carga.

Para la instalación y la configuración de un sistema Power Sharing, se necesitan los pasos y materiales adicionales que se describen en este documento. Dado que este proceso implica el uso de equipamiento de alto voltaje, te recomendamos que contrates a un **electricista matriculado** para llevar adelante y completar esta configuración.

PUESTA EN MARCHA

Descripción de Power Sharing

Características clave:

- Compatible con todos los vehículos eléctricos.
- No se requiere equipamiento adicional (solo cableado y conducto de comunicación).
- No se requiere conexión a Internet.
- Suministro mínimo de energía predeterminado, incluso si un cargador pierde la conexión a la red compartida.
- Sin tarifa de suscripción ni costos recurrentes.
- Puede utilizarse para limitar el amperaje en un circuito derivado compartido cuando lo permita el código eléctrico aplicable.

Especificaciones técnicas:

- Número máximo de cargadores: 50.
- Puede que se requiera la verificación con el código local.
- Cumple con el artículo 625 del NFPA 70 NEC como sistema de gestión de carga automática (Automatic Load Management System, ALMS).

Importante Revise el modelo de sus cargadores Pulsar Plus antes de instalar la red Power Sharing. Los modelos PUP1 y PUP2 no son compatibles en la misma red Power Sharing.

PUESTA EN MARCHA

Herramientas y materiales necesarios

Dispositivos



2 o más

(Para obtener instrucciones de instalación del cargador, consulte la Guía de Instalación de Pulsar Plus)

Herramientas (Configuración de Power Sharing)



Destornillador
plano de
0,6x2,4"



Cinta
métrica



Destornillador
plano de 3"



Cableado de par trenzado
Recomendamos uno de los siguientes cables o superior:

- * Ethernet Clase 5E sin apantallar, 1 par
- * Belden 8760 18AWG apantallado, 2 conductores



Conectores de
palanca de dos polos
(para cables de
comunicación
pequeños)



Multímetro



Conección de
conducto



Conducto

INSTALACIÓN

Preparación de cargadores

Antes de avanzar con la configuración de Power Sharing, debes instalar los cargadores de acuerdo con las instrucciones que se mencionan en la Guía de Instalación del cargador. Ten en cuenta que según el tipo de instalación del cargador (cableada o con enchufe NEMA), habrá instrucciones adicionales tal como se indica a continuación:

Para instalaciones con enchufe NEMA, normalmente no tendrás que abrir el cargador; sin embargo, para configurar cargadores con enchufe para **Power Sharing**, tendrás que abrir cada cargador conectado para realizar algunos de los pasos de esta configuración. Consulta la Guía de Instalación de Pulsar Plus para obtener más información sobre cómo abrir el cargador.

Tras haber instalado el cargador de acuerdo con las instrucciones en la Guía de Instalación, asegúrate de lo siguiente:

- La tapa del cargador no está acoplada al cargador (desconecte el cable de comunicaciones de la tapa).
- Los cargadores están cableados eléctricamente (conectados a un circuito).
- Los circuitos conectados NO están encendidos durante la instalación.

Para facilitar el manejo de los cargadores, cables y conectores durante la configuración de Power Sharing, es posible que desees instalar las fundas antes de continuar. Consulta la sección «Instalación de la funda» en la Guía de Instalación del cargador.

Nota garantizar que todos los cargadores de una red Power Sharing estén conectados a la misma fuente de alimentación y comparten el mismo sistema de toma de tierra.

INSTALACIÓN

Preparación de cargadores

Cableado de Power Sharing

La conexión de los cargadores para Power Sharing requiere la instalación de cableado de comunicación. Este cableado se puede obtener por medio de una de las siguientes rutas:

Apertura central

Utiliza la pequeña apertura ubicada en la parte inferior del cargador entre el suministro de energía y la salida del cable del conector de vehículos eléctricos.



O,



Cuando utilices esta apertura para el cableado de comunicaciones, remueve el tapón roscado antes. Utiliza una llave para sostener la tuerca de bloqueo interna a medida que desatornillas el tapón con un destornillador de cabeza plana desde la parte inferior (exterior) del tapón.


Apertura de suministro de energía

Cuando así lo permitan los códigos locales, pasa el cable de datos por el mismo conducto de suministro de energía (mismo conducto utilizado para el cableado eléctrico fijo).

INSTALACIÓN

Cableado


Para Power Sharing, los cargadores se comunican mediante un sistema de cableado en cadena. Cuando se conectan tres o más cargadores, el primero y el último de la cadena serán cargadores de terminación (T) y los que se encuentren en el medio serán de no terminación (NT), tal como se indica en el gráfico a continuación. (Nota: cuando se conecten solo dos cargadores, ambos serán de terminación).



Instalación

Pasa los cables de comunicación entre los cargadores a través del conducto seleccionado (consulta la sección anterior Preparación de los cargadores) como se indica a continuación. Asegúrate que la longitud total del cable no exceda los 820 pies (~250 m)

El cableado consiste en una cadena de un par trenzado de cables que conectan los cargadores.



Deben respetarse siempre la posición y la polaridad del cableado:
CAN-H debe conectarse al terminal CAN-H. CAN-L debe conectarse al terminal CAN-L.



INSTALACIÓN

Cableado

Incorporación de cargadores en el futuro

Si planeas incorporar cargadores al sistema en el futuro, existen dos maneras en las que puedes preparar el sistema ahora para que esté listo para Power Sharing.

Opción 1: Coloca un desconector bus para permitir que se inserten futuros cargadores en la cadena, tal como se indica en el esquema de cableado de la opción 1 debajo. Si deseas incorporar más cargadores a la cadena después de este, deberás cambiar el interruptor de T a NT.

Opción 2: Corta el bus existente para incorporar nuevos cargadores, tal como se indica en el esquema de cableado de la opción 2 debajo.

- 1.** Abre el cargador de acuerdo con la Guía de Instalación del cargador Pulsar Plus.
- 2.** Establece la resistencia de terminación en NT, coloca el cableado de comunicación como se indica anteriormente y luego cierra el cargador.


Importante: Los cargadores nuevos se pueden colocar en cualquier lugar físico respecto de los cargadores existentes siempre que sigas las normas a continuación:

- Mantén la lógica del encadenado.
- Respeta la polaridad del cableado como se describe anteriormente en «Instalación».


Sin importar el lugar donde se coloque el futuro cargador añadido, la regla más importante es seguir la lógica del encadenado. El encadenado termina en ambos dispositivos de los extremos y los nodos intermedios no son de terminación.

INSTALACIÓN Cableado

Opción 1:



Opción 2:



Abra estos cargadores existentes

Cargador nuevo que funciona como
(T)

CONFIGURACIÓN - PUP3

Configuración


Cada sistema Power Sharing consta de un cargador principal y 1 de 24 cargadores secundarios.

El cargador principal es la unidad de control central de todo el sistema y es la única unidad del sistema que requiere una configuración única.

El cargador primario debe configurarse como terminador (T). La configuración clave para el cargador es el interruptor selector de corriente, como se muestra a continuación.

La configuración de terminación (T) se establece mediante un interruptor dentro del cargador (véase la figura siguiente). Si prevé añadir cargadores al sistema en el futuro, le sugerimos que configure dos cargadores como Terminación (T) y los otros cargadores como No Terminación (NT).

Para las instalaciones Power Sharing en el modelo PUP3, las posiciones 0-8-9 del Rotary Switch son redundantes y no limitarán la corriente del aparato. Las otras posiciones del interruptor giratorio habilitarán límites de corriente adicionales. Para obtener más información sobre el ajuste de corriente a través de la app, visite:<https://support.wallbox.com/na/knowledge-base/adjust-the-charging-current/>



Para garantizar una configuración correcta, la resistencia medida entre el cable + y el cable - debe ser de alrededor de 60 Ohmios. Si no es así, vuelva a comprobar el cableado correcto y la configuración T/NT.


CONFIGURACIÓN - PUP3

Configuración

Finalización de la configuración eléctrica

Una vez que hayas configurado los cargadores (establezca el estado primario o secundario y la configuración T o NT) y conectado cada uno correctamente al sistema eléctrico (circuito), puedes cerrar los cargadores como se describe en la Guía de Instalación del cargador (consulta «Cierre del cargador»). Antes de cerrar los cargadores, asegúrate de señalar el cargador primario ya que deberás conectarte a este cargador mediante la aplicación myWallbox para completar la configuración.

Terminal/Sin Terminal



CONFIGURACIÓN - PUP3

Cargador primario

Una vez encendida la instalación, hay que finalizar la configuración de Power Sharing con la aplicación myWallbox en el cargador principal. Para PUP3, seleccione cualquier unidad para configurar, y ese cargador se convertirá automáticamente en el Primario. Hasta que la red esté correctamente configurada, los cargadores permanecerán en el estado “UNCONFIGURED POWER SHARING”.

Importante: Si está instalando un Repartidor de Potencia Dinámico con un Medidor de Potencia, debe seleccionar la unidad que tiene conectado el cableado del medidor como Principal para realizar la configuración de red.

Aplicación y cuenta myWallbox

Para conectarse a los cargadores y completar la configuración, es necesario descargar la aplicación myWallbox, crear una cuenta (en caso de que el gestor de la infraestructura no posea ya una o no pueda acceder a ella), y conectarse al cargador principal mediante Bluetooth. Consulte la página de soporte Wallbox online para obtener instrucciones sobre cómo descargar la aplicación y crear una cuenta myWallbox.

Si el administrador de red instalado ya tiene una cuenta myWallbox con acceso SUPER ADMIN/ADMIN, **debe utilizar esta cuenta para configurar el sistema Power Sharing.**


Si utilizas tu propia cuenta para la configuración, no olvides desconectar tu cuenta del cargador después de configurar el sistema para que el propietario pueda obtener los derechos de administración del cargador.

CONFIGURACIÓN - PUP3

Cargador primario

Configuración del sistema con myWallbox

1. Inicia la aplicación myWallbox en un dispositivo móvil con Bluetooth e inicia sesión en tu cuenta.
2. En el inicio de la aplicación, selecciona «Ya tengo un cargador». Para añadir otros cargadores, haz clic en el ícono «+».
3. En la pantalla «Añadir cargador», ingresa el número de serie y el UID del cargador que estás añadiendo. Asegúrate de seleccionar la ubicación correcta de estado o provincia, y haz clic en «Añadir».



4. Repite los pasos 2 y 3 para cada cargador que deseas añadir al sistema Power Sharing.

CONFIGURACIÓN - PUP3

Cargador primario

Una vez que hayas añadido los cargadores que deseas conectar al sistema Power Sharing, ubícate cerca del cargador PRIMARIO con tu dispositivo móvil con Bluetooth activado.


1. Inicia la aplicación myWallbox en tu dispositivo móvil e inicia sesión.
2. De la lista de cargadores, selecciona el cargador que has configurado como cargador PRIMARIO.
3. Haz clic en el ícono Configuraciones (engranaje) y luego, desde la pantalla de Configuraciones, selecciona «Opciones de instalación» y luego Actualizaciones.

En la pantalla Power Sharing, deberás ajustar la siguiente configuración:

1. **Número de cargadores.** Este es el número TOTAL de cargadores en el sistema Power Sharing, incluido el cargador primario.
2. **Corriente máxima por sistema (fase).** Esta es la cantidad máxima de energía disponible para todos los cargadores conectados al sistema Power Sharing.

Recuerda que el sistema debe estar conectado a un circuito con el 125 % de la potencia máxima dedicada a los cargadores. Por ejemplo, si la potencia total disponible para los cargadores es de 200 A, el circuito debe contar con 250 A.

3. **Corriente mínima por cargador.** El valor predeterminado se establece en 6 A; sin embargo, algunos vehículos requieren una corriente mínima de 10 A.



4. Tras haber ingresado todos los valores, haz clic en «Guardar». Puede tomar hasta un minuto que el sistema complete la configuración.


Recuerda que solo configurarás el cargador **PRIMARIO** como se describe en la aplicación myWallbox. No se necesita configuración adicional para los cargadores secundarios.

OPERACIÓN - PUP3

Estado

Una vez que cada cargador en el sistema haya sido encendido y configurado, puedes ver el estado de cada cargador en la aplicación myWallbox. Recuerda que la pantalla de estado para los cargadores secundarios lucirá diferente de la del cargador primario dado que solo el cargador primario puede ajustar las configuraciones del sistema.

Revisar el estado de cada cargador puede relevar problemas con la instalación o brindar información sobre por qué un cargador no carga a su máxima corriente.



Configuración de la aplicación
Estado: Unidad primaria



Configuración de la aplicación
Estado: Unidad secundaria



Panel de control del cargador de la aplicación:
Estado de POWER SHARING

OPERACIÓN - PUP3

Estado

Texto de estado	Dónde	Descripción
PRIMARIO CONFIGURADO CON TODOS LOS SECUNDARIOS EMPAREJADOS	Pantalla del Power Sharing	Solo aparece para el cargador primario. La red se ha establecido correctamente. Todos los cargadores están conectados con el primario.
POWER SHARING ACTIVADO	Pantalla de inicio del cargador	La red se ha establecido correctamente. La unidad está conectada a la unidad primaria.
PRIMARIO CONFIGURADO. ALGUNOS SECUNDARIOS NO SE HAN EMPAREJADO	Pantalla del Power Sharing	Solo aparece para el cargador primario. La red se ha establecido correctamente. Algunas unidades secundarias no están conectadas. Verifica que la configuración «número de cargadores» en la unidad primaria coincida con el número de cargadores en el sistema. Revisa los cables de comunicaciones con bus CAN entre los cargadores.
POWER SHARING NO CONFIGURADO	Pantalla de inicio del cargador	Este es el estado inicial tras iniciar la configuración. La unidad está emparejada con la unidad primaria pero detecta que aún no ha sido configurada. Los cargadores parpadearán en rojo.
PRIMARIO NO CONFIGURADO	Pantalla del Power Sharing	Solo aparece para los cargadores primarios. El número de cargadores en la configuración no coincide con los cargadores conectados al primario. Consulta «Configuración del cargador primario» y asegúrate de que todos los pasos se completaron correctamente.
SECUNDARIO EMPAREJADO CON LA RED	Pantalla del Power Sharing	Secundario conectado con el primario. La instalación se ha realizado correctamente.
SECUNDARIO NO EMPAREJADO CON LA RED	Pantalla del Power Sharing	Los cargadores secundarios no se han conectado correctamente al cargador primario en la red Power Sharing. Esto puede ocurrir si el sistema no puede comunicarse correctamente con los cargadores en 30 segundos. En este estado, el halo LED del cargador parpadeará con rapidez y los cargadores secundarios tendrán un límite de 6 A.
POWER SHARING ACTIVADO ESPERANDO ASIGNACIÓN	Pantalla de inicio del cargador	No hay potencia suficiente para este cargador. Esto puede ocurrir si la potencia disponible del sistema ya ha sido asignada a otros cargadores o vehículos conectados. A medida que otros vehículos completan la carga o se desconectan y la potencia mínima esté disponible, este cargador empezará a cargarse. El halo LED del cargador parpadeará en color azul, lo que indica una sesión de carga activa.

OPERACIÓN - PUP3

Solución de problemas

El halo LED aparece en color rojo

- Este es el color predeterminado del sistema Power Sharing durante el inicio. Si dura más de 30 segundos, asegúrate de que el sistema Power Sharing se haya configurado correctamente. De lo contrario, corrige la configuración del sistema y espere hasta 30 segundos más.
- Asegúrate de que el número total de cargadores incluya el cargador primario.
- Asegúrate de que la «Corriente máxima por sistema (fase)» se haya configurado correctamente.

Cargador(es) Halo LED rojo intermitente + otro cargador con un halo rojo estático

- Esto indica una configuración incorrecta. Si añades un cargador a la red Power Sharing sin configurarlo en la aplicación myWallbox, el nuevo cargador mostrará un halo rojo, mientras que el cargador principal tendrá un halo rojo parpadeante. Para solucionar este problema, accede al menú Power Sharing de la aplicación myWallbox a través del cargador principal y ajusta el número de cargadores en el campo correspondiente.

El/los cargador(es) muestra(n) un halo verde parpadeante

- Mal contacto en los cables de comunicación. Comprueba que todos los cables de comunicación están correctamente conectados a los cargadores (consulte la sección “Cableado” anterior).
- Valor de resistencia incorrecto entre las líneas de comunicación. Desconecte la alimentación de todos los cargadores (círculo) y mida la resistencia entre CAN-H y CAN-L. Si la medición no es igual o cercana a 60 Ohmios, compruebe las conexiones del cableado según la sección “Cableado” anterior.

El valor de resistencia medido no es de 60 Ohmios

- Si el valor de resistencia es mayor que 60 Ohmios, solo hay un cargador en la configuración T.
- Si el valor de resistencia es menor que 60 Ohmios, hay más de dos cargadores en la configuración T.
- El sistema Power Sharing debe tener tanto el primero como el último cargador de la cadena en la configuración T. El resto de los cargadores debe tener configuración NT.
- Si el cargador primario no está ubicado en alguno de los extremos y se ubica en alguna otra posición de la cadena, debería tener configuración NT.

OPERACIÓN

Solución de problemas

- Si el valor de resistencia no se acerca a los 60 Ohmios pero la configuración es correcta, es posible que haya una falla en el cargador. Para verificar si hay una falla, haz lo siguiente:
 - Quita los cables CAN de todos los cargadores.
 - Cambia la posición del interruptor a T para todos los cargadores.
 - Verifica el valor de resistencia de cada cargador.
- Los cargadores T deben tener una resistencia de 120 Ohmios entre líneas.
- Los cargadores NT deben tener líneas abiertas o resistencia cero.

Comportamiento errático

- Motivo: contacto defectuoso en los cables de comunicación. Comprueba que todos los cables de comunicación estén correctamente conectados a los cargadores.
- Configuración incorrecta del primario.
- Valor de resistencia incorrecto entre las líneas de comunicación. Apaga todos los cargadores (circuito) y mide la resistencia entre el CAN-H y el CAN-L. Si la medida no se encuentra a 60 Ohmios o a un valor aproximado, verifica las conexiones de cableado según la sección anterior «Wiring».

El cargador sigue esperando una asignación

- La asignación del cargador puede tomar hasta 30 segundos.
- Asegúrate de que no haya horarios programados.
- Comprueba que los cargadores primarios y secundarios estén todos emparejados. Si un cargador no está emparejado, la corriente disponible para ese cargador se limitará a 6 A.
- Comprueba la configuración de «Corriente máxima por fase». Recuerda que un vehículo conectado no cargará a menos que haya un mínimo de 6 A disponibles. Si hay otros vehículos conectados y la potencia disponible es menor que 6 A, todo otro vehículo conectado permanecerá en espera y empezará la carga cuando haya al menos 6 A disponibles.

Servicio

¿Necesitas más ayuda? Comunícate con el servicio al cliente de Wallbox:

(888) 787-5780

support.wallbox.com service.na@wallbox.com



support.wallbox.com

V-1.0
01/2023