

Open Charge Point Protocol

GUÍA DE ACTIVACIÓN ESPAÑOL V2.0



Contenido

Descripción general

El OCPP es un protocolo estándar y abierto para la comunicación entre puntos de carga (CP) y un sistema central (CS) donde un operador de punto de carga (CPO) puede, entre otras cosas, supervisar el estado de los puntos de carga, autorizar a quién se permite cargar o realizar acciones a distancia como detener una transacción en curso.



Términos y convenciones

Acrónimo	Modelo
СР	El punto de carga es el sistema físico en el que se puede cargar un vehículo eléctrico.
СРО	El operador de punto de carga se encarga de gestionar un conjunto de CP utilizando un Sistema Central
CS	El sistema central que gestiona los puntos de carga y tiene la información para autorizar a los usuarios a utilizar los suyos
OCPP	Open Charge Point Protocol
VPN	"Red privada virtual"

Referencias

[Open Charge Point Protocol 1.6 edición 2]

Activación del número de pieza

OCPP solo está disponible en:

Cargador	Modelo	Cable	EVC	Potencia	Versión	Personalizado	Revisión
Copper SB	CP B1	S - Tomada W - Tomada c/ acionador	2 - Tipo 2	3 - 11 kW 4 - 22 kW	8 - Detección de corriente residual (DC 6 mA) + RFID + OCPP	-	-
Pulsar Plus	PL P1	0 - 5 m M - 7 m	1 - Tipo 1 2 - Tipo 2	2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	9 - Detecció de corrent residual (DC 6 mA) + OCPP F - Protecció de connexió a terra (Regne Unit) + Detecció de corrent residual(CC 6 mA) + OCPP	-	-
Pulsar Plus NA	PUP1	U - 25 ft	1 - Tipo 1	5 - 9.6 kW 6 - 11.5 kW	C- Hardwired + OCPP G - NEMA 14-50P +OCPP	002-Black	-
Commander 2	CM X2	0 - 5 m M - 7 m	1 - Tipo 1 2 - Tipo 2	2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	8 - Detección de corriente residual (DC 6 mA) + RFID + OCPP	-	-

• Los cargadores con OCPP seleccionados en la sección "Versión" del número de pieza.

Si quieres más información sobre OCPP, visita:

https://support.wallbox.com/es/knowledge-base/descripcion-del-producto-copper-sb/ https://support.wallbox.com/es/knowledge-base/descripcion-general-del-producto-pulsar-plus/ https://support.wallbox.com/na/knowledge-base/pulsar-plus-product-overview/ https://support.wallbox.com/es/knowledge-base/descripcion-del-producto-commander-2/

Configuración del punto de carga

Para lograr la conexión OCPP entre el punto de carga y el sistema central, el administrador del punto de carga deberá configura la conexión de red y los parámetros OCPP usando la aplicación o el portal myWallbox.

Wallbox NO se hará responsable de cualquier comportamiento inesperado del Central System en caso de no haber superado con exito el correspondiente Factory Acceptance Test entre ambas partes.

Si el Central System no ha pasado el Factory Acceptance Test, por favor contacte con sales@wallbox.com.

Cuenta de myWallbox

Encontrarás todas las instrucciones para utilizar la aplicación o el portal myWallbox en: https://support.wallbox.com/es/knowledge-base/descripcion-general-de-mywallbox/

Conexión de red

Para establecer una conexión entre el punto de carga y el sistema central es necesario conectar el punto de carga a la red usando uno de los métodos de conexión disponibles.

- Ethernet (si está disponible)
- Conectividad móvil (si está disponible)
- Wi-Fi

Encontrarás todas las instrucciones en:

	Ethernet	Mobile Connectivity	Wi-Fi
Pulsar Plus	×	×	HERE
Pulsar Plus NA	×	×	HERE
Copper SB	<u>HERE</u>	HERE	HERE
Commander 2	<u>HERE</u>	HERE	HERE

Configuración de parámetros OCPP

Aplicación Wallbox



Para completar la configuración de OCPP usando la aplicación myWallbox, sigue los pasos siguientes:

1. Inicia sesión en la aplicación myWallbox.

La aplicación Wallbox está disponible en PlayStore y AppStore.







- **2.** Añade el cargador a tu cuenta.
- **3.** Accede a la pantalla del cargador.

4. Selecciona el cargador necesario y asegúrate de que está conectado a la red. Consulta los manuales para ver cómo hacerlo si fuera necesario.

5. Introduce la pantalla de estado del cargador y haz clic en el botón de 🖸 configuración.



	° —
0	CPP
ENA	BLE
URL	
ws://m	anager.electromaps.com:8080/ocpp. 🧳
CHARG	E POINT IDENTITY
6335di	30402211e1b
PASSW	080
	have read and accepted the Term L and Conditions
(SAVE

6. Entra en el menú de configuración de OCPP.

Nota: si el cargador no es compatible con OCPP, no se mostrará el botón OCPP.

7. Ajusta los parámetros OCPP y pulsa el botón "SAVE"

- Enable: Interruptor de encendido/apagado
- URL: Punto de conexión del sistema central (campo obligatorio)
- Charge Point Identity: ID del punto de carga (campo obligatorio)
- Acepta los términos y condiciones (campo obligatorio)

Nota: O carregador reiniciará automaticamente e será aplicada a nova configuração.

Para completar la configuración de OCPP usando el portal myWallbox, sigue los pasos siguientes:

1. Inicia sesión en el portal myWallbox y accede a la pantalla del cargador.

2. Selecciona el cargador necesario y asegúrate de que está conectado a la red.

		4 Chargers		0	🕸 🛛 Wallbox C	harging Network 🗠
U.		Q, All chargers ⇒				+ Add Location
		Wallbox Charging Network				:
ılı Dashboard						
4 Chargers						
Sessions			ADD NEW CHARG	ERS		
🚨 Users			Chargers based on location will ap	opear on this page		
			+ Add charger 🖸 Discor	ver our chargers		
		Wallbox Charging Network > SAB Parking			CHARGING AVAILA	ABLE ALL
		SAB - COMMANDER 2 - 28166	MID 🗄 🏛 🔻	CONNECTED	32A	:
			me de 🗛 🗢		224	
		SAB - COPPER C - 12149		CHARGING	324	:
		SAB - COPPER SB - 57600 (ELECTROMAPS)	MID 🗄 🛱 🛡 🚳	CONNECTED	10A	:
		Show all chargers				+ Add charger
	wallbox 62021 Wallbox Chargers	SL. All rights reserved.				⊮ in

3. Entra en la página de estado del cargador y haz clic en la pestaña OCPP.

.	C Chargers / Device Detail SAB - Copper SB - 57600 (ELECTROMAPS) COMMENT DEVICE DETAIL USERS SESSIONS SETT	110 🗄 🔒 🖤	Wallbox Charging Network ~ C Restart charger
n, Dashboard ♦ Chargers ♥ Sessions ▲ Users	Arps 10 Consected	Wonthly summary June	General Seria Number 5760 Charger Copper Business Version 5.2.0 Charging type AC Connection Type 2/Socket Max charging curren 10A Max realizable curren 22A
ecent worksource	Energy supplied Last week =	Charging time	System Connectivity With Powe Exaring Disabled MD isstes Privae Charge Enabled Poy pir charge Disabled Dec our month Enabled Poy in f : Trave of day Prever Patient

Nota: si el cargador no es compatible con OCPP, no se mostrará la pestaña OCPP.

4. Ajusta los parámetros OCPP y pulsa el botón "SAVE".

	< Chargers / Device Detail / OCPP	🚱 🂠 Wallbox Charging Network 🗸
\mathbf{n}	SAB - Copper SB - 57600 (ELECTROMAPS) 🛛 connected 🛛 🖄 🍙 💎 🚳	C Restart charger
•		
	DEVICE DETAIL desaidhs	
Dashboard		
Chargers	WEBSOCKET CONNECTION	
Sessions	URL	
Users	ws://manager.electromaps.com.8080/ocpp/websocket/CeatralSyst	
	CHARGE POINT IDENTITY	
	0333000402211610	
	PASSWORD	
	I have read and accepted the Terms and Conditions	
	Save	
	_	
	box 1 Wallbox Chargers SL, All rights reserved.	₩ in f Frie

- Enable: Interruptor de encendido/apagado
- URL: Punto de conexión de CS (campo obligatorio)
- Charge Point Identity: ID del punto de carga (campo obligatorio)
- Acepta los términos y condiciones (campo obligatorio)

Nota: el cargador se reiniciará automáticamente y se aplicará la nueva configuración.

Estado de conexión OCPP

El estado de la conexión OCPP entre el cargador y el sistema central se indica en la aplicación y en el portal myWallbox de la forma siguiente:



El OCPP está activado y el cargador está conectando al sistema central.



El cargador está conectado a través de OCPP al sistema central.



El punto de carga no puede establecer la conexión con el sistema central.

Aplicación myWallbox





OCPP Connecting

OCPP Connected



OCPP Connection Error

Lista de cargadores



5	SAB - COPPER SB - 57600 (ELECTROMAPS)	MID 🕁 🔓 🛡 🞯	CONNECTED	10A	* *
(-

SAB - COPPER SB - 57600 (ELECTROMAPS)	MID 🕁 🔒 💎 🐲	CONNECTED	10A	:

SAB - COPPER SB - 57600 (ELECTROMAPS)	MID 🕁 🔒 🔻 🞯	CONNECTED	10A	*
--	-------------	-----------	-----	---

Detalles de los cargadores









HMI



3. OCPP no puede establecer la conexión con el sistema central.



Funcionalidades OCPP

Copper SB, Pulsar Plus, Pulsar Plus N A, y Commander 2 implementan las funciones del perfil principal OCPP 1.6j, tal y como se describe en la especificación "OCPP 1.6 Edición 2":

- Core profile
- Local Authorization managment
- Remote trigger
- Smart charging

• Remote firmware update

Cómo utilizar el cargador









BLOQUEO

Acción	Copper SB	Pulsar Plus	Commander 2
El punto de carga se bloqueará mientras esté disponible			
Presenta la tarjeta RFID autorizada al lector RFID o desbloquea el cargador con la aplicación CPO	/App	Арр	/App
Una vez autorizado, el cargador se desbloqueará	\bigcirc		
Conecta el cable EV al punto de carga		N/A	N/A
Conecta el cable EV al vehículo			
Si inicia el proceso de carga			
Utiliza la misma tarjeta RFID para detener el proceso de carga			
Desconecta el cable EV del punto de carga y del vehículo eléctrico			

Nota: El operador del punto de carga podría establecer otros procedimientos.

El UID de Mifare se presentará en la lista blanca de autorización del sistema central como little-endian y sin separadores.

OCPP y myWallbox

Para mantener la coherencia con la especificación OCPP, algunas funcionalidades de Wallbox no están disponibles cuando OCPP está habilitado. Las funcionalidades no conflictivas siempre estarán disponibles en la aplicación y en el portal myWallbox.

La nube myWallbox continuará reuniendo toda la información relativa al estado y uso de los puntos de carga para disfrutar de servicio posventa más rápido y mejor, así seguirá gestionando también las actualizaciones remotas del punto de carga.

Las funcionalidades de Wallbox no estarán disponibles cuando la conexión OCPP esté habilitada:

Algunas de las funcionalidades de myWallbox seguirán estando disponibles cuando la conexión OCPP esté activa. El operador de punto de carga (CPO) puede usarlas a través de la aplicación myWallbox o el portal:

- Supervisión del estado del cargador
- Sesiones de carga anónimas
- Establecer Power Sharing
- Establecer Power Boost
- Establecer contador MID
- Establecer límite de corriente
- Actualizar software del cargador
- Restablecer (reiniciar cargador)
- Restaurar (valores de fábrica)
- Establecer horarios de carga
- Establecer sistema de tierra TN/TT

Nota: Estas funciones no estarán disponibles si la conexión de red está en una VPN.

Nota: As funcionalidades da Wallbox permanecerão disponíveis de acordo com o seu plano myWallbox: "Basic", "Standard" e "Business".

Aplicación myWallbox



1. Las pantallas de estado del cargador para OCPP no activadas y activadas.



2. Configuración de opciones avanzadas.

Compatibilidad de funcionalidades OCPP y myWallbox

Portal myWallbox

1. Las pantallas de estado del cargador para OCPP no activadas y activadas.



Enabled Disabled

Enshlad

Resuelve tus dudas en las Preguntas frecuentes:

21 0 Luik

.

https://support.wallbox.com/es/article-tags/preguntas-frecuentes/

7 07 Luib

146 20.00

2h 20m

Compatibilidad de funcionalidades OCPP y myWallbox

HMI

1. El comportamiento de HMI cuando la conexión OCPP no está activa.



Compatibilidad de funcionalidades OCPP y myWallbox

HMI

2. El comportamiento de HMI cuando la conexión OCPP está activa El usuario final podrá desbloquear el cargador:

- Usando la tarjeta RFID.
- Introduciendo el código PIN y haciendo clic en el icono de usuario.



AuthEnabled

&123

Cuando el operador del punto de carga haya configurado AuthEnabled en el sistema central, el cargador ya no necesitará autorización, de modo que la identificación a través de la tarjeta RFID o PIN (solo Commander 2) estará deshabilitada. Al conectar el vehículo eléctrico, el cargador comenzará a cargar según lo demande el coche.

Cuando AuthEnabled se configure en True, entonces el LED / Halo: Se pondrá en amarillo mientras el estado sea "disponible".

Conexión a myWallbox en un escenario VPN

Para conservar activas todas las funciones de myWallbox en un escenario VPN, incluyendo entre otras, el diagnóstico remoto y las actualizaciones remotas de software, el CPO DEBERÁ permitir la conexión del cargador a myWallbox.

Cloud abriendo:

- Dominios: *.wall-box.com
- Puertos: 443 y 80
- Acceso: Salida

Solución de problemas

El estado de la conexión OCPP permanece en "Connecting"

Comprueba el estado de la conexión de red y la configuración de los parámetros OCPP

No puedo arrancar una nueva carga

Comprueba el estado de la conexión OCPP, la autorización RFID y la disponibilidad del punto de carga con el operador del punto de carga

No puedo desbloquear el cargador con la tarjeta RFID

Compruebe el código RFID. Cuando la conexión OCPP esté activa, el UID RFID se lee como formato little-endian hexadecimal, sin separadores.

Servicio

¿Necesitas más ayuda? Puedes ponerte en contacto con nosotros:

Bélgica	Francia	Noruega	Suiza
+32 2 808 88 28	+33 1 76 46 09 15	+47 51 74 20 00	+41 43 508 06 75
Dinamarca	Irlanda	Portugal	Suecia
+45 89 87 87 15	+353 14 854 347	+351 308 801 440	+46 852503203
Alemania	Italia	Austria	Reino Unido
+49 69 96759775	+39 011 1962 2461	+43 720882116	+44 20 3318 3779
España +34 932 20 95 75	Países Bajos +31 20 808 0847		

service@wallbox.com