

Open Charge Point Protocol

GUIA DE ATIVAÇÃO PORTUGUÊS v2.0



Conteúdo

Descrição geral

O OCPP é um protocolo padrão e aberto para a comunicação entre pontos de carregamento e um sistema central, onde um operador de ponto de carregamento pode, entre outros, monitorizar o estado dos pontos de carregamento, autorizar quem tem permissão para carregar ou realizar ações remotas, tal como parar uma transação em curso.



Terms and conventions

Acronym	Model
СР	O ponto de carregamento é o sistema físico onde um veículo elétrico pode ser carregado.
СРО	O operador do ponto de carregamento gere um conjunto de CP utilizando um Sistema Central.
CS	O sistema central que gere os pontos de carregamento e detém os dados para autorizar os utilizadores a utilizarem os seus pontos de carregamento.
OCPP	Protocolo de ponto de carregamento aberto.
VPN	"Rede privada virtual"

Referências

[Protocolo de ponto de carregamento aberto 1.6 edição 2]

Ativação do número de peça

OCPP está disponível apenas em:

Carregador	Modelo	Cabo	Cabo de EV	Potência	Versão	Personalizado	Revisão
Copper SB	CP B1	S - Tomada W - Tomada c/ acionador	2 - Tipo 2	3 - 11 kW 4 - 22 kW	8 - Deteção de corrente residual (DC 6 mA) + RFID + OCPP	-	-
Pulsar Plus	PL P1	0 - 5 m M - 7 m	1 - Tipo 1 2 - Tipo 2	2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	9 - Deteção de corrente residual (DC 6 mA) + OCPP F - Deteção de ligação à terra (Reino Unido) + Corrente residual Deteção (CC 6 Ma) + OCPP	-	-
Pulsar Plus NA	PUP1	U - 25 ft	1 - Tipo 1	5 - 9.6 kW 6 - 11.5 kW	C- Hardwired + OCPP G - NEMA 14-50P +OCPP	002-Black	-
Commander 2	CM X2	0 - 5 m M - 7 m	1 - Tipo 1 2 - Tipo 2	2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	8 - Deteção de corrente residual (DC 6 mA) + RFID + OCPP	-	-

• Carregadores com OCPP selecionado na seção "Versão" do número da peça.

Pode saber mais sobre o OCPP em:

https://support.wallbox.com/pt-pt/knowledge-base/resumo-do-produto-copper-sb/ https://support.wallbox.com/pt-pt/knowledge-base/visao-geral-do-produto-pulsar-plus/ https://support.wallbox.com/na/knowledge-base/pulsar-plus-product-overview/ https://support.wallbox.com/pt-pt/knowledge-base/visao-geral-do-produto-commander-2/

Configuração do ponto de carregamento

Para estabelecer a ligação OCPP entre o ponto de carregamento e o sistema central, o administrador do ponto de carregamento deverá configurar a ligação de rede e os parâmetros OCPP, utilizando a aplicação ou o portal myWallbox.

"Wallbox NÃO é responsável por qualquer desempenho inesperado do Central System se não tiver passado com sucesso o Factory Acceptance Test entre ambas as partes.

Se o Central System não tiver passado no Factory Acceptance Test, por favor contacte: sales@ wallbox.com"

Conta myWallbox

Poderá encontrar todas as instruções para utilizar a aplicação ou o portal myWallbox em: https://support.wallbox.com/pt-pt/knowledge-base/visao-geral-de-mywallbox/

Ligação de rede

Para estabelecer uma ligação entre o ponto de carregamento e o sistema central, é necessário ligar o ponto de carregamento à rede, utilizando um dos métodos de ligação disponíveis.

- Ethernet (sempre que disponível)
- Conectividade móvel (sempre que disponível)
- Wi-Fi

Poderá encontrar todas as instruções em:

	Ethernet	Mobile Connectivity	Wi-Fi
Pulsar Plus	×	×	HERE
Pulsar Plus NA	×	×	HERE
Copper SB	HERE	HERE	HERE
Commander 2	HERE	HERE	HERE

Configuração de parâmetros OCPP

App Wallbox



Para concluir a configuração OCPP utilizando a aplicação myWallbox, siga os seguintes passos:

1. Inicie sessão na aplicação myWallbox.

A aplicação myWallbox está disponível na PlayStore e AppStore.



°		
WELCOME JOHN	•	← Add charger
capy the acts charging experience.		Please complete charger deta
		Serial number
		UID or PUK
wallbox		
i kontoni		Spain
LALREADY HAVE & CHARGER		State/Region
		Barcelona
PAY PER CHARGE		CONFIRM
		find your serial number or i
\bigcirc		

- **2.** Adicione o carregador à sua conta.
- **3.** Aceda ao ecrã do carregador.



4. Select the required charger and ensure it's connected to the network. Review the manuals to do it if needed.

5. Entre no ecrã de estado do carregador e clique no botão de configuração .



OCPE	P	
ENABLE		
URL		
ws://manag	er.electromaps.com:808	0/ocpp 🧨
CHARGE PO	INT IDENTITY	
6335dec40;	221fe1b	1
PASSWORD		
		/
	ave read and accepto rms and Conditions	d the

6. Aceda ao menu de configuração OCPP.

Nota: If the charger is not compatible with OCPP, the OCPP button will not be displayed.

7. Defina os parâmetros OCPP e pressione o botão "GUARDAR".

- Ativar: Interruptor Ligar / Desligar
- URL: Parâmetro de ligação do sistema central (campo obrigatório)
- Identidade do ponto de carregamento: ID do ponto de carregamento (campo obrigatório)
- Aceite os termos e condições (campo obrigatório)

Nota: O carregador reiniciará automaticamente e será aplicada a nova configuração.

Para concluir a configuração OCPP utilizando o portal myWallbox, siga os seguintes passos:

1. Inicie sessão no portal myWallbox e aceda à página do carregador.

2. Selecione o carregador pretendido e certifique-se de que está ligado à rede.

		4 Chargers		G) 🖏 Wal	Ibox Charging Network	< ~
		Q, All chargers =				+ Add Locat	ion:
		Wallbox Charging Network					:
II. Dashboard							
4 Chargers							
🔱 Sessions			ADD NEW CHARGERS	S			
土 Users			Chargers based on location will appea	ar on this page			
			+ Add charger	our chargers			
		Wallbox Charging Network > SAB Parking			CHARGING	AVAILABLE ALL	:
		SAB - COMMANDER 2 - 28166	MID 🕁 🔒 🖤	CONNECTED	32A	:	
		SAB - COPPER C - 12149	MID 🛃 🔒 💎	CHARGING	32A	1	
		SAB - COPPER SB - 57600 (ELECTROMAPS)	MID 🛃 🔒 💎 🚳	CONNECTED	10A	:	
		Show all chargers				+ Add charger	
numum manna	62021 Wallbox Chargers	SL. All rights reserved.				У	in

3. Enter the charger status page and click the OCPP tab.

Ŧ	C Chargers / Device Detail SAB-Copper SB - 57600 (ELECTROMAPS)	100 H0 🗄 🔒 🛡	♥ Wallbox Charging Network ∨ C Restart charger
n, Dashboard 4 Chargers ♥ Sessions ▲ Users	Ango 10 Catacted	Monthly summary Uses Sessions 13 O Charging time 37h 34m Finergy 137.67 kWh	General Satis Number 57400 Charger Copper Business Versim 5.2.0 Charging type AC Connection Type 2/Socket Max charging current 19A Max realiable current 32A
United States	Energy supplied Last week - 21 100 14 00 2 100 2 100	Charging time Last week =	System Consistivity Writ Perer Sharing Disabled MD status Priver Charge Enabled Pay per charge Disabled Pay per charge Disabled

Note: If the charger is not compaxtible with OCPP, the OCPP tab will not be displayed.

4. Defina os parâmetros OCPP e pressione o botão "GUARDAR".

	< Chargers / Device Detail / OCPP	😧 🌣 Wallbox Charging Network 🗸
U	SAB - Copper SB - 57600 (ELECTROMAPS) CONNECTED HD 占 🔒 🛡 🚳	C Restart charger
	DEVICE DETAIL SESSIONS OCPP	
ul. Dashboard		
∲ Chargers	WEBSOCKET CONNECTION	
🖊 Sessions	URL ws://manager.electromans.com/8080/ocgn/websocket/CestralSyst	
± Users	······	
	CHARGE POINT IDENTITY 6335ddc40221fc1b	
	PASSWORD	
	I have read and accepted the Terms and Conditions	
	save	
e wallbox		¥ in
O2021 Wallbox Charger		2 11

- Ativar: Interruptor Ligar / Desligar
- URL: Parâmetro de ligação CS (campo obrigatório)
- Identidade do ponto de carregamento: ID do ponto de carregamento (campo obrigatório)
- Aceite os termos e condições (campo obrigatório)

Nota: O carregador reiniciará automaticamente e será aplicada a nova configuração.

Estado da ligação OCPP

O estado da ligação OCPP entre o carregador e o sistema central é mostrado na aplicação e no portal myWallbox como:



O OCPP está ativado e o carregador está a ligar ao sistema central.



O carregador está ligado através do OCPP ao sistema central.



O ponto de carregamento não pode estabelecer a ligação com o sistema central.

App myWallbox







OCPP Connected



OCPP Connection Error

Lista de carregadores



1. OCPP a ligar.

Dados dos carregadores















HMI



3. O ecrã OCPP não pode estabelecer a ligação com o sistema central.



Funcionalidades do OCPP

Copper SB, Pulsar Plus, Pulsar Plus N A e Commander 2 implementam as funções OCPP 1.6 j abaixo, conforme descrito na especificação "OCPP 1.6 Edition 2":

- Core profile
- Local Authorization managment
- Remote trigger
- Smart charging

• Remote firmware update

Como utilizar o carregador









BLOQUEAR

Action	Copper SB	Pulsar Plus	Commander 2
O ponto de carregamento será bloqueado enquanto estiver disponível.			
Mostra o seu cartão RFID autorizado ao leitor RFID ou desbloquea o carregador com o aplicativo CPO.	/App	Арр	/App
Quando autorizado, o carregador desbloqueia.	\bigcirc		
Ligue o seu cabo de VE ao ponto de carregamento.		N/A	N/A
Ligue o seu cabo de VE ao EV.			
O processo de carregamento irá começar.			
6. Utilize o mesmo cartão RFID para parar o processo de carregamento.			
Desligue o seu cabo de VE do ponto de carregamento e do EV.			

Nota: Poderão ser definidos outros procedimentos por parte do seu operador de ponto de carregamento. O UID Mifare deve ser introduzido na lista segura de autorização do sistema central como "little-endian" e sem separadores.

OCPP e myWallbox

Para se manterem em conformidade com a especificação OCPP, algumas funcionalidades da Wallbox não estão disponíveis quando o OCPP está ativado. As funcionalidades que não geram conflitos continuarão sempre disponíveis na aplicação e no portal myWallbox.

A nuvem myWallbox irá continuar a reunir todas as informações relativas ao estado e à utilização do ponto de carregamento, para um serviço pós-venda mais rápido e eficiente, bem como para gerir as atualizações remotas do ponto de carregamento.

As funcionalidades Wallbox não estão disponíveis quando o OCPP está ativado:

Algumas das funcionalidades myWallbox continuarão disponíveis quando o OCPP está ativado. Podem ser realizadas pelo operador do ponto de carregamento (CPO) através da aplicação ou do portal myWallbox:

- Monitorização do estado do carregador
- Sessões anónimas de carregamento
- Definir partilha de energia
- Definir Power Boost
- Definir medidor MID
- Definir o limite atual
- Atualizar o software do carregador
- Reiniciar (reinício do carregador)
- Restaurar (predefinições de fábrica)
- Definir agendamentos de carregamento
- Definir sistema terra TN/TT

Nota: Estes recursos não estarão disponíveis se a ligação de rede estiver numa VPN.

Nota: As funcionalidades da Wallbox permanecerão disponíveis de acordo com o seu plano myWallbox: "Basic", "Standard" e "Business".

App myWallbox



1. Os ecrãs de estado do carregador para OCPP não ativado e ativado.



2. Configuração de opções avançadas.

Compatibilidade com as funcionalidades OCPP e myWallbox

Portal myWallbox

1. Os ecrãs de estado do carregador para OCPP não ativado e ativado.



Consulte as perguntas frequentes em: https://support.wallbox.com/article-tags/faqs/

Compatibilidade com as funcionalidades **OCPP e myWallbox**

HMI

1. O comportamento HMI quando o OCPP está desativado.



 \equiv

Compatibilidade com as funcionalidades OCPP e myWallbox

HMI

2. O comportamento HMI quando o OCPP está ativado O utilizador final poderá desbloquear o carregador ao:

- Usar o RFID.
- Introduzir o código PIN, clicando no ícone Utilizador.



AuthEnabled

Sempre que o operador do ponto de carregamento tenha definido o AuthEnabled no sistema central, o carregador não voltará a necessitar de autorização, pelo que a identificação através do cartão RFID ou PIN (apenas Commander 2) será desativada. Ao ligar a pistola EV, o carregador irá iniciar o carregamento de acordo com a solicitação do carro.

Quando o AuthEnabled está definido para Verdadeiro o LED / Halo: Amarelo enquanto o estado for "disponível".

Ligação a myWallbox num cenário de VPN

Para manter todas as funcionalidades do myWallbox disponíveis num cenário de VPN, incluindo, entre outros, diagnósticos e atualizações de software remoto, o CPO DEVE permitir a ligação do carregador ao myWallbox Nuvem por abertura:

- Domínios: *.wall-box.com
- Portas: 443 e 80
- Acesso: Saída

Resolução de problemas

O estado da ligação OCPP continua como "A ligar"

Verifique o estado da ligação à rede e a configuração dos parâmetros OCPP.

Não consigo iniciar um novo carregamento

Verifique o estado da ligação OCPP, a autorização RFID e a disponibilidade do ponto de carregamento junto do seu operador de ponto de carregamento.

Não consigo desbloquear o carregador com o cartão RFID

Verifique o código RFID. Quando o OCPP está ativo, o RFID UID é lido por ordem crescente, hexadecimal, sem separadores.

Serviço

Precisa de mais ajuda? Contacte-nos:

België/Belgique	France	Norge	Schweiz/Suisse
+32 2 808 88 28	+33 1 76 46 09 15	+47 51 74 20 00	+41 43 508 06 75
Danmark	Ireland	Portugal	Sverige
+45 89 87 87 15	+353 14 854 347	+351 308 801 440	+46 852503203
	1. P	Örtemisk	
Deutschland +49 69 96759775	Italia +39 011 1962 2461	+43 720882116	+44 20 3318 3779

service@wallbox.com