

Open Charge Point Protocol

AKTIVERINGSGUIDE SVENSKA V2.0



Innehåll

Översikt

OCPP är ett standardiserat öppet protokoll för kommunikation mellan laddningsstationer och ett centralt system där en laddningsstationsoperatör bland annat kan övervaka laddningsstatus, godkänna vem som får ladda eller utföra fjärråtgärder som att stoppa en pågående transaktion.



Villkor och konventioner

Förkortning	Modell
СР	Laddningsstationen är det fysiska systemet för laddning av en elbil.
СРО	Laddningsstationsoperatören hanterar en uppsättning av CPS:er med en Centrala System.
CS	Det centrala system som hanterar laddningsstationer med information för att godkänna användare för laddning.
OCPP	Protokoll för öppna laddningsstationer (Open Charge Point Protocol).
VPN	Virtuellt privat nätverk (Virtual Private Network).

Referenser

[Open Charge Point Protocol 1.6 utgåva 2]

Aktivering av artikelnummer

OCPP finns endast i:

Laddare	Modell	Kabel	EVC	Effekt	Version	Anpassad	Revidering
Copper SB	CP B1	S - Uttag S - Uttag med lock	2 - Typ 2	3 - 11 kW 4 - 22 kW	8 – Detektering av restström (6 mA DC) + RFID + OCPP	-	-
Pulsar Plus	PL P1	0 - 5 m M - 7 m	1 - Тур 1 2 - Тур 2	2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	9 – Detektering av restström (6 mA DC) + OCPP 9 – Jordningsdetektion (Storbritannien) + Restström Detektion (DC 6 mA) + OCPP	-	-
Pulsar Plus NA	PUP1	U - 25 ft	1 - Typ 1	5 - 9.6 kW 6 - 11.5 kW	C- Hardwired + OCPP G - NEMA 14-50P +OCPP	002-Black	-
Commander 2	CM X2	0 - 5 m M - 7 m	1 - Тур 1 2 - Тур 2	2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	8 – Detektering av restström (6 mA DC) + RFID + OCPP	-	-

• Laddare med OCPP valt i avsnitt "version" i artikelnumret.

Mer information om OCPP finns på:

https://support.wallbox.com/sv/knowledge-base/copper-sb-produktoversikt/ https://support.wallbox.com/sv/knowledge-base/produktoversikt-for-pulsar-plus/ https://support.wallbox.com/na/knowledge-base/pulsar-plus-product-overview/ https://support.wallbox.com/sv/knowledge-base/commander-2-produktoversikt/

Inställning av laddningsstationer

För etablering av OCPP-anslutning mellan laddningsstationen och det centrala systemet måste laddningsadministratören ställa in nätverksanslutningen och OCPP-parametrarna med hjälp av MyWallbox-appen eller portalen.

Wallbox hålls INTE ansvarig för oväntat utförande av Central System om det inte lyckades klara Factory Acceptance Test mellan båda parter.

Om det Central System ändå misslyckats med att godkänna Factory Acceptance Test, vänligen kontakta: sales@wallbox.com

MyWallbox-konto

Du hittar alla instruktioner om användning av MyWallbox-appen eller portalen på: https://support.wallbox.com/sv/knowledge-base/mywallbox-oversikt/

Nätverksanslutning

För att upprätta en anslutning mellan laddningsstationen och det centrala systemet måste laddningsstationen anslutas till nätverket med någon av de tillgängliga uppkopplingsmetoderna.

- Ethernet (om tillgängligt)
- Mobil anslutning (om tillgängligt)
- Wi-Fi

Du hittar alla instruktioner på:

	Ethernet	Mobil anslutning	Wi-Fi
Pulsar Plus	×	×	<u>HÄR</u>
Pulsar Plus NA	×	×	<u>HÄR</u>
Copper SB	<u>HÄR</u>	HÄR	HÄR
Commander 2	<u>HÄR</u>	HÄR	HÄR

Inställning av OCPP-parametrar

Wallbox-appen



Utför följande steg för att utföra OCPP-inställningarna med hjälp av myWallbox-appen:

1. Logga in på MyWallbox-appen.

Wallbox-appen finns på PlayStore och AppStore.





- **2.** Lägg till laddaren till ditt konto.
- **3.** Öppna laddarens skärmsida.



4. Välj önskad laddare och se till att den är ansluten till nätverket. Gå igenom handböckerna för att göra det vid behov.

5. Öppna laddarens statusskärm och klicka på konfigurationsknappen 🔯.



	°
÷	OCPP
	ENABLE
	URL
	ws://manager.electromaps.com:8080/ocpp
	CHARGE POINT IDENTITY
	6335d6c402211e1b
	PASSWORD
	Ihave read and accepted the Terms and Conditions
	SAVE

6. Gå till OCPP-konfigurationsmenyn.

Anm.: Om laddaren inte är kompatibel med OCPP visas inte OCPP-knappen.

7. Ställ in OCPP-parametrarna och tryck på knappen "SPARA".

- Aktivera: På/Av-knapp
- URL: Ändpunkt för central systemanslutning (obligatoriskt fält)
- Laddningsstationens identitet: Laddningsstationens ID (obligatoriskt fält)
- Godkänn villkoren (obligatoriskt fält)

Anm.: Laddaren kommer att startas om automatiskt och den nya konfigurationen verkställs.

MyWallbox-portalen

Utför följande steg för att utföra OCPP-inställningarna med hjälp av MyWallbox-portalen:

1. Logga in på MyWallbox-portalen och öppna laddarens skärmsida.

2. Välj önskad laddare och se till att den är ansluten till nätverket.

	∳ Chargers		6) 🗱 Wallbox C	harging Network 🗸
.	Q All chargers =				+ Add Location
	Wallbox Charging Network				:
II. Dashboard					
+ Chargers					
🗰 Sessions		ADD NEW CHARGE	RS		
≜ Users		Chargers based on location will app	pear on this page		
		+ Add charger Discove	er our chargers		
	Wallbox Charging Network > SAB Parking			CHARGING AVAILA	ALL :
	SAB - COMMANDER 2 - 28166	MID 🕁 🔒 🔻	CONNECTED	32A	:
	SAB - COPPER C - 12149	MID 14 A 🕈	CHARGING	324	:
		-			
	(ELECTROMAPS)	MID 🛃 🛱 🛡 🚳	CONNECTED	104	:
	Show all chargers				+ Add charger
e2621 Wallbox Charge	s SL. All rights reserved.				⊮ in

3. Välj laddningsstatussidan och klicka på fliken OCPP.

	C Chargers / Device Detail SAB- Copper SB - 57600 (ELECTROMAPS)	180 년 🏚 🛡	Wallbox Charging Network ~ C Restart charger
d. Dashboard ∳ Chargers ♥ Sessions ▲ Users	Arps 10 Consect 8	Monthly summary June © Sessions 13 O Charging time 37h 34m + Energy 137.67 kWh	Central Barral Number \$7600 Charger Copper Business Versin 5.2.0 Charging type AC Convection Type 2/Sacket Max charging current 10A Max evailable current 22A
uofflox open webset charge	Energy supplied Last need =	Charging time Last week -	System Converting with Peers Sharing Disabled MD status Privae Charge Enabled Pay per charge Disabled Pay ser ment Peebled

Anm.: Om laddaren inte är kompatibel med OCPP visas inte OCPP-fliken.

MyWallbox-portalen

4. Ställ in OCPP-parametrarna och tryck på knappen "SPARA".

	< Chargers / Device Detail / OCPP	🙆 🌣 🛛 Wallbox Charging Network 🗸
	SAB - Copper SB - 57600 (ELECTROMAPS) CONNECTED HD 🗄 🔒 🖤 🚳	C Restart charger
	DEVICE DETAIL SESSIONS OUP	
il, Dashboard		
∳ Chargers	WEBSOCKET CONNECTION	
🐳 Sessions	URL	
≛ Users	ws.//manager.electromaps.com.aoao/ocpp/websocker/cellitalsyst	
	CHARGE POINT IDENTITY 6335ddc40221fe1b	
	PASSWORD	
	глентупи 	
	I have read and accepted the Terms and Conditions	
	Save	
e wollbox		M. in
🙂 02021 Wallbox Charg	ers SL. All rights reserved.	9 m

- Aktivera: På/Av-knapp
- URL: CS-anslutningens ändpunkt (obligatoriskt fält)
- Laddningsstationens identitet: Laddningsstationens ID (obligatoriskt fält)
- Godkänn villkoren (obligatoriskt fält)

Anm.: Laddaren kommer att startas om automatiskt och den nya konfigurationen verkställs.

Anslutningsstatus för OCPP

Status för OCPP-anslutningen mellan laddaren och det centrala systemet visas i MyWallbox-appen och portalen som:



OCPP aktiveras och laddaren försöker ansluta till det centrala systemet.



Laddaren är ansluten via OCPP till det centrala systemet.



Laddningsstationen kan inte anslutas till det centrala systemet.

myWallbox-appen





OCPP ansluter

OCPP anslutet



OCPP anslutningsfel

myWallbox-portalen

Lista över laddare



SAB - COPPER SB - 57600 (ELECTROMAPS)	MID 🛃 🔒 🛡 哪	CONNECTED	10A	

3. OCPP anslutningsfel.				
SAB - COPPER SB - 57600 (ELECTROMAPS)	MID 🛃 🔒 💎 🞯	CONNECTED	104	0 0 0

myWallbox-portalen

Information om laddare











HMI



3. Skärmen OCPP kan inte upprätta anslutningen till det centrala systemet.



OCPP-funktioner

Copper SB, Pulsar Plus, Pulsar Plus N A och Commander 2 implementerar nedanstående OCPP 1.6j-funktioner som beskrivs i specifikationen "OCPP 1.6 Edition 2:

- Core profile
- Local Authorization managment
- Remote trigger
- Smart charging

• Remote firmware update



Så här använder du laddaren

	C.	wallbox	10 00 (2)	KLOCKA
			Ĭ	RGB-LYSDIOD
STATUSSKÄRM				NUVARANDE ANVÄNDARE
MENYRUTA		80		
LÅS		U		NUTISYTA



Action	Copper SB	Pulsar Plus	Commander 2
Laddningsstationen kommer att vara låst när den är tillgänglig.			
Visa ditt godkända RFID-kort för RFID-läsaren eller låsa upp laddaren med CPO-appen.	/App	Арр	/App
Efter identifiering låses laddaren upp.	\bigcirc		
Anslut laddningskabeln till laddningsstationen.		N/A	N/A
Anslut laddningskabeln till elbilen.			
Laddningsprocessen startar.			
Använd samma RFID-kort för att stoppa laddningsprocessen.			
Koppla bort laddningskabeln mellan laddningsstationen och elbilen.			

Anm.: Andra procedurer kan finnas från din laddningsstationsoperatör Mifare UID ska introduceras i det centrala systemets vitlista för identifiering som little endian och inga skiljetecken.

OCPP och MyWallbox

För att överensstämma med OCPP-specifikationen är vissa Wallbox-funktioner inte tillgängliga när OCPP är aktiverat. Icke-motstridiga funktioner är alltid tillgängliga på MyWallbox-appen och portalen.

MyWallbox Cloud kommer att fortsätta samla all information om laddningsstatus och användning för snabbare och bättre eftermarknadstjänster samt hantera fjärruppdateringar av laddningsstationen.

Wallbox-funktioner är inte tillgängliga när OCPP är aktiverat:

Vissa av myWallbox-funktionerna är fortfarande tillgängliga när OCPP är aktiverat. De kan utföras av laddningsstationens operatör (CPO) via myWallbox-appen eller portalen:

- Övervakning av laddningsstatus
- Anonyma laddningar
- Ställa in effektdelning
- Ställa in effektförstärkning
- Ställa in MID-mätare
- Ställa in aktuell gräns
- Uppdatera laddarens programvara
- Starta om (laddaren startar om)
- Återställa (fabriksinställningar)
- Laddningsscheman
- Ställa in TN/TT jordningssystem

Anm.: Dessa funktioner kommer inte att vara tillgängliga om nätverksanslutningen är i ett VPN.

Anm.: Funktioner för Wallbox förblir tillgängliga enligt ditt MyWallbox-avtal: "Basic", "Standard" och "Business".

myWallbox-appen



1. Laddarens statusskärmar för OCPP aktiverade och inte aktiverade.



2. Avancerade inställningar.

Kompatibilitet med OCPP och myWallbox

myWallbox-portalen

1. The charger status screens for OCPP not activated and activated



Hitta svaren på vanliga frågor på:

https://support.wallbox.com/sv/article-tags/vanliga-fragor/

Kompatibilitet med OCPP och myWallbox

HMI

1. The HMI behaviour when OCPP is disabled.



Kompatibilitet med OCPP och myWallbox

HMI

2. HMI-beteendet när OCPP är inaktiverat Slutanvändaren kommer att kunna låsa upp laddaren genom att:

- Använda RFID
- Presentera PIN-koden genom att klicka på användarsymbolen



AuthEnabled

När operatören av laddningsstationen har installerat AuthEnabled i det centrala systemet kommer laddaren inte längre behöva auktorisering, så identifikation via RFID-kort eller PIN (Commander 2 only) är avaktiverad. Genom att ansluta EV-pistolen kommer laddaren att börja ladda i enlighet med bilens behov.

När AuthEnabled är i läge "True" så är LED / Halo: Gul medan statusen är "tillgänglig".

Anslutning till myWallbox i ett VPN-scenario

För att hålla alla funktioner i myWallbox tillgängliga i ett VPN-scenario, inklusive annan fjärrdiagnostik och fjärrprogramuppdateringar, SKA CPO tillåta laddningsanslutning till myWallbox Cloud genom att öppna:

- Domains: *.wall-box.com
- Ports: 443 and 80
- Access: Outbound

Felsökning

OCPP-anslutningsstatus förblir "Connecting" (ansluter)

Kontrollera nätverksanslutningens status och inställningarna av OCPP-parametrar

Jag kan inte starta en ny laddning

Kontrollera OCPP-anslutningsstatus, RFID-identifiering och laddningsstationens tillgänglighet med din laddningsstationsoperatör

Jag kan inte låsa upp laddaren med RFID-kortet

Kontrollera RFID-koden. När OCPP är aktivt läses RFID UID med adressering efter minsta signifikant siffra ("little-endian"), hexadecimal, utan skiljetecken.

Tjänst

Behöver du mer hjälp? Du kan kontakta oss:

Belgien	Frankrike	Norge	Schweiz
+32 2 808 88 28	+33 1 76 46 09 15	+47 51 74 20 00	+41 43 508 06 75
Danmark	Irland	Portugal	Sverige
+45 89 87 87 15	+353 14 854 347	+351 308 801 440	+46 852503203
Tyskland	Italien	Österrike	Storbritannien
+49 69 96759775	+39 011 1962 2461	+43 720882116	+44 20 3318 3779

service@wallbox.com