

MID METER Installation Guide



INDEX

INSTALLATION

Installing and configuring a MID power meter for your charging infraestructure	4					
Before Starting						
Supported Chargers	6					
Installing the MID meter						
Electrical wiring	8					
Communication Installation	10					
Three-phase MID meter installation	14					
Closing the charger	20					
Installing the MID meter	24					
Single-phase MID meter installation	24					
Configuring the MID meter using myWallbox						
Appendix	43					

INSTALLATION Installing and configuring a MID power meter for your charging infrastructure

The "MID meter" allows you to record the energy consumption of a charging installation or a specific charger, in conformity with the Measuring Instruments Directive (MID).

FR Installation et configuration d'un compteur de puissance MID pour votre infrastructure de charge

Le « compteur MID » permet d'enregistrer la consommation électrique d'une installation de charge ou d'un chargeur spécifique, conformément à la directive sur les instruments de mesure (MID).

DE Installation und Konfiguration eines MID-Leistungsmessers für Ihre Ladeinfrastruktur

Mit dem "MID Meter" können Sie den Energieverbrauch einer Ladeinstallation oder eines bestimmten Ladegeräts gemäß der Messgeräterichtlinie (MID) aufzeichnen.

IT Installazione e configurazione di un contatore elettrico MID per la vostra infrastruttura di ricarica

Il "contatore MID" consente di registrare il consumo energetico di un'installazione di ricarica o di un caricatore specifico, in conformità alla Direttiva sugli strumenti di misura (Measuring Instruments Directive, MID).

NL Installatie en instellen van een MID-vermogensmeter voor je laadinfrastructuur

Met de "MID-meter" kun je het energieverbruik meten van een laadinstallatie of een specifieke oplader, conform de Richtlijn Meetinstrumenten (MID).

NO Installasjon og konfigurering av MID-strømmåler for din infrastruktur for lading

"MID-måleren" gjør at du kan registrere og loggføre forbruket på en ladeinstallasjon eller på en spesifikk lader, i samsvar med Måleinstrumentdirektivet (MID).

PT Instalação e configuração de um medidor de potência MID para a sua infra-estrutura de carregamento

O "medidor MID" permite registar o consumo de energia de uma instalação de carregamento ou de um carregador específico, em conformidade com a Diretriz de Instrumentos de Medição (MID).

CA Instal·lació i configuració d'un comptador d'energia MID per a la teva infraestructura de càrrega

El "comptador MID" et permet registrar el consum d'energia d'una instal·lació de càrrega o d'un carregador concret,de conformitat amb la Directiva sobre instruments de mesura (MID).

ES Instalación y configuración de un medidor de alimentación MID para su infraestructura de carga

El "medidor MID" le permite registrar el consumo de energía de una instalación de carga o de un cargador específico cumpliendo con la Directiva de instrumentos de medición (MID).

DA Installation og konfiguration af MID-strømmåler til din ladeinfrastruktur

Med "MID-måleren" kan du måle energiforbruget for opladningsinstallationen eller en bestemt oplader i overensstemmelse med måleinstrumentdirektivet (MID).

PL Montaż i konfiguracja miernika mocy MID dla infrastruktury urządzeń ładujących

"Miernik MID" umożliwia zapisywanie zużycia energii instalacji ładującej lub poszczególnych ładowarek, zgodnie z Dyrektywą w sprawie urządzeń pomiarowych (MID).

SV Installation och konfiguration av MID-energimätare för din laddningsinfrastruktur

MID-mätaren gör att du kan registrera energiförbrukningen hos en laddningsinstallation eller en specifik laddare, i enlighet med Mätinstrumentdirektivet 2004/22/EG (MID).

INSTALLATION Before Starting

Wallbox currently supports two MID certified power meters. They can be directly purchased on our **online shop:**

- Three-phase MID power meter, three-phase installations (< 65A)
- Single-phase MID power meter, single-phase installations (< 100A)

We recommend using STP cat 5E cable to perform the installation. To finalize the configuration of the MID meter, you will need to **download** the myWallbox app and **create an account**.

Supported Chargers

The following chargers are compatible with MID metering:





B • Pulsar Plu	s







FR Avant de démarrer

Wallbox peut gérer deux compteurs d'énergie certifiés MID. Ils peuvent être achetés directement dans notre boutique en ligne :

- compteur de puissance MID triphasé, installations triphasées (< 65 A)
- compteur de puissance MID monophasé, installations monophasées (< 100 A)
- Nous vous recommandons d'utiliser un câble STP cat 5E pour effectuer l'installation. Pour finaliser la configuration du compteur MID, vous devrez telécharger. Tapplication myWallbox et créer un compteu
- Chargeurs concernés Les chargeurs suivants sont compatibles avec le compteur MID : Commander 2 | Pulsar Plus | Pulsar Max | Cooper SB | Quasar

DE Vor dem Starten

- Wallbox unterstützt derzeit zwei MID-zertifizierte Leistungsmesser. Sie können direkt in unserem Online-Shop erworben werden:
- Dreiphasiger MID-Leistungsmesser, dreiphasige Installationen (< 65 A)
- Einphasiger MID-Leistungsmesser, einphasige Installationen (< 100 A)
- Wir empfehlen die Verwendung von STP-Kabeln Kat. 5E für die Installation. Um die Konfiguration des MID Meters abzuschließen, müssen Sie die myWallbox-App herunterladen und ein Konto erstellen. Unterstützte Ladegeräte
- Die nachstehenden Ladegeräte sind mit MID-Messungen kompatibel: Commander 2 | Pulsar Plus | Pulsar Max | Cooper SB | Quasar

IT Prima di iniziare

Wallbox supporta attualmente due contatori elettrici certificati MID. Possono essere acquistati direttamente sul nostro negozio online:

- Contatore elettrico MID trifase, installazioni trifase (< 65 A)
- Contatore elettrico MID monofase, installazioni monofase (< 100 A)
- Per l'installazione si consiglia di utilizzare un cavo STP Cat 5E. Per completare la configurazione del contatore MID, è necessario scaricare l'app myWallbox e creare un account
- Caricatori supportati I seguenti caricatori sono compatibili con i contatori MID: Commander 2 | Pulsar Plus | Pulsar Max | Cooper SB | Quasar

NL Voordat je begint

- Wallbox ondersteunt momenteel twee MID-gecertificeerde vermogensmeters. Deze kunnen rechtstreeks worden gekocht via onze online shop:
- Driefasige MID-vermogensmeter. driefasige installaties (<65 A)
- Enkelfasige MID-vermogensmeter, enkelfasige installaties (<100 A)
- We bevelen je aan STP cat 5E-kabels te gebruiken voor je installatie. Om het instellen van de MID-meter af te ronden, moet je de myWallbox app downloaden en gen account aanmaken.
- Ondersteunde opladers De volgende opladers kunnen worden gebruikt met MID-meten: Commander 2 | Pulsar Plus | Pulsar Max | Cooper SB | Quasar

NO Før du starter

- Wallbox støtter for tiden to MID-sertifiserte strømmålere. De kan kjøpes direkte i vår nettbutikk:
- Trefaset MID-strømmåler, trefase-installasioner (< 65 A)
- Enfaset MID-strømmåler, enfase-installasjoner (< 100 A)

Vi anbefaler bruk av STP cat 5E-kabel til installasjonen. For å fullføre konfigureringen av MID-måleren, må du laste ned myWallbox-appen og opprette en konto.

Ladere som støttes

Følgende ladere er kompatible med MID-måling: Commander 2 | Pulsar Plus | Pulsar Max | Cooper SB | Quasar

PT Antes de iniciar

- Wallbox suporta atualmente dois medidores de potência certificados MID. Podem ser adquiridos diretamente na nossa loja online:
- Medidor de potência MID trifásico, instalações trifásicas (< 65 A)
- Medidor de potência monofásico MID, instalações monofásicas (< 100 A)
- Recomendamos a utilização do cabo STP cat 5E para realizar a instalação. Para finalizar a configuração do medidor MID, terá de transferir a aplicação myWallbox e criar uma conta
- Carregadores Suportados
- Os seguintes carregadores são compatíveis com a medição MID: Commander 2 | Pulsar Plus | Pulsar Max | Cooper SB | Quasa

CA Abans de començar

- Actualment, Wallbox és compatible amb dos comptadors d'energia MID certificats. Es poden adquirir directament a la nostra botiga en línia:
- Comptador d'energia MID trifàsic, instal·lacions trifàsiques (< 65 A)
- Comptador d'energia MID monofàsic, instal·lacions monofàsiques (< 100 A)
- Recomanem fer servir un cable STP cat 5E per dur a terme la instal·lació. Per tal de completar la configuració del comptador MID, hauràs de descarregar l'aplicació myWallbox i crear un compte. Carregadors compatibles
- Els següents carregadors són compatibles amb el mesurament MID: Commander 2 | Pulsar Plus | Pulsar Max | Cooper SB | Quasar

ES Antes de empezar

- Actualmente, Wallbox es compatible con dos medidores de alimentación certificados por la MID. Se pueden adquirir directamente en nuestra tienda de Internet:
- Medidor de alimentación MID trifásico, instalaciones trifásicas (< 65 A)
- Medidor de alimentación MID monofásico, instalaciones monofásicas (< 100 A)
- Recomendamos utilizar un cable STP de categoría SE para realizar la instalación. Para finalizar la configuración del medidor MID, tendrá que descargar la aplicación, myWallbox y crear una cuenta. Careadores compatibles
- Los siguientes cargadores son compatibles con la medición de MID: Commander 2 | Pulsar Plus | Pulsar Max | Cooper SB | Quasar

DA Inden start

- Wallbox understøtter p.t. to MID-certificerede elmålere. De kan købes direkte i vores netbutik:
- En trefaset MID-strømmåler med trefasede installationer (< 65 A)
- En etfaset MID-strømmåler med etfasede installationer (< 100 A)
- Vi anbefaler brug af et STP-kabel i kat. 5E til installationen. Færdiggør konfigurationen af MID-måleren ved at downloade myWallbox-app og oprette en konto.

Understøttede opladere Følgende opladere er kompatible med MID-måling: Commander 2 | Pulsar Plus | Pulsar Max | Cooper SB | Quasar

PL Przed rozpoczęciem

- Wallbox obsługuje obecnie dwa certyfikowane mierniki mocy MID. Można je zakupić bezpośrednio w naszym sklepie internetowym:
- trójfazowy miernik mocy MID, instalacje trójfazowe (< 65 A)
- jednofazowy miernik mocy MID, instalacje jednofazowe (< 100 A)
- Do wykonania montażu zalecamy wykorzystanie przewodu STP cat 5E. W celu zakończenia konfiguracji miernika MID należy pobrać aplikację myWallbox i utworzyć konto
- Obsługiwane ładowarki Poniższe ładowarki są zgodne z wykonywaniem pomiarów wg MID: Commander 2 | Pulsar Plus | Pulsar Max | Cooper SB | Quasar
- SV Innan du börjar
 - . Wallbox stödjer för närvarande två MID-certifierade elmätare. De kan köpas direkt i vår **webbutik:**
 - Trefas MID-elmätare, trefas-installationer (<65 A)
 - Enfas MID-elmätare, enfas-installationer (<100 A)
 - Vi rekommenderar att en STP-kabel, kat. 5E arvänds för installationen. För att genomföra konfigurationen av MID-mätaren måste du ladda ner myWallbox-appen och skapa ett konto
 - Laddare som stöds
 - Följande laddare är kompatibla med MID-mätning: Commander 2 | Pulsar Plus | Pulsar Max | Cooper SB | Quasar

D. Copper SB

E. Quasar

C. Pulsar Max

Electrical wiring

The MID meter should always be placed after the RCDs and MCBs on the charger's power line (MID meter represented as **position F** on the installation diagram below).



FR Installation du compteur MID

Câblage électrique

Le compteur MID doit toujours être placé après les disjoncteurs différentiels RCD et disjoncteurs MCB sur la ligne d'alimentation du chargeur (le compteur MID est représenté par la **position F** sur le schéma d'installation ci-dessous).

DE Installation des MID Meters

Elektrische Verkabelung

Der MID Meter sollte immer nach den RCDs und MCBs auf der Stromleitung des Ladegeräts platziert werden (MID Meter dargestellt als **position F** auf dem Installationsdiagramm unten).

IT Installazione del contatore MID

Cablaggio elettrico

Il contatore MID deve sempre essere posizionato dopo gli RCD e gli MCB sulla linea di alimentazione del caricatore (il contatore MID è riportato come **posizione F** sullo schema di installazione sottostante).

NL Installeren van de MID-meter

Elektrische bedrading

De MID-meter moet altijd na de RCD's en MCB's op de voedingskabel worden geplaatst (MID-meter voorgesteld als **positie F** op onderstaand installatiediagram).

NO Installasjon av MID-måleren

Elektriske ledninger

MID-måleren bør alltid plasseres etter RCD-er og MCB-er på laderens strømlinje (MID-måleren er representert her som **posisjon F** på installasjonsdiagrammet nedenfor).

PT Instalar o medidor MID

Cablagem Elétrica

O medidor MID deve ser sempre colocado após os RCDs e MCBs na linha de alimentação do carregador (medidor MID representado como **posição F** no diagrama de instalação abaixo).

CA Instal·lació del comptador MID

Cablejat elèctric

Sempre convé instal·lar el comptador MID a continuació dels RCDs i MCBs a la línia d'alimentació del carregador (comptador MID representat com a **posició F** al següent esquema d'instal·lació).

ES Instalación del medidor MID

Cableado eléctrico

El medidor MID siempre debe colocarse después de los RCD y MCB de la línea de alimentación del cargador (el medidor MID se representa como **posición F** en el diagrama de instalación a continuación).

DA Installation af MID-måler

Elektrisk ledningsføring

MID-måleren skal altid placeres efter RCD- og MCB-enheder på den strømførende ledning (MID-måleren vises som **position F** på installationsdiagrammet herunder).

PL Montaż miernika MID

Przewody elektryczne

Miernik MID należy zawsze umieszczać za RCD i MCB na przewodzie zasilania ładowarki (miernik MID przedstawiono jako **pozycję F** na schemacie montażu poniżej).

SV Installera MID-mätaren

Kabeldragning

MID-mätaren ska alltid placeras efter jordfelsbrytare (RCD) och dvärgbrytare (MCB) på laddarens kraftledning (MID-mätaren visas som **position F** i installationsdiagrammet nedan).

Communication installation

You can choose one of the following communication installations schemes, according to the logistical limitations of your charging infrastructure:

Bus line installation: Recommended when the Power Boost (PB) and the MID meters are close to
each other, or located one after the other. It is possible to create a communication bus with only one
cable which will be wired to the RS485 connector.



FR Installation du compteur MID

Installation de communicatio

Vous pouvez choisir l'un des schémas d'installations de communication suivants, en fonction des contraintes logistiques de votre infrastructure de charge :

 Installation en ligne de bus : Recommandée lorsque le Power Boost (PB) et les compteurs MID sont proches l'un de l'autre ou situés l'un après l'autre. Il est possible de créer un bus de communication avec un seul câble qui sera relié au connecteur RS485.

DE Installation des MID Meters

Installation der Kommunikation

- Je nach den logistischen Beschränkungen Ihrer Ladeinfrastruktur können Sie sich für eine der folgenden Kommunikationsinstallationen entscheiden:
- Buslinieninstallation: Empfohlen, wenn die Power Boost (PB) und die MID Meter nahe beieinander oder hintereinander angeordnet sind. Es ist möglich, einen Kommunikationsbus mit nur einem Kabel zu erstellen, das mit dem RS485-Anschluss verdrahtet wird.

IT Installazione del contatore MID

Installazione delle comunicazioni

È possibile scegliere uno dei seguenti schemi di installazione delle comunicazioni, in base ai limiti logistici della propria infrastruttura di ricarica:

Installazione di linee bus: Consigliata quando i contatori Power Boost (PB) e MID sono vicini o si trovano uno dopo l'altro. È possibile creare un bus di comunicazione con un solo cavo che sarà cablato sul connettore RS485.

NL Installeren van de MID-meter

Communicatie installatie

Je kunt kiezen uit één van de volgende communicatie installatieschema's, volgens de logistieke beperkingen van je laadinfrastructuur:

 Installatie van de buslijn: Aanbevolen als de Power Boost (PB) en de MID-meters dicht bij elkaar of na elkaar zijn geplaatst. Het is mogelijk een communicatiebus te creëren met slechts één kabel die zal worden verbonden met de RS485-stekker.

NO Installasjon av MID-måleren

Kommunikasjonsinstallasjon

Du kan velge ett av de følgende oppleggene for kommunikasjonsinstallasjon, etter hvilke logistiske begrensninger din lade-infrastruktur har:

Bus line-installasjon: Anbefales når Power Boost (PB)- og MID-målerne er nær hverandre eller plassert etter hverandre. Det er mulig å lage en kommunikasjonsbuss med bare én kabel, som kobles til **RS485-**kontakten.

PT Instalar o medidor MID

Instalação de comunicação

Pode escolher um dos seguintes esquemas de instalações de comunicação, de acordo com as limitações logísticas da sua infra-estrutura de tarifação:

 Instalação de linhas bus: Recomendado quando o Power Boost (PB) e os MID metros estão próximos um do outro, ou localizados um após o outro. É possível criar um bus de comunicação com apenas um cabo que será ligado ao conector RS485.

CA Instal·lació del comptador MID

Instal·lació de la comunicació

Segons les limitacions logístiques de la teva infraestructura de càrrega, pots triar un dels següents esquemes d'instal·lació de la comunicació:

 Instal·lació a la línia de bus: Recomanat quan el Power Boost (PB) i els comptadors MID estan propers entre sí o situats un rere l'altre. És possible crear un bus de comunicació amb només un cable, que es connectarà al connector RS485.

ES Instalación del medidor MID

Instalación de comunicaciones

Puede elegir unos de los siguientes esquemas de instalaciones de comunicación según las limitaciones logísticas de su infraestructura de carga:

 Instalación de línea de bus: Se recomienda cuando los medidores de Power Boost (PB) y MID estén cerca los unos de los otros o situados uno después del otro. Es posible crear un bus de comunicaciones con un solo cable que estará cableado al conector de RS485.

DA Installation af MID-måler

Kommunikationsinstallation

Du kan vælge en af følgende kommunikationsinstallationer i henhold til din ladeinfrastrukturs logistiske begrænsninger:

Businstallation: Anbefales når Power Boost (PB) og MID-målere er i tæt kontakt eller er placeret efter hinanden. Det er muligt at
oprette en kommunikationsbus med kun ét kabel, som sluttes til RS485-forbinderen.

PL Montaż miernika MID

Instalacja komunikacji

Można wybrać jeden z poniższych schematów instalacji komunikacji, zgodnie z ograniczeniami logistycznymi swojej infrastruktury urządzeń ładujących.

 Instalacja przewodu magistrali: Zalecane, gdy wzmacniacz mocy (PB) i mierniki MID znajdują się blisko siebie lub jeden za drugim. Możliwe jest stworzenie magistrali komunikacji za pomocą tylko jednego przewodu, który będzie podpięty do złącza RS485.

SV Installera MID-mätaren

Kommunikationsinstallation

Du kan välja ett av följande scheman för kommunikationsinstallation baserat på de logistiska begränsningarna i din infrastruktur:

Installation med buss-ledning: Rekommenderas när Power Boost (PB)-mätare och MID-mätare befinner sig nära varandra eller följer på varandra. Det går att skapa en kommunikationsbuss med enbart en kabel som ska anslutas till **RS485**-anslutningen.

Communication installation

• **Two lines installation:** In case the PB and MID meters are far from each other and in opposite directions, you can opt for two different connection lines. Both will start and will be connected to the same point on the **RS485** charger connector.



Both three-phase and single-phase installation will be separately described below.

FR Installation du compteur MID

 Installation à deux lignes : Dans le cas où les compteurs PB et MID sont éloignés l'un de l'autre et dans des directions opposées, vous pouvez opter pour deux lignes de connexion différentes. Les deux démarreront et seront connectées au même point sur le connecteur du chargeur RS485.

Les installations triphasées et monophasées sont décrites séparément ci-dessous.

DE Installation des MID Meters

 Zweilinige Installation: Falls die PB und MID Meter weit voneinander entfernt und in entgegengesetzten Richtungen liegen, können Sie sich für zwei verschiedene Anschlussleitungen entscheiden. Beide gehen von demselben Punkt am RS485-Ladegerätanschluss aus gestartet und sind mit diesem verbunden.

Im Folgenden werden sowohl die dreiphasige als auch die einphasige Installation separat beschrieben.

IT Installazione del contatore MID

 Installazione a due linee: Se i contatori PB e MID sono lontani l'uno dall'altro e in direzioni opposte, si può optare per due linee di collegamento diverse. Entrambi si avvieranno e saranno collegati allo stesso punto sul connettore RS485 del caricatore.
 L'installazione trifase e quella monofase saranno descritte separatamente di seguito.

NL Installeren van de MID-meter

Installatie van twee lijnen: Als de PB en MID-meters ver weg van elkaar zijn geplaatst en in tegengestelde richtingen, kun je kiezen voor twee verschillende verbindingslijnen. Beide zullen op hetzelfde punt worden aangesloten en starten op de **RS485**-laadstekker. Zowel driefasige als enkelfasige installatie zullen hieronder apart worden beschreven.

NO Installasjon av MID-måleren

 To-linjet installasjon: Dersom PB- og MID-måler er langt fra hverandre og i motsatte retninger, kan du velge to ulike tilkoplingslinjer. Begge vil begynne fra, og være tilkoplet samme punkt på **RS485**-laderkontakten.

Du kan lese om trefaset og enfaset installasjon hver for seg nedenfor.

PT Instalar o medidor MID

Instalação de duas linhas: No caso dos contadores PB e MID estarem longe um do outro e em direções opostas, pode optar por duas linhas de ligação diferentes. Ambos terão início e serão ligados ao mesmo ponto no conector do carregador **RS485**.
Tanto a instalação trifásica como a monofásica serão descritas separadamente a seguir.

CA Instal·lació del comptador MID

 Instal·lació en dues línies: En cas que el PB i els comptadors MID estiguin allunyats entre sí i en direccions oposades, pots optar per dues línies de comunicació diferents. Ambdues línies començaran i estaran connectades al mateix punt del connector del carregador **RS485**. Tant la instal·lació trifàsica com la monofàsica es descriuran per separat més endavant.

ES Instalación del medidor MID

- Instalación de dos líneas: En caso de que los medidores de PB y MID estén lejos el uno del otro y en direcciones opuestas, puede optar por dos líneas de conexión distintas. Ambas estarán conectadas al mismo punto del conector del cargador de R\$485.
- Las instalaciones tanto trifásica como monofásica se describirán por separado a continuación.

DA Installation af MID-måler

Tostrenget installation: I tilfælde af at PB- og MID-målerne er langt fra hinanden og i modsatte retninger, kan du vælge to forskellige tilslutninger. Begge starter og tilsluttes samme sted på **RS485**-ladeforbinderen.
Både trefaset og etfaset installation beskrives særskilt nedenfor.

PL Montaż miernika MID

 Montaż dwuprzewodowy: W przypadku, gdy PB i mierniki MID znajdują się z dala od siebie i są skierowane w przeciwnych kierunkach, można wybrać dwie różne linie połączeniowe. Obie będą wychodzić i będą podłączone do tego samego punktu na złączu ładowarki. RS485.
 Montaż miernika trójfazowego, jak i jednofazowego zostanie opisany oddzielnie poniżej.

SV Installera MID-mätaren

 Installation med två ledningar: Om PB-mätare och MID-mätare befinner sig långt ifrån varandra och i motsatt riktning så kan du välja att installera två olika anslutningsledningar. Båda kommer att börja och anslutas vid samma punkt på RS485laddningsanslutningen.

Både trefas- och enfasinstallation beskrivs separat nedan.

Three-phase MID meter installation

For further information, refer to the power meter installation guide

Connecting the charger to the meter

Start by connecting the MID meter to the charger using the recommended STP cat 5E cable.

Wiring the power meter







2. Verify that the phases are firmly anchored. Install the insulation plate on top of the screws.

> **IMPORTANT:** Loose screws may result in a fire hazard!

FR Installation du compteur MID

- Installation du compteur MID triphasé
- Consultez le guide d'installation du compteur de puissance pour plus d'informations
- Connexion du chargeur au compteur Commencez par connecter le compteur MID au chargeur à l'aide du câble STP cat 5E recommandé.
- Câblage du compteur de puissance Puis, câblez le compteur de puissance. Connectez les 3 phases (position 1-2-3 pour l'alimentation, 4-5-6 pour la sortie).
- Várifiez que les phases sont solidement fixées. Installez la planea que d'isolation au-dessus des visi. IMPORTANT : de vis desserrées peuvent créer un risque d'incendie !

DE Installation des MID Meters

- Installation dreiphasiger MID Meter Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung des Leistungsmessers.
- Anschluss des Ladegerätes an das Messgerät
 Schließen Sie zunächst den MID Meter mit dem empfohlenen STP-Kabel Kat. 5E an das Ladegerät an.
- Verdrahtung des Leistungsmessers
- Verdrahten Sie jetzt den Leistungsmesser. Schließen Sie die 3 Phasen an (Position 1-2-3 für Stromeingang, 4-5-6 für Stromausgang). 2. Überprüfen Sie, dass die Phasen fest verankert sind. Bringen Sie die Isolierplatte auf den Schrauben an. WICHTIG: Lose Schrauben können zu einer Brandgefahr führen

IT Installazione del contatore MID

- Installazione del contatore MID trifase
- Per ulteriori informazioni, consultare la guida all'installazione del contatore elettrico
- Collegamento del caricatore allo strumento Iniziare a collegare il contatore MID al caricatore utilizzando il cavo STP cat 5E consigliato
- Cablaggio del contatore elettrico
- Ora, cablare il contatore elettrico. Collegare le 3 fasi (posizione 1-2-3 per l'alimentazione in ingresso, 4-5-6 per l'alimentazione in uscita). Verificare che le fasi siano fissate saldamente. Installare la piastra isolante sopra le viti. IMPORTANTE: le viti allentate possono provocare un rischio di incendiol

NL Installeren van de MID-meter

- Installatie van driefasige MID-meter Kijk voor meer informatie in de installatiehandleiding van de vermogensmeter
- De oplader met de meter verbinden
 Begin door de MID-meter met de oplader te verbinden met gebruik van de aanbevolen STP cat 5E-kabel.
- **De vernogenantet aansluite** D**e vernogenantet aansluite** Sluit nu de vernogenantet aan. Verbind de 3 fases (positie 1-2-3 voor de ingang, 4-5-6 voor de uitgang). Controleer of de fases stevig vas zitzen. Plasts de montagelaat bovenop de schroeven BELANGRUK: Losse schroeven kunnen brandgevaar opleveren

NO Installasjon av MID-måleren

- Installasion av trefaset MID-måler
- For mer informasjon: Se installasjonsveiledningen for strømmåler
- Kople laderen til måleren
- Start med å kople MID-måleren til laderen ved bieln av den anbefalte STP cat 5E-kabeler
- Kobling av strømmåleren Nå kan du koble strømmåleren. Kople til de tre fasene (posisjon 1-2-3 for tilførselsstrøm, 4-5-6 for strøm ut).
- 2. Kontroller at fasene er godt festet. Monter isolasjonsplaten oppå skruene. VIKTIG: Løse skruer kan gi brannfare!

PT Instalar o medidor MID

Instalação de medidores MID trifásicos Para mais informações, consultar o guia de instalação do medidor de potência

- Ligação do carregador ao contador
 Comece por ligar o medidor MID ao carregador utilizando o cabo STP cat 5E recomendado
- Ligar o medidor de energia Agora, ligue o medidor de energia. Ligue as 3 fases (posição 1-2-3 para a entrada de energia, 4-5-6 para a saída de energia). Verifique se as fases estão firmemente ancoradas. Instale a placa de isolamento em cima dos parafusos IMPORTANTE: Parafusos soltos podem resultar em risco de incêndio

CA Instal·lació del comptador MID

- Instal·lació monofàsica del comptador MID
- Per a més informació, consulta la guia d'instal·lació del comptador d'energia
- Connexió del carregador al comptador
 En primer lloc, connecta el comptador MID al carregador mitjançant el cable STP cat 5E recomanat.
- Cablejat del comptador d'energia A continuació, cableja el comptador d'energia. Connecta les 3 fases (posicions 1-2-3 per a entrada d'energia, 4-5-6 per a sortida d'energia, Del comptador d'energia de la comptador d'energia de la comptador de la comptador de la comptador de la comptador Comprova que les fases estiguin fermament ancorades. Instal·la la placa d'aillament damunt dels cargols. IMPORTANT: Els cargols fluixos poden suposar un perill d'incendi

ES Instalación del medidor MID

- . I**nstalación de medidor MID trifásico** Para más información, consulte la guía de instalación del medidor de alimentación
- Conexión del cargador al medidor mience conectando el medidor MID al cargador utilizando el cable STP de categoría 5E recomendado Comie
- Cableado del medidor de alimentación Ahora cablee el medidor de alimentación. Conecte las tres fases (posiciones 1, 2 y 3 para la alimentación de entrada; 4, 5 y 6 para la alimentación de salida).
- 2. Verifique que las fases estén ancladas firmemente. Instale la placa de aislamiento sobre los tornillos. IMPORTANTE: En caso de que los tornillos estén flojos puede haber peligro de incendio!

DA Installation af MID-måler

- Trefaset MID-målerinstallation
- Yderligere information fremgår af vejledningen
- Tilslutning af optader til måler
 Start med at tilslutte MID-måleren til opladeren med det anbefalede STP-kabel i kat SE.
- Ledningsføring til strømmåler Udfør ledningsføringen til strømmåleren. Tilslut de tre 3 faser (position 1-2-3 for spænding ind, 4-5-6 for spænding ud). 2. Kontroller, at faserne er fastgiort korrekt. Installer isoleringspladen på skruerne. VIGTIGT: Løse skruer kan medføre brandfare

PL Montaż miernika MID

- Montaż trójfazowego miernika MID Więcej informacji znajduje się w przewodniku montażu miernika mocy.
- Podłączanie ładowarki do miernika
- Należy rozpoczać od podłaczenia miernika MID do ładowarki za pomoca zalecanego przewodu STP cat 5E
- Oprzewodowanie miernika mocy Teraz należy podłączyć przewód miernika mocy. Podłączyć 3 fazy (pozycja 1-2-3 dla mocy wejściowej, 4-5-6 dla mocy wyjściowej).
- Sprawdzić, czy fazy są mocno zakotwione. Zamontować płytę izolacyjną na górze śrub. WAŻNE: Poluzowane śruby mogą skutkować zagrożeniem pożarowym!

SV Installera MID-mätaren

- Installation av MID-mätare, trefas
- För mer information, se installationsguiden för elmätaren.
- Anslut laddaren till mätaren
 Börja med att ansluta MID-mätaren till laddaren med den rekommenderade STP-kabeln, kat. 5E.
- Kabeldragning för elmätaren Anslut sedan kablar till elmätaren. Anslut tre faser (position 1-2-3 för inkommande el, 4-5-6 för utgående el). 2. Verifiera att faserna sitter ordentligt fast. Installera isoleringsplattan ovanpå skruvarna. VIKTIGT: Lösa skruvar kan leda till brandfara!

14

Charger



3. Install the neutral (in the case of bigger cable cross-sections you will need to downsize the neutral to fit the power meter).



NOTE: For the communication line between the power meter and the charger, we recommend using an STP Cable cat 5E or higher. The total cable length cannot exceed 500 m.

FR Installation du compteur MID

3. Installez le câble neutre (dans le cas de sections de câble plus importantes, vous devrez réduire la taille du neutre pour l'adapter au compteur de puissance).

4. Installez le câble de communication STP conformément au schéma.

REMARQUE : pour la ligne de communication entre le compteur de puissance et le chargeur, nous vous recommandons d'utiliser un câble STP cat 5E ou supérieur. La longueur totale de câble ne peut pas dépasser 500 m.

DE Installation des MID Meters

Installieren Sie den Nullleiter (bei größeren Kabelquerschnitten müssen Sie den Nullleiter verkleinern, damit er in den Leistungsmesser passt).
 Installieren Sie das STP-Kommunikationskabel wie im Diagramm dargestellt.

ANMERKUNG: Für die Kommunikationsleitung zwischen dem Leistungsmessgerät und dem Ladegerät empfehlen wir, ein STP-Kabel Kat. 5E oder höher zu verwenden. Die Gesamtlänge des Kabels darf 500 m nicht überschreiten.

IT Installazione del contatore MID

Installare il neutro (nel caso di sezioni di cavo più grandi, è necessario ridurre il neutro per adattarlo al contatore elettrico).
 Installare il cavo di comunicazione STP secondo lo schema.

NOTA: Per la linea di comunicazione tra il contatore elettrico e il caricatore, si consiglia di utilizzare un cavo STP cat 5E o superiore. La lunghezza totale del cavo non può superare i 500 m.

NL Installeren van de MID-meter

Sluit de nuldraad aan (in het geval van grotere kabeldiameters zul je de nuldraad moeten bijsnijden om in de vermogensmeter te passen).
 Installeer de STP-communicatiekabel volgens het diagram.

OPMERKING: Voor de communicatielijn tussen de vermogensmeter en de oplader, bevelen we een STP cat 5E-kabel of hoger aan. De totale kabellengte mag niet meer zijn dan 500 m.

NO Installasjon av MID-måleren

Installer nøytrallederen (hvis du har stort kabeltverrsnitt, må du redusere nøytralen for å tilpasse den til strømmåleren).
 Installer STP-kommunikasjonskabelen som beskrevet i diagrammet.

MERK: For kommunikasjonslinjen mellom strømmåleren og laderen anbefaler vi å bruke en STP-kabel cat 5E eller høyere. Samlet kabellengde kan ikke overstige 500 m.

PT Instalar o medidor MID

Instale o neutro (no caso de secções transversais de cabos maiores, será necessário reduzir o neutro para caber no medidor de potência).
 Instale o cabo de comunicação STP de acordo com o diagrama.

NOTA: Para a linha de comunicação entre o medidor de potência e o carregador, recomendamos a utilização de um Cabo STP cat 5E ou superior. O comprimento total do cabo não pode exceder 500 m.

CA Instal·lació del comptador MID

Instal·la el neutre (en cas de grans seccions transversals de cable, hauràs de reduir el neutre per tal d'encabir-lo al comptador d'energia).
 Instal·la el cable de comunicació STP d'acord amb l'esquema.

NOTA: Per a la línia de comunicació entre el comptador d'energia i el carregador, recomanem fer servir un cable STP cat 5E o superior. La longitud total del cable no pot excedir de 500 m.

ES Instalación del medidor MID

 Instale la fase neutra (en caso de secciones cruzadas mayores de cable, tendrá que reducir de tamaño el neutro para que encaje en el medidor de alimentación)

4. Instale el cable de comunicaciones STP según el diagrama.

NOTA: Para la línea de comunicaciones entre el medidor de alimentación y el cargador, recomendamos utilizar un cable STP categoría 5E o superior. La longitud total del cable no debe superar los 500 m.

DA Installation af MID-måler

3. Installer nulforbindelse (for større ledningstværsnit skal du reducere nulforbindelsen, så det passer til strømmåleren).

4. Installer STP-kommunikationskablet i henhold til diagrammet.

BEMÆRK: For kommunikationsledningen mellem strømmåleren og opladeren anbefaler vi at bruge et STP-kabel i kat 5E eller højere. Den samlede kabellængde må ikke overstige 500 m.

PL Montaż miernika MID

 Do montażu użyć rozmiaru neutralnego (w przypadku większych przekrojów kabli konieczne jest zmniejszenie do rozmiaru neutralnego, aby dopasować do miernika mocy).

4. Zamontować przewód komunikacyjny STP zgodnie ze schematem.

UWAGA: Jako linię komunikacyjną między miernikiem mocy a ładowarką zalecamy stosowanie przewodu STP cat 5E lub wyższego. Całkowita długość przewodu nie może przekraczać 500 m.

SV Installera MID-mätaren

- 3. Installera neutralkabeln (i fall med större kabeltvärsnitt måste du minska storleken på neutralkabeln så att den passar elmätaren).
- 4. Installera STP-kommunikationskabeln enligt diagrammet.

OBS: För kommunikationsledningen mellan elmätaren och laddaren rekommenderas en STP-kabel, kat. 5E eller högre. Den totala kabellängden får inte överskrida 500 m.

16



Finally, install the cable covers to secure your installation. If applicable, seal the covers with the provided cables according to local regulations.

IMPORTANT: DO NOT use one

twisted pair for each connection — Untwist the cables before

connecting them separately. You

may use a cable off-cut to perform

the loop between positions 7 and 9.

6. Wire your charger following the instructions in the installation guide.

FR Installation du compteur MID

 Enfin, installez les cache-câbles pour sécuriser votre installation. Le cas échéant, scellez les caches avec les câbles fournis conformément aux réglementations locales.

IMPORTANT : N'UTILISEZ PAS de paire torsadée à chaque connexion - Démêlez les câbles avant de les connecter séparément. Vous pouvez utiliser une chute de câble pour effectuer la boucle entre les positions 7 et 9.

6. Câblez votre chargeur en suivant les instructions du guide d'installation.

DE Installation des MID Meters

 Bringen Sie abschlie
ßend die Kabelabdeckungen an, um Ihre Installation zu sichern. Falls zutreffend, versiegeln Sie die Abdeckungen mit den mitgelieferten Kabeln entsprechend den örtlichen Vorschriften.

WICHTIG: Verwenden Sie NICHT für jeden Anschluss ein verdrilltes Kabelpaar - Entdrillen Sie die Kabel, bevor Sie sie einzeln anschließen. Für die Schleife zwischen den Positionen 7 und 9 können Sie ein abgeschnittenes Kabel verwenden.

6. Schließen Sie Ihr Ladegerät gemäß den Anweisungen in der Installationsanleitung an.

IT Installazione del contatore MID

5. Infine, installare i copricavi per fissare l'installazione. Se applicabile, sigillare i copricavi con i cavi in dotazione secondo le normative locali.

IMPORTANTE: NON utilizzare un doppino per ogni collegamento - Districare i cavi prima di collegarli separatamente. Per eseguire il loop tra le posizioni 7 e 9, è possibile utilizzare un cavo tagliato.

6. Cablare il caricatore seguendo le istruzioni della guida all'installazione.

NL Installeren van de MID-meter

 Plaats als laatste de kabelafdekkingen om je installatie te beschermen. Indien van toepassing kunt u, volgens lokale regelgeving, de afdekkingen verzegelen met de meegeleverde kabels.

BELANGRIJK: GEBRUIK NIET een gedraaid paar voor elke afzonderlijke verbinding — draai de kabels uit elkaar voordat je ze apart aansluit. Je kunt een overgebleven stukje kabel gebruiken om een bruggetje te maken tussen posities 7 en 9.

6. Sluit je oplader aan volgens de instructies in de installatiegids.

NO Installasjon av MID-måleren

 Monter til slutt kabeldekslene for å sikre installasjonen din. Hvis aktuelt: Forsegle dekslene med de medfølgende kablene i henhold til lokale forskrifter.

VIKTIG: IKKE BRUK et tvinnet par for hver tilkopling — tvinn ut kablene før du kopler dem til separat. Du kan bruke et kabelkutteverktøy til å legge sløvfen mellom posisjon 7 og 9.

6. Koble laderen ved å følge instruksjonene i installasjonsveiledningen.

PT Instalar o medidor MID

5. Finalmente, instale as tampas dos cabos para fixar a sua instalação. Se aplicável, selar as tampas com os cabos fornecidos de acordo com os regulamentos locais.

IMPORTANTE: NÃO utilizar um par torcido para cada ligação - Desenroscar os cabos antes de os ligar separadamente. Pode utilizar um cabo desligado para efetuar o laco entre as posições 7 e 9.

6. Ligue o seu carregador seguindo as instruções do guia de instalação.

CA Instal·lació del comptador MID

 Finalment, instal·la les cobertes del cable per tal d'assegurar la teva instal·lació. Si cal, segella les cobertes amb els cables subministrats d'acord am la normativa local.

IMPORTANT: NO facis servir un parell trenat per a cada connexió. Destrena els cables abans de connectar-los per separat. Pots fer servir un retall de cable per a realitzar el bucle entre les posicions 7 i 9.

6. Cableja el teu carregador seguint les instruccions de la guia d'instal·lació.

ES Instalación del medidor MID

 Finalmente, instale las fundas de los cables para proteger su instalación. De ser aplicable, selle las fundas con los cables incluidos según la normativa local.

IMPORTANTE: NO utilice un par trenzado para cada conexión. Desenrolle los cables antes de conectarlos por separado. Puede utilizar un corte de cable para hacer el bucle entre las posiciones 7 y 9.

6. Cablee su cargador siguiendo las instrucciones de la guía de instalación.

DA Installation af MID-måler

 Installer kabelafdækningen for at afsikre installationen. Om nødvendigt skal afdækningerne forsegles med de tilhørende kabler ifølge lokale bestemmelser.

VIGTIGT: ANVEND IKKE et viklet par til hver forbindelse. Kablerne vikles ud før særskilt tilslutning. Du kan gøre brug af kabelafskæring til løkken mellem position 7 og 9.

6. Tilslut din oplader i henhold til anvisningerne i installationsvejledningen.

PL Montaż miernika MID

 Na końcu zamontować osłony przewodu, aby zabezpieczyć instalację. Jeżeli jest to wymagane, należy uszczelnić osłony dostarczonymi przewodami, zgodnie z lokalnymi przepisami.

WAŻNE: NIE stosować jednej skrętki dla każdego połączenia — odwinąć kable przed podłączeniem ich oddzielnie. Można odciąć kable, aby wykonać pętlę między pozycjami 7 i 9.

6. Przewody do ładowarki podłączać zgodnie z instrukcją w przewodniku montażu.

SV Installera MID-mätaren

 Slutligen, installera kabelhöljen för att säkra installationen. Om tillämpligt, försegla höljena med medföljande kablar i enlighet med lokala föreskrifter.

VIKTIGT: ANVÄND INTE en partvinnad kabel för varje anslutning. Se till att tvinna isär kablarna innan de ansluts separat. Du kan använda en bit avskuren kabel för att utföra slingan mellan position 7 och 9.

6. Anslut din laddare enligt instruktionerna i installationsguiden.

INSTALLATION Closing the Charger

• Termination resistance activation

Pulsar Plus, Commander 2 and Copper SB have two different termination resistances. The one devoted to MID and PB meters is marked as "RS485":

For BUS LINE INSTALLATION: place the charger's RS485 switch on the T position. Only the POWER BOOST meter has to be wired to the resistance termination.



FR Fermeture du chargeur

Activation de la résistance de terminaison

Pulsar Plus, Commander 2 et Copper SB ont deux résistances de terminaison différentes. Celle dédiée aux compteurs MID et PB est marquée « RS485 » :

Pour INSTALLER LA LIGNE DE BUS : placez l'interrupteur RS485 du chargeur sur la position T. Seul le compteur POWER BOOST doit être relié à la terminaison de résistance.

DE Schließen des Ladegeräts

Aktivierung des Abschlusswiderstands

Pulsar Plus, Commander 2 und Copper SB haben zwei unterschiedliche Abschlusswiderstände. Der für die MID und PB Meter vorgesehene ist als "RS485" gekennzeichnet:

Für BUSLINIENINSTALLATION: Stellen Sie den RS485-Schalter des Ladegeräts auf die Position T. NUR der POWER BOOST Meter muss an den Widerstandsanschluss angeschlossen werden.

IT Chiusura del caricatore

Attivazione della resistenza di terminazione

Pulsar Plus, Commander 2 e Copper SB hanno due diverse resistenze di terminazione. Quella dedicata ai contatori MID e PB è contrassegnato come "RS485":

Per l'INSTALLAZIONE SU LINEA BUS: posizionare l'interruttore RS485 del caricatore sulla posizione T. Solo il contatore POWER BOOST deve essere collegato alla resistenza di terminazione.

NL De oplader afsluiten

• Beëindiging weerstand activatie

Pulsar Plus, Commander 2 en Copper SB hebben twee verschillende beëindigingsweerstanden. Op degene voor MID- en PB-meters staat "RS485": **Voor INSTALLATIE VAN DE BUSLIJN:** plaats de RS485-schakelaar van de oplader in de T-positie. Alleen de POWER BOOST-meter moet op de beëindigingsweerstand worden aangesloten.

NO Lukking av laderen

Aktivering av termineringsmotstand

Pulsar Plus, Commander 2 og Copper SB har to ulike termineringsmotstander. Den ene er for MID- og PB-målere og er markert med "RS485": For BUS-LINE-INSTALLASJON: Plasser laderens RS485-bryter på T-posisjonen. Bare POWER BOOST-måleren må være koblet til motstandstermineringen.

PT Fechar o carregador

Ativação da resistência de terminação

Pulsar Plus, Commander 2 e Copper SB têm duas resistências de terminação diferentes. O dedicado aos contadores MID e PB é marcado como "RS485":

Para INSTALAÇÃO DE LINHA BUS: coloque o interruptor RS485 do carregador na posição T. Apenas o medidor POWER BOOST tem de ser ligado à terminação da resistência.

CA Tancament del carregador

Activació de les resistències de terminació

Pulsar Plus, Commander 2 i Copper SB tenen dues resistències de terminació diferents. La resistència dedicada als comptadors MID i PB està marcada com a "RS485":

Per a la INSTAL-LACIÓ A LA LÍNIA DE BUS: situa l'interruptor RS485 del carregador a la posició T. Només el comptador POWER BOOST s'ha de cablejar a la resistència de terminació.

ES Cierre del cargador

Activación de resistencia de terminación

Pulsar Plus, Commander 2 y Copper SB tienen dos resistencias de terminación distintas. La dedicada a los medidores MID y PB está marcada como "RS485":

Para INSTALACIÓN DE LÍNEA DE BUS: coloque el interruptor RS485 del cargador en la posición T. Únicamente el medidor POWER BOOST tiene que ser cableado a la terminación de resistencia.

DA Lukning af oplader

Aktivering af polmodstand

Pulsar Plus, Commander 2 og Copper SB har to forskellige polmodstande. Den ene er til MID- og PB-målerne og er kendetegnet med "RS485": Ved BUS-INSTALLATION: Placer opladerens RS485-afbryder i T-positionen. Kun POWER BOOST-måleren skal sluttes til modstandspolforbindelsen.

PL Zamykanie ładowarki

Aktywacja rezystancji obciążeniowej

Pulsar Plus, Commander 2 i Copper SB mają dwie różne rezystancje obciążeniowe. Jedna przeznaczona do mierników MID i PB jest oznaczona jako "RS485".

W przypadku MONTAŻU PRZEWODU MAGISTRALI: Umieścić przełącznik ładowarki RS485 w pozycji T. Tylko miernik POWER BOOST musi być podłączony przewodem do rezystancji obciążeniowej.

SV Stänga laddaren

Aktivering av terminalavslutning

Pulsar Plus, Commander 2 och Copper SB har två olika terminalavslutningar. Den som avser MID-mätare och PB-mätare är märkt "RS485": För INSTALLATION MED BUSSLEDNING: Placera laddarens RS485-brytare i T-läget. Endast POWER BOOST-mätare behöver anslutas till terminalavslutningen.

INSTALLATION Closing the Charger

For TWO LINES INSTALLATION: place the charger's RS485 switch on NT position and wire the termination resistance bridge to both the MID and PB meters.



Configuration

The MID meter is correctly installed. Now, you need to configure it through the myWallbox App, following the explanations in the corresponding section of this article.

FR Fermeture du chargeur

Pour UNE INSTALLATION A DEUX LIGNES : placez l'interrupteur RS485 du chargeur sur la position NT et reliez le pont de résistance de terminaison aux compteurs MID et PB.

• Configuration

Le compteur MID est correctement installé. Vous devez ensuite le configurer via l'application myWallbox, en suivant les explications de la section correspondante de cet article.

DE Schließen des Ladegeräts

Für ZWEILINIGE INSTALLATION: Stellen Sie den RS485-Schalter des Ladegeräts auf die Position NT und verdrahten Sie die Abschlusswiderstandsbrücke sowohl mit dem MID als auch mit dem PB Meter.

Konfiguration

Der MID Meter ist korrekt installiert. Nun müssen Sie ihn über die myWallbox-App konfigurieren, indem Sie den Erläuterungen im entsprechenden Abschnitt dieses Artikels folgen.

IT Chiusura del caricatore

Per l'INSTALLAZIONE A DUE LINEE: posizionare l'interruttore RS485 del caricabatterie sulla posizione NT e collegare il ponte della resistenza di terminazione ai contatori MID e PB.

Configurazione

Il contatore MID è installato correttamente. Ora è necessario configurarlo attraverso l'app myWallbox, seguendo le spiegazioni riportate nella sezione corrispondente di guesto articolo.

NL De oplader afsluiten

Voor DE INSTALLATIE VAN TWEE LIJNEN: plaats de RS485-schakelaar van de oplader in de NT-positie en sluit de beëindigingsweerstand brug aan op zowel de MID- als de PB-meter.

Insteller

De MID-meter is correct geïnstalleerd. Nu moet deze met gebruik van de myWallbox app worden ingesteld nadat je de uitleg hebt gelezen in de bijbehorende delen van dit artikel.

NO Lukking av laderen

For TO-LINJET INSTALLASJON: Plasser laderens RS485-bryter på NT-posisjon, og koble termineringsmotstanden til både MID- og PB-måleren.

Konfigurering

MID-måleren er korrekt installert. Nå må du konfigurere den ved hjelp av myWallbox-appen, ved å følge forklaringene i korresponderende avsnitt i denne artikkelen.

PT Fechar o carregador

Para a INSTALAÇÃO DE DUAS LINHAS: coloque o interruptor RS485 do carregador na posição NT e ligue a ponte de resistência de terminação aos medidores MID e PB.

Configuração

O medidor MID está corretamente instalado. Agora, é necessário configurá-lo através da aplicação myWallbox, seguindo as explicações na secção correspondente deste artigo.

CA Tancament del carregador

Per a la INSTAL-LACIÓ A DUES LÍNIES: situa l'interruptor RS485 del carregador a la posició NT i cableja el pont de la resistència de terminació als comptadors tant MID com PB.

Configuració

El comptador MID està correctament instal·lat. Ara l'has de configurar mitjançant l'aplicació myWallbox, seguint les explicacions a la secció corresponent d'aquest article.

ES Cierre del cargador

Para la INSTALACIÓN DE DOS LÍNEAS: coloque el interruptor RS485 del cargador en la posición NT y cablee el puente de resistencia de terminación a los medidores tanto MID como PB.

Configuración

El medidor MID está instalado correctamente. Ahora tiene que configurarlo con la aplicación myWallbox. Siga las explicaciones en la sección correspondiente de este artículo.

DA Lukning af oplader

Ved TO INSTALLATIONER: Placer opladerens RS485-afbryder i NT-positionen, og slut polmodstandsbroen til både MID- og PB-målerne.

- Konfiguration
- MID-måleren skal være korrekt installeret. Nu skal du konfigurere den via myWallbox-appen i henhold til forklaringen i dette afsnit.

PL Zamykanie ładowarki

W przypadku MONTAŻU DWUPRZEWODOWEGO: umieścić przełącznik ładowarki RS485 w pozycji NT i zmostkować rezystancję obciążeniową do obu mierników MID i PB.

Konfiguracja

Miernik MID jest prawidłowo zamontowany. Teraz należy go skonfigurować za pomocą aplikacji myWallbox, przestrzegając objaśnień w odpowiednim rozdziale tego dokumentu.

SV Stänga laddaren

För INSTALLATION MED BUSS-LEDNING: Placera laddarens RS485-brytare i NT-läget och anslut terminalavslutningsbryggan till både MID-mätaren och PB-mätaren.

Konfiguration

MID-mätaren har installerats. Nu måste du konfigurera den via myWallbox-appen genom att följa instruktionerna i motsvarande avsnitt av detta kapitel.

Single-phase MID meter installation

For further information, refer to the power meter installation guide.

Connecting the charger to the meter

Start by connecting the MID meter to the charger using the recommended STP cat 5E cable.

Wiring the power meter .







2. Install the phase and neutral. Verify that the phase and neutral are firmly anchored. Install the insulation plate on top of the screws.

> **IMPORTANT:** Loose screws can create a fire hazard!

FR Installation du compteur MID

- Installation du compteur MID monophasé
- Consultez le guide d'installation du compteur de puissance pour plus d'informations
- Connexion du chargeur au compteur
 Commencez par connecter le compteur MID au chargeur à l'aide du câble STP cat 5E recommandé
- Câblage du compteur de puissance Installez le compteur de puissance sur le rail DIN
- 2. Installez la phase et le neutre. Vérifiez que la phase et le neutre sont solidement fixés. Installez la plaque d'isolation au-dessus des vis. IMPORTANT : des vis desserrées neuvent entraîner un

DE Installation des MID Meters

- Installation einphasiger MID Meter
- Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung des Leistungsmessers Anschluss des Ladegerätes an das Messgerät
- Schließen Sie zunächst den MID Meter mit dem empfohlenen STP-Kabel Kat. 5E an das Ladegerät an
- Verdrahtung des Leistungsmessers
- Installieren Sie den Leistungsmesser auf der DIN-Schiene. Installieren Sie die Phase und den Nullleiter. Überprüfen Sie, dass die Phase und die Nullleiter fest verankert sind. Bringen Sie die Isolierplatte auf den Schrauben an.WICHTIG: Lose Schrauben können zu 2. einer Brandgefahr führen!

IT Installazione del contatore MID

- Installazione del contatore MID monofase
- Per ulteriori informazioni, consultare la guida all'installazione del contatore elettrico.
- Collegamento del caricatore allo strumento Iniziare a collegare il contatore MID al caricatore utilizzando il cavo STP cat 5E consigliato
- Cablaggio del contatore elettrico Installare il contatore elettrico sulla guida DIN.
- 2. Installare la fase e il neutro. Verificare che la fase e il neutro siano saldamente ancorati. Installare la piastra isolante sopra le viti. IMPORTANTE: Le viti allentate possono costituire un rischio d incendial

NL Installeren van de MID-meter

- Installatie van enkelfasige MID-meter
- Lees voor meer informatie de installatiehandleiding van de vermogensmeter
- De oplader met de meter verbinden
- Begin door de MID-meter met de oplader te verbinden met gebruik van de aanbevolen STP cat 5E-kabel.
- De vermogensmeter aansluiten Installeer de vermogensmeter op de DIN-rail.
- Installeer de fase en puldraad. Controleer of de fase en puldraad stevig vast zitten. Plaats de montagenlaat bovenon de schroeven. BELANGRIJK: Losse schroeven kunnen brandgevaar onlev

NO Installasjon av MID-måleren

- Installasion av enfaset MID-måler
- For mer informasjon: Se installasjonsveiledningen for strømmåle
- Kople laderen til måleren
- Start med å kople MID-måleren til laderen ved hjelp av den anbefalte STP cat 5E-kabelen
- Kobling av strømmåleren
- Monter strømmåleren på DIN-skinnen.
 Installer fase og nøyrtal. Sjekk at fase og nøyrtal er godt festet. Monter isolasjonsplaten oppå skruene. VIKTIG: Løse skruer kan skape brannfare

PT Instalar o medidor MID

- Instalação de medidor MID monofásio
- Para mais informações, consulte o quia de instalação do medidor de potência
- Ligação do carregador ao contador
- Comece por ligar o medidor MID ao carregador utilizando o cabo STP cat 5F recomendado
- Ligar o medidor de energia tale o medidor de potência na calha DIN.
- 2. Instale a fase e o neutro. Verifique se a fase e o neutro estão firmemente ancorados. Instale a placa de isolamento em cima dos parafusos. IMPORTANTE: Parafusos soltos podem criar um risco de incêndix

CA Instal·lació del comptador MID

- Instal·lació monofàsica del comptador MID
- Per a més informació, consulta la guia d'instal·lació del comptador d'energia
- Connexió del carregador al comptado En primer lloc, connecta el comptador MID al carregador mitjançant el cable STP cat 5E recomana
- Cableiat del comptador d'energia
- Instal·la el comptador d'energia al carril DIN.
- Instal·la la fase i el neutre. Comprova que la fase i el neutre estiquin fermament ancorats. Instal·la la placa d'aïllament damunt dels cargols. IMPORTANT: Els cargols fluixos poden suposar un perill d'incendi

ES Instalación del medidor MID

- Instalación de medidor MID monofásico
- Para más información, consulte la quía de instalación del medidor de alimentación
- Conexión del cargador al medidor
 Comience conectando el medidor MID al cargador utilizando el cable STP de categoría 5E recomendad
- Cableado del medidor de alimentación
- Instale el medidor de alimentación en el raíl DIN.
- 2. Instale la fase y el neutro. Verifique que la fase y el neutro estén anclados firmemente. Instale la placa de aislamiento sobre los tornillos. IMPORTANTE: ¡Si los tornillos están flojos pueden peliaro de incendio!

DA Installation af MID-måler

- Etfaset MID-målerinstallation
- Yderligere information fremgår af veiledningen til strømmåleren. Tilslutning af oplader til måler
- Start med at tilslutte MID-måleren til opladeren med det anbefalede STP-kabel i kat 5E.
- Ledningsføring til strømmåler
- Installer strømmåler på DIN-skinne
- 2. Installer fase og nulforbindelse. Kontroller, at fasen og nulforbindelsen er udført korrekt. Installer isoleringspladen på skruerne. VIGTIGT: Løse skruer kan medføre brandfare

PL Montaż miernika MID

- Montaż jednofazowego miernika MID
- Wiecei informacii znaiduje sie w przewodniku montażu miernika mocy. Podłączanie ładowarki do miernika
- Należy rozpocząć od podłączenia miernika MID do ładowarki za pomocą zalecanego przewodu STP cat 5E.
- Oprzewodowanie miernika mocyr Zamontować miernik mocy na szynie DIN
- 2. Zamontować faze i przewód neutralny. Sprawdzić, czy faza i przewód neutralny sa dobrze zamocowane. Zamontować płyte izolacyjna na górze śrub. WAŻNE: poluzowane śruby moga stwarzać zagrożenie pożarow

SV Installera MID-mätaren

- Installation av MID-mätare enfas
- För mer information, se installationsguiden för elmätaren.
- Anslut laddaren till mätaren Börja med att ansluta MID-mätaren till laddaren med den rekommenderade STP-kabeln, kat. 5E.
- Kabeldragning för elmätaren







IMPORTANT: DO NOT use one twisted pair for each connection — Untwist the cables before

connecting them separately. You may use a cable off-cut to perform

the loop between positions 3 and 5.

FR Installation du compteur MID

3. Installez le câble de communication STP conformément au schéma

 Enfin, installez le dernier cache-câbles pour sécuriser votre installation. Le cas échéant, scellez les caches avec les câbles fournis conformément aux réglementations locales.

IMPORTANT : N'UTILISEZ PAS de paire torsadée à chaque connexion - Démêlez les câbles avant de les connecter séparément. Vous pouvez utiliser une chute de câble pour effectuer la boucle entre les positions 3 et 5.

DE Installation des MID Meters

3. Installieren Sie das STP-Kommunikationskabel wie im Diagramm dargestellt.

 Bringen Sie abschließend die letzte Kabelabdeckung an, um Ihre Installation zu sichern. Falls zutreffend, versiegeln Sie die Abdeckungen mit den mitgelieferten Kabeln entsprechend den örtlichen Vorschriften.

WICHTIG: Verwenden Sie NICHT für jeden Anschluss ein verdrilltes Kabelpaar - Entdrillen Sie die Kabel, bevor Sie sie einzeln anschließen. Für die Schleife zwischen den Positionen 3 und 5 können Sie ein abgeschnittenes Kabel verwenden.

IT Installazione del contatore MID

3. Installare il cavo di comunicazione STP secondo lo schema.

4. Infine, installare l'ultimo copricavo per fissare l'installazione. Se applicabile, sigillare i copricavi con i cavi in dotazione secondo le normative locali.

IMPORTANTE: NON utilizzare un doppino per ogni collegamento - Districare i cavi prima di collegarli separatamente. Per eseguire il loop tra le posizioni 3 e 5, è possibile utilizzare un cavo tagliato.

NL Installeren van de MID-meter

3. Installeer de STP-communicatiekabel volgens het diagram.

 Plaats als laatste de kabelafdekkingen om je installatie te beschermen. Indien van toepassing kunt u, volgens lokale regelgeving, de afdekkingen verzegelen met de meegeleverde kabels.

BELANGRIJK: GEBRUIK NIET een gedraaid paar voor elke afzonderlijke verbinding — draai de kabels uit elkaar voordat je ze apart aansluit. Je kunt een overgebleven stukje kabel gebruiken om een bruggetje te maken tussen posities 3 en 5.

NO Installasjon av MID-måleren

3. Installer STP-kommunikasjonskabelen som beskrevet i diagrammet.

 Monter til slutt det siste kabeldekslet for å sikre installasjonen din. Hvis aktuelt: Forsegle dekslene med de medfølgende kablene i henhold til lokale forskrifter.

VIKTIG: IKKE BRUK et tvinnet par for hver tilkopling — tvinn ut kablene før du kopler dem til separat. Du kan bruke et kabelkutteverktøy til å legge sløyfen mellom posisjon 3 og 5.

PT Instalar o medidor MID

3. Instale o cabo de comunicação STP de acordo com o diagrama.

 Finalmente, instale a última cobertura de cabo para fixar a sua instalação. Se aplicável, selar as tampas com os cabos fornecidos de acordo com os regulamentos locais.

IMPORTANTE: NÃO utilizar um par torcido para cada ligação - Desenroscar os cabos antes de os ligar separadamente. Pode utilizar um cabo desligado para efetuar o laco entre as posições 3 e 5.

CA Instal·lació del comptador MID

Instal·la el cable de comunicació STP d'acord amb l'esquema.

 Finalment, instal·la la darrera coberta del cable per tal d'assegurar la teva instal·lació. Si cal, segella les cobertes amb els cables subministrats d'acord am la normativa local.

IMPORTANT: NO facis servir un parell trenat per a cada connexió. Destrena els cables abans de connectar-los per separat. Pots fer servir un retall de cable per a realitzar el bucle entre les posicions 3 i 5.

ES Instalación del medidor MID

Instale el cable de comunicaciones STP según el diagrama.

4. Finalmente, instale la última funda de cable para proteger su instalación. De ser aplicable, selle las fundas con los cables incluidos según la normativa local.

IMPORTANTE: NO utilice un par trenzado para cada conexión. Desenrolle los cables antes de conectarlos por separado. Puede utilizar un corte de cable para hacer el bucle entre las posiciones 3 y 5.

DA Installation af MID-måler

- 3. Installer STP-kommunikationskablet i henhold til diagrammet.
- Installer afslutningsvis kabelafdækningen for at afsikre installationen. Om nødvendigt skal afdækningerne forsegles med de tilhørende kabler ifølge lokale bestemmelser.

VIGTIGT: ANVEND IKKE et viklet par til hver forbindelse. Kablerne vikles ud før særskilt tilslutning. Du kan gøre brug af kabelafskæring i forbindelse med udførelse af løkken mellem position 3 og 5.

PL Montaż miernika MID

3. Zamontować przewód komunikacyjny STP zgodnie ze schematem.

 Na końcu zamontować ostatnią osłonę przewodu, aby zabezpieczyć instalację. Jeżeli jest to wymagane, należy uszczelnić osłony dostarczonymi przewodami, zgodnie z lokalnymi przepisami.

WAŻNE: NIE stosować jednej skrętki dla każdego połączenia — odwinąć kable przed podłączeniem ich oddzielnie. Można odciąć kabel, aby wykonać pętlę między pozycjami 3 i 5.

SV Installera MID-mätaren

3. Installera STP-kommunikationskabeln enligt diagrammet.

4. Slutligen, installera kabelhöljen för att säkra installationen. Om tillämpligt, försegla höljena med medföljande kablar i enlighet med lokala föreskrifter. VIKTIGT: ANVÄND INTE en partvinnad kabel för varje anslutning. Se till att tvinna isär kablarna innan de ansluts separat. Du kan använda en bit avskuren kabel för slingan mellan position 3 och 5.

• Wiring the charger

Wire your charger following the instructions included in the installation guide.

• Termination resistance activation

Pulsar Plus, Commander 2 and Copper SB have two different termination resistances, the one devoted to MID and PB meters is marked as "RS485":

For BUS LINE INSTALLATION: place the charger's RS485 switch in the T position. Only the POWER BOOST meter has to be wired to the resistance termination.



FR Installation du compteur MID

- Raccordement du chargeur
- Raccordez votre chargeur en suivant les instructions inclues dans le guide d'installation.

Activation de la résistance de terminaison

- Pulsar Plus, Commander 2 et Copper SB ont deux résistances de terminaison différentes. Celle dédiée aux compteurs MID et PB est marquée « RS485 » :
- Pour INSTALLER LA LIGNE DE BUS : placez l'interrupteur RS485 du chargeur dans la position T. Seul le compteur POWER BOOST doit être connecté à la résistance de terminaison.

DE Installation des MID Meters

- Verdrahtung des Ladegeräts
 Schließen Sie Ihr Ladegerät gemäß den Anweisungen in der Installationsanleitung an.
- Alteben Sie ihr Ladegerat gemaß den Anweisungen in der installationsanleit Aktivierung des Abschlusswiderstands
- Pulsar Plus, Commander 2 und Copper SB haben zwei verschiedene Abschlusswiderstände, wobei derjenige für die MID und PB Meter als "RS485" gekennzeichnet ist: Für BUSLINIENINSTALLATION: Stellen Sie den RS485-Schalter des Ladegeräts in die Position T. Nur der POWER BOOST Meter muss an den Widerstandsanschluss

IT Installazione del contatore MID

Cablaggio del caricatore

angeschlossen werden

- Cablare il caricatore seguendo le istruzioni incluse nella guida all'installazione.
- Attivazione della resistenza di terminazion
- Pulsar Plus, Commander 2 e Copper SB hanno due diverse resistenze di terminazione, quella dedicata ai misuratori MID e PB è contrassegnata come "RS485": Per l'INSTALLAZIONE SU LINEA BUS; posizionare l'interruttore RS485 del caricatore sulla posizione T. Solo il contatore POWER BOOST deve essere collegato alla resistenza di terminazione.

NL Installeren van de MID-meter

- De oplader aansluiten
- Sluit je oplader aan volgens de instructies in de installatiegids.
- Beëindiging weerstand activatie
- Pulsar Plus, Commander 2 en Copper SB hebben verschillende beëindigingsweerstanden: op degene voor MID- en PB-meters staat "RS485": Voor INSTALLATIE VAN DE BUSLIJN: plaats de RS485-schakelaar van de oplader in de T-positie. Alleen de POWER BOOST-meter moet op de beëindigingsweerstand
 - voor in or ALLATTE van de Boollan, plaats de Norooschakelaar van de oplader in de Pooste. Alleen de Powerk BOOS Prifeter nidet op de beenkrijjingsweerstand worden aangesloten.

NO Installasjon av MID-måleren

- Kobling av laderen
- Koble laderen ved å følge instruksjonene i installasjonsveiledningen.
- Aktivering av termineringsmotstand
- Pulsar Plus, Commander 2 og Copper SB har to ulike terminasjonsmotstander. Den som er beregnet for MID- og PB-målere er markert med "RS485":
- For BUS-LINE-INSTALLASJON: Plasser laderens RS485-bryter i stillingen T. Bare POWER BOOST-måleren må være koblet til motstandstermineringen

PT Instalar o medidor MID

- Ligar o carregador
- Ligue o seu carregador seguindo as instruções incluídas no guia de instalação.
 - Ativação da resistência de terminação

Pulsar Plus, Commander 2 e Copper SB têm duas resistências de terminação diferentes, a dedicada aos contadores MID e PB é marcada como "RS485": Para INSTALAÇÃO DE LINHA BUS: coloque o interruptor RS485 do carregador na posição T. Apenas o o medidor POWER BOOST tem de ser ligado à terminação da resistência.

CA Instal·lació del comptador MID

- Cablejat del carregador
- Cableja el teu carregador seguint les instruccions de la guia d'instal·lació.
- Activació de les resistències de terminació
- Pulsar Plus, Commander 2 i Copper SB tenen dues resistències de terminació diferents, la dedicada als comptadors MID i PB està marcada com a "RS485":
- Per a la INSTAL-LACIÓ A LA LÍNIA DE BUS: situa l'interruptor RS485 del carregador a la posició T. Només el comptador POWER BOOST s'ha de cablejar a la resistència de terminació.

ES Instalación del medidor MID

- Cableado del cargador
- Cablee su cargador siguiendo las instrucciones incluidas en la guía de instalación.
- Activación de resistencia de terminación
- Pulsar Plus, Commander 2 y Copper SB tienen dos resistencias de terminación distintas, una dedicada a los medidores MID y PB y está marcada con "RS485": Para la INSTALACIÓN DE LÍNEA DE BUS: ponga el interruptor RS485 del cargador en la posición T. Únicamente el medidor POWER BOOST tiene que cablearse a la terminación de resistencia.

DA Installation af MID-måler

- A Installation at MID-maler
- Ledningsføring for oplader
 Tilslut din oplader i henhold til anvisningerne i installationsvejledningen.
- i lisiut din opiader i nennoid til anv
- Aktivering af polmodstand
- Pulsar Plus, Commander 2 and Copper SB har to forskellige polmodstande, den ene er til MID- og PB-målerne og er kendetegnet med "RS485": Ved BUS-INSTALLATION: Placer opladerens RS485-afbryder i T-positionen. Kun POWER BOOST-måleren skal sluttes til modstandspolforbindelsen.

PL Montaż miernika MID

- Oprzewodowanie ładowarki
- Podłączyć przewody do ładowarki zgodnie z instrukcjami dołączonymi do przewodnika montażu.
- Aktywacja rezystancji obciążeniowej
- Pulsar Plus, Commander 2 and Copper SB mają dwie różne rezystancje obciążeniowe. Ta przeznaczona do mierników MID i PB jest oznaczona jako "RS485": W przypadku MONTAŻU PRZEWODU MAGISTRALL umieścić przełącznik RS485 ładowarki w pozycji T. Tylko miernik POWER BOOST musi być podłączony przewodem do rezystancji bolajążeniowej.

SV Installera MID-mätaren

- Ansluta laddaren
- Anslut din laddare enligt instruktionerna i installationsguiden.
- Aktivering av terminalavslutning
- Pulsar Plus, Commander 2 och Copper SB har två olika terminalavslutare. Den som avser MID-mätare och PB-mätare är märkt "RS485":
- För INSTALLATION MED BUSS-LEDNING: Placera laddarens RS485-brytare i T-läget. Endast PB-mätaren behöver anslutas till terminalavslutninger

For TWO LINES INSTALLATION: place the charger's RS485 switch on NT position and wire the termination resistance bridge to both the PB and MID meters.



Current selector configuration

The MID meter is correctly installed. You now need to configure it through the myWallbox App, following the explanations in the next section.

FR Installation du compteur MID

Pour UNE INSTALLATION A DEUX LIGNES : placez l'interrupteur RS485 du chargeur sur la position NT et reliez le pont de la résistance de terminaison aux compteurs PB et MID.

Configuration du sélecteur de courant

Le compteur MID est correctement installé. Vous devez ensuite le configurer via l'application myWallbox, en suivant les explications de la section suivante.

DE Installation des MID Meters

Für ZWEILINIGE INSTALLATION: Stellen Sie den RS485-Schalter des Ladegeräts auf die Position NT und verdrahten Sie die Abschlusswiderstandsbrücke sowohl mit dem PB als auch mit dem MID Meter.

Stromwählerkonfiguration

Der MID Meter ist korrekt installiert. Sie müssen nun ihn über die myWallbox-App konfigurieren, indem Sie den Erläuterungen im nächsten Abschnitt folgen.

IT Installazione del contatore MID

Per l'INSTALLAZIONE A DUE LINEE: posizionare l'interruttore RS485 del caricabatterie sulla posizione NT e collegare il ponte della resistenza di terminazione ai contatori PB e MID.

Configurazione del selettore della corrente

Il contatore MID è installato correttamente. Ora è necessario configurarlo attraverso l'app myWallbox, seguendo le spiegazioni riportate nella sezione successiva.

NL Installeren van de MID-meter

Voor DE INSTALLATIE VAN TWEE LIJNEN: plaats de RS485-schakelaar van de oplader in de NT-positie en sluit de beëindigingsweerstand brug aan op zowel de MID- als de PB-meter.

Instellen van spanningsselecteerder

De MID-meter is correct geïnstalleerd. Nu moet deze met gebruik van de myWallbox app worden ingesteld nadat je de uitleg hebt gelezen in het volgende deel.

NO Installasjon av MID-måleren

For TO-LINJET INSTALLASJON: Plasser laderens RS485-bryter på NT-posisjonen og koble termineringsmotstands-broen til både PB- og MID-måleren.

Strømvelgerkonfigurering

MID-måleren er korrekt installert. Nå må du konfigurere den ved hjelp av myWallbox-appen, ved å følge forklaringene i neste avsnitt.

PT Instalar o medidor MID

Para a INSTALAÇÃO DE DUAS LINHAS: coloque o interruptor RS485 do carregador na posição NT e ligue a ponte de resistência de terminação aos medidores MID e PB.

Configuração atual do seleto

O medidor MID está corretamente instalado. Agora, é necessário configurá-lo através da aplicação myWallbox, seguindo as explicações na secção seguinte.

CA Instal·lació del comptador MID

Per a la INSTAL-LACIÓ A DUES LÍNIES: situa l'interruptor RS485 del carregador a la posició NT i cableja el pont de la resistència de terminació als comptadors tant PB com MID.

Configuració del selector de corrent

El comptador MID està correctament instal·lat. Ara l'has de configurar mitjançant l'aplicació myWallbox, seguint les explicacions a la secció següent.

ES Instalación del medidor MID

Para INSTALACIÓN DE DOS LÍNEAS: ponga el interruptor RS485 del cargador en la posición NT y cablee el puente de resistencia de terminación a los medidores tanto PB como MID.

Configuración del selector de corriente

El medidor MID está instalado correctamente. Ahora tiene que configurarlo utilizando la aplicación myWallbox, siguiendo las explicaciones de la sección siguiente

DA Installation af MID-måler

Ved TO INSTALLATIONER: Placer opladerens RS485-afbryder i NT-positionen, og slut polmodstandsbroen til både MID- og PB-målerne.

Aktuelt valgt konfiguration

MID-måleren skal være korrekt installeret. Nu skal du konfigurere den via myWallbox-appen i henhold til forklaringen i dette afsnit.

PL Montaż miernika MID

W przypadku MONTAŻU DWUPRZEWODOWEGO: umieścić przełącznik ładowarki RS485 w pozycji NT i zmostkować rezystancję obciążeniową do obu mierników MID i PB.

• Konfiguracja wybieraka natężenia

Miernik MID jest prawidłowo zamontowany. Teraz należy skonfigurować go za pomocą aplikacji myWallbox, przestrzegając objaśnień z kolejnego rozdziału.

SV Installera MID-mätaren

För INSTALLATION MED TVÅ LEDNINGAR: Placera laddarens RS485-brytare i NT-läget och anslut terminalavslutningsbryggan till både PB-mätaren och MID-mätaren.

Konfiguration av strömväljare

MID-mätaren har installerats. Nu måste du konfigurera den via myWallbox-appen genom att följa instruktionerna i nästa avsnitt

- Download and open the myWallbox app.
- Log into the app by filling in your credentials, or register if you do not have an account yet.
- Link your charger to your account by scanning its QR code in the app.
- To ensure that the steps below run smoothly, make sure both your charger and myWallbox app have the latest software version installed (you can check the app version in your Play Store or App Store and the software version in the <u>Release Notes</u> section).
- Select your charger from the list.

FR Configuration du compteur MID avec myWallbox

- Téléchargez et ouvrez l'application myWallbox.
- Connectez-vous à l'application en saisissant vos identifiants, ou inscrivez-vous si vous n'avez pas encore de compte
- Associez votre chargeur à votre compte en scannant son code QR dans l'application.
- Pour vous assurer que les étapes ci-dessous se déroulent sans problème, assurez-vous que votre chargeur et l'application myWallbox disposent de la dernière version du logiciel (vous pouvez vérifier la version de l'application dans votre Play Store ou App Store et la version du logiciel dans la section Notes de mise à jour).

Sélectionnez votre chargeur dans la liste.

DE Konfigurieren des MID Meters mit myWallbox

Laden Sie die myWallbox-App herunter und öffnen Sie sie.

- Melden Sie sich bei der App an, indem Sie Ihre Anmeldedaten eingeben, oder registrieren Sie sich, wenn Sie noch kein Konto haben
- Verbinden Sie Ihr Ladegerät mit Ihrem Konto, indem Sie dessen QR-Code in der App scannen
- Um sicherzustellen, dass die folgenden Schritte reibungslos ablaufen, stellen Sie sicher, dass sowohl auf ihrem Ladegerät als auch auf der myWallbox-App die neueste Softwareversion installiert ist (Sie können die App-Version in hrem Play Store oder App Store und die Softwareversion im Abschnitt <u>Versionshinweise</u> überprüfen). Wählen Sie Ihr Ladegerät aus der Liste aus.

IT Configurazione del contatore MID utilizzando l'app myWallbox

- Scaricare e aprire l'app myWallbox.
 - Accedere all'app inserendo le proprie credenziali, o registrarsi se non si ha ancora un account.
- Collegare il caricatore all'account scansionando il suo codice QR nell'app.
- Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni descritte di seguito, assicurarsi che sia il caricabatterie sia l'app my Wallbox abbiano installato la versione software più recente (è possibile verificare la versione dell'app nel Play Store o nell'App Store e la versione del software nella sezione Release Notes (Note di rilascio).
- Selezionare il caricatore dall'elenco.

NL Instellen van de MID-meter met gebruik van myWallbox

- Download en open de myWallbox app.
- Log in op de app door je gegevens in te vullen, of registreer je als je nog geen account hebt.
- Verbind je oplader met je account door in de app de QR-code van je oplader te scannen.
- Om er zeker van te zijn dat de onderstaande stappen goed verlopen raden we aan te controleren dat zowel je oplader als de myWallbox app over de meest recente software beschikken (je kunt de app-versie controleren in je Play Store of App Store, en de software-versie in het deel Release-informatie).
- Selecteer je oplader uit de lijst.

NO Konfigurering av MID-måleren ved hjelp av myWallbox

- Last ned, og åpne appen myWallbox.
- Logg deg inn på appen ved å fylle ut opplysningene om deg, eller registrer deg hvis du ikke har en konto ennå.
- Koble din lader til kontoen din ved å skanne laderens OR-kode i appen. For å sikre for at trinnene nedenfor går greit: Påse at både laderen din og myWallbox-appen har den siste programvareversjonen installert (du kan sjekke app-versjonen i din Play Store eller
- App Store og programvareversjonen i versjonsnotat-avsnittet (Release Note)).
- Velg laderen din fra listen.

PT Configurar o medidor MID ao usar o myWallbox

- Transfira e abra a aplicação myWallbox.
- Entre na aplicação, introduzindo as suas credenciais, ou registe-se se ainda não tiver uma conta.
- Ligue o seu carregador à sua conta através da digitalização do seu código QR na aplicação.
- Para garantir que os passos abaixo se desenrolem sem problemas, certifique-se de que tanto o seu carregador como a aplicação myWallbox têm a última versão de software
 instalada (pode verificar a versão da aplicação na sua Play Store ou App Store e a versão do software na Notas de Lançamento
 secção).
- Selecione o seu carregador a partir da lista.

CA Configuració del comptador MID mitjançant myWallbox

- Descarrega i obre l'aplicació myWallbox.
- Inicia sessió a l'aplicació introduint les teves credencials, o **registra't** si encara no tens un compt Vincula el teu carregador amb el teu compte escanejant el seu codi OR a l'aplicació.
- Pre tal d'assegurar que els passos descrits a continuació transcorrin sense cap imprevist, comprova que tant el teu carregador com l'aplicació m/Wallbox tinguin instal·ada la versió més
 recent del programarí (pot sconsultar la versió del aplicació al Pay Store o App Store i la versió del programari a les Notes de publicació apartat).
- Selecciona el teu carregador de la llista.

ES Configuración del medidor MID utilizando myWallbox

- Descargue y abra la aplicación myWallbox
- · Inicie sesión en la aplicación tecleando sus credenciales o registrese si todavía no tiene cuenta
- Vincule el cargador a su cuenta escaneando el código QR de la aplicación.
- Para asegurarse que de los pasos a continuación van sin problemas, asegúrese de que tanto su cargador como la aplicación myWallbox tienen instalada la última versión de software (puede comprobar la versión de la aplicación en su Play Store o App Store y la versión del software en la sección Notas de lanzamientos).
 Seleccione su cargador de la ista.

DA Konfiguration af MID-måler og myWallbox

- Download og åbn myWallbox-appen.
- Log på appen ved at skrive dine brugeroplysninger, eller tilmeld dig, hvis du endnu ikke har en konto.
- Forbind din oplader med din konto ved at scanne QR-koden i din app.
- For at nedenstående kan udføres korrekt skal du sørge for, at både din oplader og myWallbox-app har den nyeste softwareversion installeret (se appversion i Play Store eller App Store og softwareversion i Release Notes).
 Vælg oplader i listen.

- PL Konfiguracja miernika MID za pomocą myWallbox
 - Pobrać i otworzyć aplikację myWallbox.
 Zalogować się do aplikacji wpisując swoje dane uwierzytelniające lub zarejestrować się, jeżeli jeszcze konto nie zostało założone
 - Połączyć ładowarkę z kontem skanując jej kod QR w aplikacji.
 - Aby zapewnić plyme wykonywanie poniźszych kroków, należy upewnić się, że zarówno w ładowarce, jak i w aplikacji myWallbox jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania (wersję aplikacji można sprawdzić w sklepach Play Store lub App Store, a wersję oprogramowania w punkcie Informacje o wydaniu).
 - oprogramowania (wersję aplikacji można sprawożić w skiepach Play store lub App Store, a wersję oprogramowania w punkcie informacje o wydanii
 Wybrać swoja ładowarke z listy.

SV Konfiguration av MID-mätare med myWallbox

Ladda ner och öppna myWallbox-appen

- Logga in i appen genom att fylla i dina uppgifter, eller registrera dig om du inte redan har ett konto.
- Koppla ihop din laddare med ditt konto genom att skanna in QR-koden i appen.
- För att säkerställa att följande steg fungerar smidigt, se till att både din laddare och din myWallbox-app har den senaste programvaruversionen installerad (du kan kontrollera appens version i din PlayStore eller AppStore, och programvarans version i avsnittet Release Notes).
- Välj din laddare ur listan

Connect to your charger via Bluetooth. .

- Go to Settings.
- Go to Upgrades.
- Tap MID Meter. ٠
- Enable the toggle button. .
- Enter the serial number of your MID Meter, it must be entered without the letter at the end (you can • find the SN below the screen of your power meter).

FR Configuration du compteur MID avec mvWallbox

- Connectez-vous à votre chargeur via Bluetooth
- Allez dans Paramètre
- Allez dans Mises à jour. Tapez compteur MID.
- Activez le commutateur rotatif.
- Entrez le numéro de série de votre compteur MID. Il doit être entré sans la dernière lettre (vous trouverez le numéro de série sous l'écran de votre compteur de puissance).

DE Konfigurieren des MID Meters mit mvWallbox

- Schließen Sie Ihr Ladegerät über Bluetooth an.
- Gehen Sie zu Einstellungen. .
- Gehen Sie zu Upgrades. Klicken Sie auf MID Meter
- Aktivieren Sie die Umschalttaste
- Geben Sie die Seriennummer Ihres MID Meters ein, sie muss ohne den Buchstaben am Ende eingegeben werden (Sie finden die SN unter dem Bildschirm Ihres Leistungsmessers).

IT Configurazione del contatore MID utilizzando l'app myWallbox

- Connettersi al proprio caricatore via Bluetooth
- Andare su Impostazioni
- Andare a Aggiornamenti Toccare il contatore MID.
- Attivare il pulsante di commutazione.
- Inserire il numero di serie del contatore MID, che deve essere inserito senza la lettera finale (il numero di serie (SN) si trova sotto lo schermo del contatore elettrico).

NL Instellen van de MID-meter met gebruik van myWallbox

- Maak via Bluetooth verbinding met je oplader
- Ga naar "Settings."
- . Ga naar "Upgrades." Tik op "MID Meter."
- Schakel de toggle-knop in
- Voer het serienummer van de MID-meter in zonder de letter aan het einde (je vindt het serienummer onder het scherm van je vermogensmeter).

NO Konfigurering av MID-måleren ved hjelp av myWallbox

- Koble til laderen din via Bluetooth.
- Gå til Innstillinger.
- Gå til Oppgraderinger Trykk MID-måler.
- Aktiver veksleknappen
- Angi serienummeret på din MID-måler. Serienummeret må angis uten bokstaven på slutten (du finner serienummeret under skjermen på strømmåleren din).

PT Configurar o medidor MID ao usar o myWallbox

- Ligue-se ao seu carregador via Bluetooth
- Ir para Definicões
- Ir para Atualizações.
- Toque no medidor MID. Ative o botão de alternar
- Introduza o número de série do seu medidor MID, deve ser introduzido sem a letra no final (pode encontrar o SN por baixo do ecrã do seu medidor de potência).

CA Configuració del comptador MID mitjançant myWallbox

- Connecta amb el teu carregador a través de Bluetooth.
- Accedeix a Configuració.
- Accedeix a Actualitzacions
- Toca Comptador MID.
- Activa l'interruptor de commutació.
- Introdueix el número de serie del teu comptador MID sense la lletra final (trobaràs el número de serie sota la pantalla del teu comptador d'energia)

ES Configuración del medidor MID utilizando myWallbox

- Conéctese a su cargador por Bluetooth .
- Vava a Aiustes.
 - Vaya a Mejoras.
- Toque Medidor MID. Habilite el botón conmutador
- Teclee el número de serie de su Medidor MID. Se tiene que introducir sin la letra del final (puede encontrar el número de serie en la parte inferior de la pantalla de su medidor de alimentación).

DA Konfiguration af MID-måler og myWallbox

- .

- Aktiver toggle-knappen
- Indtast serienummer for din MID-måler uden bogstav til sidst (serienummeret ses under skærmen på din strømmåler).

PL Konfiguracja miernika MID za pomocą myWallbox

Podłączyć do ładowarki przez Bluetooth.

- Przejść do Ustawień
- Włączyć przycisk przełączania.
- Wpisać numer seryjny miernika MID. Musi zostać wpisany bez litery na końcu (numer seryjny znajduje się pod ekranem miernika mocy).

SV Konfiguration av MID-mätare med myWallbox

- Anslut din laddare via Bluetooth
- Öppna Inställningar. Öppna Uppgraderingar.
- Väli MID-mätare. Aktivera växlingsknappen.
 - Ange din MID-mätares serienummer. Det måste anges utan bokstav på slutet (du hittar serienumret nedanför skärmen på din elmätare).

Tilslut opladeren med Bluetooth. Gå til Indstillinger.

Gå til Opgraderinger

- Tryk på MID-måler.

- Przejść do Aktualizacji.
- Dotknać miernika MID.



If it does not match, it will not be allowed to be configured.

If it matches, the field will not be editable.

If the MID Meter is replaced, the field will be marked in red and will be editable.

If the serial numbers of the MID and the charger do not match, the status of the MID Meter will be "Enabled — MID not found".

FR Configuration du compteur MID avec myWallbox

S'îl orcrespond pas, il ne pourra pas être configuré. S'îl correspond, le champ ne sera pas modifiable. Si le compteur MID est remplacé, le champ sera marqué en rouge et pourra être modifié. Si les numéros de série du MID et du chargeur ne correspondent pas, l'état du compteur MID sera « Enabled — MID not found ».

DE Konfigurieren des MID Meters mit myWallbox

Stimmt er nicht überein, wird er nicht zur Konfiguration zugelassen. Stimmt er überein, kann das Feld nicht bearbeitet werden. Wird der MID Meter ersetzt, wird das Feld rot markiert und ist editierbar. Wenn die Seriennummern des MID und des Ladegeräts nicht übereinstimmen, lautet der Status des MID Meters "Aktiviert – MID nicht gefunden"

IT Configurazione del contatore MID utilizzando l'app myWallbox

Se non corrisponde, non potrà essere configurato. Se corrisponde, il campo non sarà modificabile. Se il contatore MID viene sostituito, il campo sarà contrassegnato in rosso e sarà modificabile. Se i numeri di serie del MID e del caricatore non corrispondono, lo stato del contatore MID sarà "Enabled - MID not found" (abilitato, MID non trovato).

NL Instellen van de MID-meter met gebruik van myWallbox

Als deze niet overeenkomen, kan hij niet worden ingesteld. Als ze overeenkomen, zal dit veld niet kunnen worden bewerkt. Als de MID-meter wordt vervangen, zal het veld rood zijn en kunnen worden bewerkt. Als de serienummers van de MID en de oplader niet overeenkomen, zal de status van de MID-meter "Enabled — MID not found" zijn.

NO Konfigurering av MID-måleren ved hjelp av myWallbox

Hvis det ikke matcher, vil den ikke kunne konfigureres. Hvis den matcher, vil ikke feltet la seg redigere. Hvis MID-måleren byttes ut, vil feltet bli markert med rødt og vil kunne redigeres. Hvis serienumrene på MID og laderen ikke matcher, vil statusen på MID-måleren være "Aktivert — MID ikke funnet".

PT Configurar o medidor MID ao usar o myWallbox

Se não corresponder, não será permitida a sua configuração. Se corresponder, o campo não será editável. Se o MID Meter for substituído, o campo será marcado a vermelho e será editável. Se os números de série do MID e do carregador não corresponderem, o estado do medidor MID será "Ativado - MID não encontrado".

CA Configuració del comptador MID mitjançant myWallbox

Si no coincideix, no serà possible la configuració. Si coincideix, el camp no serà editable. Si es substitueix el comptador MID, el camp es mostrarà marcat en vermell i serà editable. Si els números de serie del MID i del carregador no coincideixen, l'estat del comptador MID serà "Habilitat — MID no trobat"

ES Configuración del medidor MID utilizando myWallbox

Si no coincide, no permitirá configurarlo. Si coincide, el campo no será editable. Si se sustituye el medidor MID, el campo se marcará de color rojo y será editable. Si los números de serie del MID y del cargador no coinciden, el estado del medidor MID será "Habilitado: MID no encontrado".

DA Konfiguration af MID-måler og myWallbox

Hvis der ikke er overensstemmelse, vil en konfiguration ikke blive tilladt. Hvis der er overensstemmelse, vil feltet ikke kunne redigeres. Hvis MID-måleren udskiftes, er feltet markeret med rødt og kan redigeres. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem serienummeret for MID-enheden og opladeren, er status for MID-måleren "Aktiveret — MID ikke fundet"

PL Konfiguracja miernika MID za pomocą myWallbox

W przypadku braku dopasowania nie będzie możliwości skonfigurowania. W przypadku dopasowania nie będzie można edytować pola. Jeżeli miernik MID jest wymieniany, to pole będzie miało kolor czerwony i możliwość edycji. Jeśli nume seryjny MID i ładowarki nie pasują, status miernika MID będzie miał postać "Aktywowano — nie znaleziono MID".

SV Konfiguration av MID-mätare med myWallbox

Om dessa inte matchar kommer någon konfiguration inte att kunna göras. Om dessa matchar kommer fältet inte att kunna redigeras. Om MID-mätaren byts ut måste fältet markeras som rött och kan då redigeras. Om MID-mätarens och laddarens serienummer inte matchar kommer statusen på MID-mätaren att visa "Aktiverad — MID kunde inte hittas"

- Choose between Energy used per hour (kWh) or Time to auto-stop the charger in case the MID connection is not recovered. Indicative values for this configuration:
 - Default value kWh: 1 kWh
 - Default value min: 1 min
 - Max value kWh: 22 kWh
 - Max value min: 60 min

FR Configuration du compteur MID avec myWallbox

 Choisissez entre Énergie utilisée par heure (kWh) ou Temps pour arrêter automatiquement le chargeur au cas où la connexion MID ne serait pas rétablie Valeurs indicatives pour cette configuration : Valeur par défaut (kWh): 1 kWh Valeur par défaut (min): 1 min Valeur max (min) : 60 min

DE Konfigurieren des MID Meters mit myWallbox

Wählen Sie zwischen Energie pro Stunde (kWh) oder Zeit, um das Ladegerät automatisch zu stoppen, falls die MID-Verbindung nicht wiederhergestellt wird. Richtwerte für diese Konfiguration:

- Standardwert kWh: 1 kWh Standardwert Min.: 1 Min. Höchstwert kWh: 22 kWh
- Höchstwert Min.: 60 Min.

.

IT Configurazione del contatore MID utilizzando l'app myWallbox

Scegliere tra Energia utilizzata per ora (kWh) o Tempo per l'arresto automatico del caricatore nel caso in cui la connessione MID non venga ripristinata. Valori indicativi per questa configurazione: Valore KMh predefinito: 1 kMh Valore min predefinito: 1 min Valore kWh massimo: 22 kWh Valore min massimo: 20 kmin

NL Instellen van de MID-meter met gebruik van myWallbox

Kies tussen energieverbruik per uur (kWh) of Tijd om de oplader automatisch te stoppen als de MID-verbinding niet wordt hersteld. Indicatieve waarden voor deze opstelling:

- Standaardwaarde kWh: 1 kWh Standaardwaarde min: 1 min Max waarde kWh: 22 kWh
- Max waarde min: 60 min

NO Konfigurering av MID-måleren ved hjelp av myWallbox

- Velg mellom Energi brukt per time (kWh) eller Tid til auto-stopp av lader i tilfelle MID-tilkoplingen ikke kan gjenopprettes. Veiledende verdier for denne konfigureringen: Standardverdi kWh: 1 kWh Standardverdi min: 1 min
 - Maksimalverdi kWh: 22 kWh
 - Maksimalverdi min: 60 mir

PT Configurar o medidor MID ao usar o myWallbox

Escolha entre Energia utilizada por hora (kWh) ou Tempo para parar automaticamente o carregador no caso da ligação MID não ser recuperada. Valores indicativos para esta configuração:

- Valor por defeito kWh: 1 kWh Valor por defeito min: 1 min
- Valor máximo kWh: 22 kWh Valor máximo min: 60 min

CA Configuració del comptador MID mitiancant mvWallbox

Tria entre Energia consumida per hora (kWh) o Temps fins l'aturada automàtica del carregador en cas que no es recuperi la connexió MID. Valors indicatius per a aquesta configuració:

- Valor predeterminat kWh: 1 kWh
- Valor predeterminat kwn: 1 kw Valor predeterminat min: 1 min
- Valor màxim kWh: 22 kWh
- Valor màxim min: 60 min

ES Configuración del medidor MID utilizando myWallbox

Elija entre Energía utilizada por hora (kWh) o tiempo para detener automáticamente el cargador en caso de que no se recupere la conexión MID. Valores indicativos para esta configuración:

- Valor predeterminado de kWh: 1 kWh Valor predeterminado de minutos: 1 min Valor máximo de kWh: 22 kWh
- Valor máximo de minutos: 60 min

DA Konfiguration af MID-måler og myWallbox

 Vælg mellem energiforbrug pr. time (kWh) eller automatisk stoptidspunkt for opladeren, hvis MID-forbindelsen ikke gendannes. Vejledende værdier for konfigurationen: Standardværdi kWh: 1 kWh

- Standardværdi min.: 1 min. Maks.værdi kWh: 22 kWh
- Maks.værdi kWh: 22 kWh Maks.værdi min : 60 min

PL Konfiguracja miernika MID za pomocą myWallbox

 Wybrać między zużyciem energii na godzinę (kWh) a czasem do automatycznego zatrzymania ładowarki w przypadku, gdy połączenie MID nie zostało przywrócone. Orientacyjne wartości dla tej konfiguracji: Wartość domyślna kWh: 1 kWh
 Wartość domyślna min 1 min

- Maks wartość kWh 22 kWh
- Maks. wartość min.: 60 min

Standardvärde min: 1 min Maxvärde kWh: 22 kWh Maxvärde min: 60 min

SV Konfiguration av MID-mätare med myWallbox

 Välj mellan använd energi per timme (kWh) eller tid fram till automatiskt stopp av laddaren om MID-anslutningen inte har återställts. Indikativa värden för denna konfiguration: Standardvärde kWh: 1 kWh

Save the settings. Your MID meter is correctly configured.

You can verify that your MID meter is configured correctly in the **myWallbox web portal.** When your charger is configured and connected to Internet, the MID meter icon will appear next to your charger's name:



FR Configuration du compteur MID avec myWallbox

· Sauvegardez les paramètres. Votre compteur MID est correctement configuré.

Vous pouvez vérifier que votre compteur MID est correctement configuré sur le **portail Web myWallbox**. Lorsque votre chargeur est configuré et connecté à Internet, l'icône du compteur MID apparaît à côté du nom de votre chargeur :

DE Konfigurieren des MID Meters mit myWallbox

· Speichern Sie die Einstellungen. Ihr MID Meter ist korrekt konfiguriert.

Sie können überprüfen, ob Ihr MID Meter im **myWallbox-Webportal korrekt konfiguriert ist.** Wenn Ihr Ladegerät korrekt konfiguriert und mit dem Internet verbunden ist, wird das MID-Meter-Symbol neben dem Namen Ihres Ladegeräts angezeigt:

IT Configurazione del contatore MID utilizzando l'app myWallbox

· Salvare le impostazioni. Il contatore MID è configurato correttamente.

È possibile verificare che il contatore MID sia configurato correttamente nel **portale web myWallbox.** Quando il caricatore è configurato e collegato a Internet, l'icona del contatore MID appare accanto al nome del caricatore:

NL Instellen van de MID-meter met gebruik van myWallbox

· Sla de instellingen op. De MID-meter is correct ingesteld.

Je kunt controleren of je MID-meter correct is ingesteld via het **myWallbox webportaal**. Als de oplader correct is ingesteld en de een internetverbinding heeft, zal het plaatje van de MID-meter naast de naam van je oplader verschijnen:

NO Konfigurering av MID-måleren ved hjelp av myWallbox

• Lagre innstillingene. MID-måleren din er korrekt konfigurert.

Du kan verifisere at din MID-måler er korrekt konfigurert i **myWallbox webportal.** Når laderen er korrekt konfigurert og tilkoplet internett, vil MID-målerikonet vises ved siden av navnet på laderen din:

PT Configurar o medidor MID ao usar o myWallbox

• Guarde as definições. O seu medidor MID está corretamente configurado.

Pode verificar se o seu medidor MID está configurado corretamente no **portal web myWallbox.** Quando o seu carregador estiver configurado e ligado à Internet, o ícone do medidor MID aparecerá ao lado do nome do seu carregador:

CA Configuració del comptador MID mitjançant myWallbox

• Desa la configuració. El teu comptador MID està correctament configurat.

Pots comprovar si el teu comptador MID està correctament configurat al **portal web myWallbox.** Si el teu carregador està configurat i connectat a Internet, la icona del comptador MID es mostrarà al costat del nom del teu carregador:

ES Configuración del medidor MID utilizando myWallbox

· Guarde los ajustes. Su medidor MID está configurado correctamente.

Puede verificar que su medidor MID está configurado correctamente en el **portal web myWallbox.** Cuando su cargador esté configurado y conectado a Internet, el icono del medidor MID aparecerá junto al nombre de su cargador:

DA Konfiguration af MID-måler og myWallbox

· Gem indstillingerne. Din MID-måler er korrekt installeret.

Du kan kontrollere, at din MID-måler er korrekt konfigureret på **myWallbox-netportalen.** Når opladeren er korrekt konfigureret og sluttet til internettet, vises MID-målerikonet ved siden af opladerens navn:

PL Konfiguracja miernika MID za pomocą myWallbox

• Zapisać ustawienia. Miernik MID jest skonfigurowany prawidłowo.

Poprawność konfiguracji miernika MID można sprawdzić na **portalu internetowym myWallbox.** Po prawidłowej konfiguracji ładowarki i podłączeniu jej do Internetu obok nazwy ładowarki pojawi się ikona miernika MID:

sy Konfiguration av MID-mätare med myWallbox

Spara inställningarna. MID-mätaren har installerats.

Du kan bekräfta att MID-mätaren har installerats korrekt i **myWallbox webbportal.** När den har konfigurerats korrekt och din laddare är ansluten till internet så visas en ikon för MID-mätaren intill namnet på din laddare:

Appendix







	FISSE RIS le	QUES : disposit	TS GÉNÉRAU Pièces sous tens if avant d'installer	I X ion. Crise cardiaque, brûl l'analyseur. Protégez les	ures et bornes a	autres b wec des	lessures. I couvercles	Débranchez l'alimentation élect s. L'analyseur d'énergie doit êtr	rique et chargez e installé par un	
	 personnel qualifié/agréé. Ces instructions font partie intégrante du produit. Elles doivent être consultées pour toutes les situations liées à l'installation et à l'utilisation. Elles doivent être conservées de manière à être facilement accessibles aux opérateurs, dans un endroit propre et en bon état. 									
				Note importante pour le raccordement Avant de raccorder les câbles de commande et de puissance, le capot de protection (Fig. 1 F) doit être correctement installé. La partie dénudée doit être insérée complètement dans la cage.						
Clé d	de	cod	e (côté a	nalyseur) EN	VI34	0-M	IID			
Produi Zone A B C D	it (Fig. 1) Description Bornes de connexion de courant et de communicat Affichage ACL rétroéclairé avec zones sensibles de l tactile. Modèle, résumé des caractéristiques et numéro de Voyant : • rouge clignotant : 1 impulsion = 1 Wh • orange allumé : total de l'alimentation active négative. Commande uniquement exécutée si les énergies importées et exportées sont mesurées séparément. Capots de protection Terminal protection covers. Dans le cas où vous voulez monter les capots de bornes plombables (Fig. 1 E), veuillez les verrouiller avec le fil de plombage approprié.			ant et de communication c zones sensibles de l'éc istiques et numéro de sé ion = 1 Wh limentation active ment exécutée si les ées sont mesurées onter les capots de veuillez les verrouiller sprié.	n. cran	Affichage (Fig. 2) Zone Description A Zone de l'unité de mesure et du signal : Image: Construct of the second s				
Schém ^{Schéma} Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6	as de Descr Systè Systè Systè Entre	branc iption me trip me trip me dip ée num	c hement bhasé, 4 fils. Fusib bhasé, 3 fils. hasé, 3 fils. Fusib érique. Contact o	ole 315 mA (F), s'il est pré le 315 mA (F), s'il est pré uvert = tarif 1, contact fe	évu par l évu par l ermé = t	la loi loc a loi loc arif 2.	cale. ale.			
Fig. 8	Rem les d répé	Remarque : d'autres instruments avec R5485 sont connectés en parallèle. La sortie série doit uniquement se terminer sur les dernières bornes de branchement du dispositif de réseau A- et T. Pour les branchements de plus de 1 000 m, utilisez un répétiteur de signal. Maximum 247 émetteurs-récepteurs sur le même bus.								
Contrô L'analys Le contr Hypothi Le contr système • une ch • courar Comma Ci-dessc Comman Comma	eur co rôle pe èses ir rôle es est ca narge a nt au r ndes e ous les de nde de	branc ntrôle : eut être itiales st basé aractéri avec fac noins é et signa comm e tensic	thement is les branchemen désactivé à l'aide sur certaines hy sée par : teur de puissanc gal à 10 % du cou ux andes et leur ord n	nts sont corrects et signa e du paramètre Install , v pothèses initiales du sy: e PF>0766 (<40°) s'il est irant nominal (65 A) re d'exécution ainsi que Signal	ale toute voir Men stème à inductif les signa de la pha	s éventi nu Parai mesure ou PF>(aux corr ase impl	uelles pan netres (Fi er. En par 0996 (<5°) espondan liquée	ines. g. 17). ticulier, il est supposé que ch I s'il est capacitif ts :	aque phase de	
Sens du Plan de	coura	nt *	ig. 10)	⊃⊄+‼0	de la pha	ase imp	liquée			
Zone A B C	Foncti Menu Menu Menu	on Mesure Param d'info	s. Mesures affiché ètres. Pages de c rmation. Les page	es par défaut lorsqu'elles so léfinition des paramètres es affichent des informat	ont activé s. Exiger ions et c	es. Les p le mot des para	ages sont o de passe o mètres de	caractérisées par l'unité de mesur de connexion. éfinis sans demander de mot d	e de référence. e passe.	
Comma Navigat Utilisation Afficher Ouvrir le Fermer Ouvrir le Fermer REMARQU et la comm touche de l	ande ion n la pag e men le men le men c : après nande n la zone c	s ge suiva ge préce u Paran nu Para u d'info nu d'info nu d'info 120 s de l e fonction le comma	nte idente nètres mètres rmation ormation iésuétude, la page de n ne que si elle est tou nde tactile, le rétro-éch	Commande Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 (page End) Fig. 14 Fig. 14 Fig. 14 nesure définie dans HoME s'affich theé deux fois. Après la premier partie d'écran s'allume.	ne re	Définiti Utilisatio Augmen Afficher Diminu Afficher Confirm Ouvrir I Confirm 0000	ons des p n hter la value l'option d l'option d her une va a page de her rapide	aramètres eur d'un paramètre de valeur suivante fr d'un paramètre Je valeur précédente leur définition des paramètres ment le mot de passe par défa	Commande Fig. 11 Fig. 12 Fig. 12 Fig. 12 Fig. 13 Fig. 13 ut Fig. 14	
Exemple REMARQ d'édition	de pro UE : la si Prg	cédure premiè s'affiche	comment définir F re valeur affichée c , la valeur définie e	LD) Pint=24. concerne le courant. Les pai st hors portée si Err s'affich gutra périada da 120 s. la p	ramètres le. Après	sont app 120 s de	oliqués lors désuétude	que la valeur est confirmée. La vo d'une valeur définie, la page de ti	aleur est en cours tre s'affiche (P int	
Menu REMAR Pages d 00 01 02 03 04 05 06 07	Mesu QUE * e mes Descri Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Fact Tota Fact Tota Tota Tota Tota Tota Tota	res (F : affich ure gér ption I de l'éi I de l'éi I de l'éi I de l'éi i de l'éi ion de I de l'éi ion de I de l'éi eur de I de l'éi uence I de l'éi I de l'éi	ig. 16) é uniquement si l iérale mergie active imp imentation activi- nergie active exp imentation activ- nergie active imp phase moyenne nergie active imp puissance (L = inic mergie réactive en imentation réact	e mode d'affichage plein ortée e ortée e du système ortée du système ortée juctif, C = capacitif) ortée ive portée ive portée ive	9-écran (Pag 08 09 10 11	Mode = e Des • • • vy dé est • • • est • • • est • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Full). scription Total de l' Total de la Total de la Total de l' Total de l' renne req égal à 0 p imale req rinière réir Énergie ac Stion des t Alimentat Total de l' Total de l'	énergie active importée puissance apparente énergie active importée uise (P = demande) calculée poi leur reste la même pour l'inter pendant le premier intervalle e uise (dMd = Peak demand) att itilalisation tive importée avec le tarif 1 (t tarifs est activée (Tariff = on). ion active gestion des tarifs est activée (T ion active	our l'intervalle valle entier. Il e démarrage. einte depuis la 1). Affiché si la e tarif 2 (t2). fariff = on).	
Pages d REMAR(Page	e mes QUE : I Descri	ure du les pag	courant monoph es de mesure de l	asé a phase et les informatic	ons indiq Pag	uées po	our chacur	ne dépendent du type de systèr	ne analysé.	
12 13 14 Erreurs Si le sigr • EEE cli • EEE all <i>REMARC</i>	Puissa Énerg s de n nal me ignota lumé : QUE :	ance ap ie réac nesure de suré de nt : la v la mes les mes	e importee. parente tive importée passe les limites aleur mesurée es ure dépend d'uni ures de l'énergie	admises de l'analyseur, i t hors limite valeur qui est hors limit active et réactive s'affich	15 16 17 18 19 un mess te hent mai	age spé	cteur de p nsion de p nsion de s urant mentatior cifique s'a	uussance (L = inductit, L = capa ecteur n active iffiche : s.	(citit)	
Menu Pages pa Page	Parar artagé	nètres es iode	(Fig. 17)				Valeurs *	•		
PASS nPASS SYStEM	F	91 92 93	Entrer le mot de Modifier le mot Type de systèm	e passe actuel de passe e			Mot de Quatre <u>3Pn</u> : sy 3 fils/ 2	passe actuel. chiffres (<u>0000</u> –9999) /stème triphasé, 4 fils/ 3P : sys P : système diphasé, 3 fils	tème triphasé,	
InStALL P int MOdE tArIFF	L P7 Contrôle du branchement P8 Intervalle de calcul de l'alimentation moyenne (minute P9 Mode d'affichage P10 Gestion des tarifs					minutes	l'énergie importée et exportée On : activé/ Off : désactivé isj <u>1</u> -30 <u>Eull</u> : mode complet/ Easy : mode réduit. Les mesures non affichées sont toujours envoyées via le port série. On : activé/ Off : désactivé			
rESET	F	217	Activer la réiniti puissance maxin et réactive part	ialisation du tarif d'énerg male requise et de l'éner ielle (les deux dernières	gie, de la rgie activ envoyée	a ve es	<u>No</u> : an réinitial	nuler la réinitialisation/ Yes : a lisation	ctiver la	
End Pages si	F	218 Iues à l	uniquement pa Retourner à la p a version S1	r le port série) page de mesure initiale						
Page AddrESS bAUd PArITY STOP bi <i>REMAR</i> (S F F t F	Code Description Valeurs * P14 Adresse Modbus 1-247 P15 Taux de baud (kbps) 9_6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 115,2 P16 Parité Even/ No P16-2 Uniquement en cas d'absence de parité. Stop bit. 1/ 2								
Menu	Infor	matio	ns (Fig. 18)							
Pages p Page YEAr SErIAI	artagé C I	es ode nFO 1 nFO 2	Description Année de fabric Numéro de céri	ation		Page SYStEM	Code P3	Description Type de système		
rEVISIor	. 11 1 11	nFO 3	indiqué sur l'im 'K' initial Micrologiciel revisio	pression avant, sans le		InStALL P int	P7 P8	Activation du contrôle du be Intervalle de calcul de l'alim moyenne requise	ranchement entation	
PuLS Le	d I	nFO 4	Poids d'impulsio	on du voyant avant		ModE tArIFF	P9 P10	Mode d'affichage Activation de la gestion des tarif de courant	tarifs et de tout	
Pages s Page AddrESS bAUd PArITV	pécific C S P P	ues à l ode 14 15 16	a version S1 Description Adresse Modbu Taux de baud Parité	s, 01 par défaut.						









